

PORSCHE DESIGN
COMPUTING

BOOK ONE

إرشادات السلامة والقواعد القانونية

المحتوى

6	1.	الاستخدام المطابق للتعليمات
7	2.	معلومات حول هذا الدليل
7	3.	إيضاح علامات الخطر والعبارات التحذيرية
8	4.	إرشادات السلامة العامة
16	5.	إرشادات ونصائح عملية خاصة بسلامة التشغيل
21	6.	إرشادات ونصائح عملية للعناية والحفظ والنقل
22	7.	إرشادات ونصائح عملية للصيانة والإصلاح
23	8.	إرشادات خاصة بالتخلص من المنتج وإعادة تدويره
23		8.1 إرشادات للتخلص من الجهاز
24		8.2 إرشادات حول إعادة التدوير
25	9.	معلومات حول الضمان وخدمة العملاء
25		9.1 معلومات حول الضمان
25		9.2 معلومات حول خدمة العملاء

1. الاستخدام المطابق للتعليمات

جهاز PORSCHE DESIGN BOOK ONE هو جهاز كمبيوتر دفتري 2 في 1 مطور على أساس العمل بنظام Windows 10 Pro، وهو يستخدم في أغراض التصفح في الإنترنت وأيضًا تنفيذ العديد من التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات Office واللعب وأيضًا التدفق أو تشغيل الموسيقى والصور والفيديو بطريقة أو بأخرى.*

يجمع جهاز الكمبيوتر الدفتري 2 في 1 من خلال وصلة مفصلية خاصة، بين العديد من الإمكانيات، تلك التي تقوم بتدوير الجهاز اللوحي بزواوية 360 درجة والفصل عن لوحة المفاتيح.

استخدم الجهاز دائمًا لتلبية أغراض الاستخدام المخصصة. وإلا فيمكن أن تظهر أوجه خلل. يتضمن الاستخدام المطابق للتعليمات أيضًا الالتزام بكل البيانات الواردة في الوثائق التقنية. لا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن الاستخدام غير المطابق للتعليمات أو أية تغييرات يتم إدخالها على الجهاز.

كذلك فإن الجهة الصانعة ليست مسؤولة عن الأضرار أو فقدان البيانات والأضرار اللاحقة عن ذلك.

تحتفظ الجهة الصانعة لنفسها بحق مواصلة تطوير المنتج باستمرار. التغييرات يمكن أن يتم إجراؤها بدون أن يتم ذكر ذلك مباشرة في دليل المستخدم. وبالتالي فإن المعلومات الواردة في دليل المستخدم لا يجب بالضرورة أن تحاكي التصميم التقني.

أية تعديلات غير مسموح بها على الجهاز (ولا سيما تشغيل برمجيات ثابتة خارجية غير مصرح بها من الجهة المصنعة أو إدخال تعديلات على المكونات الصلبة بالجهاز) تؤدي إلى بطلان الضمان.

* ليست كل التطبيقات الضرورية مثبتة من قبل المصنع. يمكنك تنزيل التطبيقات المرغوبة من متجر Microsoft Store. بعض التطبيقات تستلزم دفع رسوم.

2. معلومات حول هذا الدليل

يمثل دليل المستخدم على الإنترنت ودليل البدء السريع المرفق والكتيب الملحق "إرشادات السلامة والقواعد القانونية" جزءاً لا يتجزأ من المنتج. يمكنك الاطلاع على دليل المستخدم على الإنترنت: www.porsche-design-computing.com

يرجى قراءة كل الملفات الثلاثة بعناية قبل أن تقوم بتشغيل جهازك. فهي تحتوي على إرشادات هامة خاصة بالاستعمال والسلامة والتخلص من الجهاز.

احرص على ضرورة الاحتفاظ بهذه المستندات بعناية وتسليمها إلى المالك الجديد للجهاز بالكامل عند تسليمه إياه.

من أجل العمل بأقصى فعالية ممكنة وبشكل آمن ووقاية الجهاز من التعرض لمخاطر محتملة، يرجى الاطلاع على كل إرشادات الاستعمال والأمان.

3. إيضاح علامات الخطر والعبارات التحذيرية

علامات الخطر والعبارات التحذيرية التالية مستخدمة في هذا الكتيب:



تحذير

تحذير من الخطر المحتمل على الحياة و/أو وقوع إصابات شديدة لا تعالج



تنبيه

احرص على مراعاة الإرشادات لتجنب وقوع إصابات وأضرار مادية

تنبيه

احرص على مراعاة الإرشادات لتجنب وقوع أضرار مادية



ملحوظة

معلومات أخرى حول استخدام الجهاز

4. إرشادات السلامة العامة



تحذير

خطر وقوع إصابات متعددة جراء قصور القدرات البدنية أو الحسية أو النفسية وعدم التزود بالخبرة العملية أو الوعي اللازمين

- لا يسمح للأطفال والأفراد المعرضين للخطر باستعمال الجهاز إلا تحت إشراف آخرين.

خطر الاختناق وخطر وقوع إصابات شديدة جراء الكماليات ومواد التغليف

- احرص على إبعاد أجزاء الكماليات ومواد التغليف عن متناول أيدي الرضع والأطفال الصغار والحيوانات.
- لا تدخل أية أجزاء كماليات و/أو أجزاء الجهاز في فتحات الجسم، مثل الفم أو الأذنين أو العينين.

خطر التعرض لصدمة كهربائية أو مميتة جراء المكونات الواقعة تحت ضغط

- لا تدخل أية أشياء في فتحة تهوية الجهاز.
- يحظر فتح الكابل.
- لا تمسك الكابل وأيديك مبتلة.
- لا تُعرّض الجهاز و/أو الشاحن لماس كهربائي.

خطر التعرض لصدمة كهربائية أو مميتة و/أو خطر الحريق جراء التوصيلات غير المؤمنة

- احرص على مراعاة ألا يكون الكابل مثنياً أو مضغوطاً أو تالفاً بأي شكل.
- لا تستخدم كابلات و/أو قوابس تالفة بأي شكل من الأشكال.
- استخدم الكابل الملحق فقط مع المقابس المناسبة والمثبتة بشكل سليم فنياً. في هذا الإطار احرص على مراعاة البيانات الواردة على لوحة صنع الكابل.
- تجنب استخدام المقابس المفكوكة.
- في حال وقوع أي عطل بالكابل، توجه إلى خدمة العملاء.

خطر الحريق و/أو الاكتواء جراء استخدام بطاريات تالفة أو متسربة.

- لا تستخدم أو تشحن الجهاز إذا كانت بطاريته تالفة أو بها تسريب.
- تجنب ملامسة البشرة للجهاز و/أو البطارية إذا كان ثمة تسريب بالبطارية. احرص على ارتداء قفازات واقية إذا ما تعذر في حالة كهذه تجنب ملامسة الجهاز/البطارية.
- وفي حالة ملامسة الجلد لمكونات البطارية، قم فوراً بغسل اليدين جيداً.
- في حال ملامسة العينين، قم على الفور بشطف العينين بكمية وفيرة من الماء واستشر طبيباً على الفور.

خطر تضرر حاسة السمع عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن

قد يولد الجهاز عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن موجات صوتية بدرجات شدة عالية. يمكن أن تلحق أضرار بحاسة السمع إذا ما تعرضت لموجات صوتية عالية لفترة زمنية طويلة نسبياً. بزيادة شدة الصوت التي تضبطها، يمكن أن تتضرر حاسة السمع لديك بمعدل أسرع. يمكن أن تظهر أضرار السمع بالتدريج.

- تجنب الاستماع إلى مواد صوتية بدرجات شدة عالية لفترات زمنية طويلة (مثلاً الموسيقى).
- احرص على تقليل شدة الصوت قبل أن تقوم بتوصيل سماعة الرأس أو سماعة الأذن.
- احرص على مراعاة أنه عند استخدام سماعة الرأس أو الأذن ألا تتجاوز انبعاثات الصوت قيمة 80 ديسيبل بما يعادل مستوى A.

- احرص دائماً على اختيار أدنى وضع ضبط لشدة الصوت يسمح لك بسماع المادة الصوتية بوضوح وبشكل مريح.
- لا تفكر في زيادة شدة الصوت بعد أن تعتاد على درجة شدة الصوت.
- يمكن أن يتسبب تغيير وضع الضبط الأساسي للموازن في زيادة شدة صوت الجهاز.
- قد تؤثر التغييرات التي تتم على البرنامج المثبت بالفعل (مثل نظام التشغيل أو البرمجيات الثابتة أو المحرك) أيضاً على زيادة شدة الصوت.

خطر وقوع إصابات عديدة جراء انخفاض مستوى الانتباه

- يحظى الأمان بالأولوية المطلقة عند قيادة السيارة. ولهذا السبب فإنه يحظر التعامل مع الجهاز أثناء قيادة السيارة.
- احرص دائماً على مراعاة الوسط المحيط بك مباشرة حتى لا تعرض نفسك والآخرين للخطر.
- إذا كنت في محيط عام وتستخدم سماعة رأس أو سماعة أذن، فاختر شدة صوت لا تزيد عن مستوى الصوت في الوسط المحيط. أي تشتت للانتباه أو انعزال من هذا النوع يمكن أن يتسبب في وقوع حوادث. بموجب القانون فإنه يحظر استخدام سماعات الرأس أو الأذن أثناء القيادة في بعض المناطق.

خطر تعرض أجهزة إلكترونية أخرى للتشوش بإشارات التردد العالي

- أطفئ الجهاز في مناطق الأمان التي يحظر فيها استخدام الأجهزة الجواله (مثلاً في الطائرات أثناء بدء الإقلاع والهبوط أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية). احرص على مراعاة اللافتات والإرشادات التحذيرية ذات الصلة وضرورة اتباعها بدقة.

- في الطائرات يمكنك استخدام الجهاز في وضع الطيران بعد بدء الرحلة، على أن يسمح بذلك طاقم الطيران.
- يرجى مراعاة أنه عند استخدام الجهاز فيمكن أن تتعرض أنظمة الملاحة الإلكترونية في أية طائرة للتشوش.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من أجهزة إلكترونية أخرى.

خطر وقوع إصابات متعددة وخطر الانفجار والحريق في النطاقات المهددة بخطر الانفجار

- يحظر تشغيل الجهاز في النطاقات المهددة بخطر الانفجار (مثلًا محطات التزود بالوقود ومواقع البناء أو المنشآت الكيميائية).
- أطفئ الجهاز إذا كنت موجودًا في أي منطقة تحتوي على مواد انفجارية (مثلًا الغاز أو الوقود أو المواد الكيماوية أو غبار الحبوب أو الجزيئات أو التراب أو غبار المعادن). يمكن أن يتسبب الشرر الذي قد يتولد عن ذلك في نشوب حرائق ووقوع انفجارات.
- احرص في هذه المناطق على مراعاة اللافتات والإرشادات التحذيرية ذات الصلة وضرورة اتباعها بدقة.



تنبيه

خطر الحريق والانفجار عند استخدام شواحن كابلات وموصلات غير مصرح بها

- لا تستخدم إلا الكابل الملحق أو المماثل لشحن البطارية.
- استبدل الكابل التالف بأخر مماثل فقط. احرص في هذا الإطار على مراعاة البيانات الواردة في المواصفات الفنية للكابل في دليل المستخدم على الإنترنت أو توجه إلى خدمة العملاء.

خطر وقوع إصابات متعددة جراء الانزلاق أو التعثر أو الوقوع

- لا تضع الجهاز و/أو الكابل مطلقاً في مكان يكونان فيه عرضة للاهتزازات و/أو الصدمات.
- لا تترك الجهاز و/أو الكابل عرضة للسقوط. لا تستخدم الجهاز/الكابل بعد أن يقعا و/أو يتعرضا للضرر. استعن بفريق الخدمة المؤهل في مهمة فحص الجهاز/الكابل قبل إعادة التشغيل.
- احرص دائماً على مراعاة تركيب الكابل بأمان.
- احرص على خلو كابل التوصيل من العُقد والانتشاءات.

خطر وقوع أضرار صحية عند التعرض لإجهاد سابق معروف لشدة الصورة.

- إذا كان من المعروف في وسط عائلتك وجود حساسية شديدة للصور (مثلاً نوبات تشنج عند استخدام أجهزة مشابهة)، فقم على سبيل الاحتراس بالتوجه إلى الطبيب قبل استخدام الجهاز.
- قد تؤدي مشاهدة أفلام الفيديو و/أو تشغيل الفيديو بتتابع سريع للصور لفترة زمنية طويلة نسبيًا إلى الإصابة بنوبة تشنج أو إغماء، أوقف كل الأنشطة على الجهاز فورًا بمجرد أن تشعر أنك لست على ما يرام، وقم بعمل فترات إيقاف مؤقت مناسبة.

- إذا ما ظهر عليك أثناء استخدام الجهاز حالات شد عضلي أو ارتباك، فأوقف كل الأنشطة على الجهاز على الفور واستشر طبيبًا.
- لتجنب حالات الإجهاد الزائد على العين، احرص على مراعاة:
 - لا تستخدم الجهاز إلا في غرفة مضاءة بالقدر الكافي. ومع ذلك فتجنب الضوء شديد الإبهار.
 - حافظ على وجود مسافة مناسبة بينك وبين الجهاز.
 - احرص على مراعاة نظافة الشاشة.
 - اضبط درجة سطوع و/أو تباين الشاشة وصولاً إلى المستوى المريح بالنسبة لك حتى يصبح العرض واضحاً جلياً.
 - احرص عند استخدام الجهاز على إيقافه مؤقتاً بشكل منتظم.
- بسبب درجة اللعان العالية في الشاشة، فإنه من غير الملائم استخدام الجهاز مع أجهزة كمبيوتر سطح المكتب.

خطر التعرض لأضرار من جهاز التدعيم والحركة جراء الاستخدام لفترات زمنية طويلة.

 - يمكن أن تتسبب الحركات المتكررة (مثلًا عند استخدام لوحة المفاتيح أو الشاشة اللمسية لفترات طويلة نسبيًا وعند اللعب المستمر) في إصابة اليدين والذراعين والكتفين ونطاق القفا والكتف أو أجزاء أخرى بالجسم بالآلام. لتجنب تعريض جهاز التدعيم والحركة لأحمال زائدة فاحرص على مراعاة:
 - احرص عند استخدام الجهاز على أن يكون الجسم دائمًا في وضعية مرتخية.
 - احرص على تغيير أوضاع الجسم بانتظام، وتحديد فترات التوقف عن الحركة على نحو متكرر.
 - اضغط بخفة فقط على الزر.
 - احرص على التوقف مؤقتًا بشكل منتظم.

- إذا ما تحققت من أنك تعاني من متاعب أثناء استخدام الجهاز، فأوقف على الفور كل الأنشطة على الجهاز واستشر طبيبًا متخصصًا.
- لا تضع الجهاز على حرك أو على أجزاء أخرى من جسمك. نتيجة لانبعاث الحرارة من الجهاز، يمكن أن يصل الأمر إلى وقوع إصابات (مثلًا حروق بسيطة) أو الشعور بعدم الارتياح.

تنبيه

- تجنبًا لوقوع اختلالات وظيفية و/أو أضرار بالجهاز جراء المؤثرات الجوية، فاحرص على مراعاة:
 - تتراوح رطوبة الهواء الموصى بها لتشغيل الجهاز وشحنه وحفظه بين 30 و 70 بالمئة.
 - تتراوح رطوبة الهواء الموصى بها لتشغيل الجهاز وشحنه وحفظه بين 5 و 30 بالمئة. درجة الحرارة المحيطة الموصى بها لتشغيل وشحن وحفظ الجهاز تتراوح بين 5 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية. وقد تعمل درجات الحرارة الواقعة خارج هذا النطاق على تقليل سعة الشحن والعمر الافتراضي للجهاز والبطارية وتتسبب أيضًا في إلحاق أضرار بالجهاز.
 - احرص على حماية الجهاز من التقلبات السريعة في درجات الحرارة. يمكن أن يؤدي تكثف رطوبة الهواء إلى وقوع أضرار بالجهاز وصولًا إلى تعريض المستخدم للخطر.
 - لا تخزن الجهاز بالقرب من مصدر حرارة واحرص على حمايته من التعرض لأشعة الشمس المباشرة (مثلًا في السيارة) تجنبًا لظهور اختلالات وظيفية في الشاشة والجهاز وأيضًا انفجار البطارية.
 - أبعد الجهاز عن اللهب المكشوف (مثلًا الشموع أو لهب المدخنة أو المخزن) تجنبًا لانفجار البطارية المحتمل.
 - تجنب تعريض الجهاز دائمًا للمطر أو ماء التقاطر أو الرذاذ.
 - لا يُسمح باستخدام الجهاز في الخلاء أثناء هبوب عواصف.

- أغلق الجهاز فوراً حال تعرضه للبلل. استعن بفريق الخدمة المؤهل في فحص الجهاز و/أو الكابل قبل أن تستخدمه مرة أخرى.
- استخدم الجهاز في مكانٍ خالٍ من الغبار بقدر الإمكان.
- قد تؤدي المجالات المغناطيسية إلى ظهور اختلالات وظيفية و/أو فراغ شحنة البطارية.

لتجنب الأضرار المحتملة بالجهاز:

- لا تشحن الجهاز وهو موصل بوصلات USB المعيارية (مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أجهزة الكمبيوتر الدفترية).
- احرص على لف الكابل؛ بحيث يكون سائبًا.
- قد تؤدي الرطوبة أو الدخان الشديد أو البخار إلى ظهور اختلالات وظيفية و/أو الإضرار بالهيكل الخارجي للجهاز.

ملحوظة



البيان الخاص بمساحة الذاكرة المذكور على العبوة وفي المواصفات الفنية يتعلق بالمساحة الكلية لذاكرة جهازك. قد تختلف سعة ذاكرة الجهاز التي يعرضها لك نظام التشغيل عن السعة المذكورة؛ نظرًا لأن نظام التشغيل والتطبيقات الخاصة به يشغلان جزءًا من الذاكرة الكلية بالجهاز القابل للتشغيل.

5. إرشادات ونصائح عملية خاصة بسلامة التشغيل



تحذير

خطر الانفجار و/أو خطر نشوب حرائق مع سخونة و/أو التعامل والاستخدام بشكل غير سليم فنيًا

- لا تلمس بالجهاز مطلقًا في النار للتخلص منه منقلاً.
- لا تغطّ الجهاز أو الكابل أثناء التشغيل أو عند الشحن تجنبًا للسخونة الزائدة المحتملة.
- احرص دائمًا على إخلاء مسار كل الفتحات والمداخل في الجهاز. فهي تعمل على توفير التهوية اللازمة للجهاز. لا تقم بتغطية هذه الفتحات (مثلًا من خلال إيقاف الجهاز على أرضيات غير مناسبة، مثل السريير أو الأريكة أو السجادة) تجنبًا لوقوع خطر الحريق حرصًا على نقل الحرارة على النحو الأمثل، وضمانًا لتشغيل الجهاز بشكل يعتمد عليه.
- لا تضع الجهاز على أجهزة تنبعث السخونة منها أو تظل حبيسة داخلها (مثلًا أفران المايكروويف أو السخانات).
- قد تتسبب فولتية الشحن الزائدة للغاية في اشتعال البطارية.
- في حال تصاعد أبخرة أو صدور أصوات أو روائح غير مألوقة، قم على الفور بإنهاء كل الأنشطة التي تقوم بها على الجهاز، وقم إذا لزم الأمر بفصل الكابل من المقبس. افصل كل الأجهزة المحيطة المتصلة بالجهاز وأطفئ الجهاز (احترس من السخونة!). استعن بفريق الخدمة المؤهل في فحص الجهاز و/أو الكابل قبل أن تستخدمه مرة أخرى.



تنبيه

خطر وقوع إصابات محتملة و/أو تعرض الجهاز والبطارية و/أو كابل الشحن إلى أضرار محتملة جراء استعمالها بشكل غير سليم فنيًا

- لا تضع الجهاز على أسطح عمل أو أرفف مائلة أو غير مستقرة.
- لا تضع الجهاز في المركبة؛ بحيث يكون مستندًا على موضع انطلاق الوسادة الهوائية أو في نطاق انطلاقها عند انطلاق الوسادة الهوائية، يمكن أن يصل الأمر إلى وقوع إصابات جراء القوة الكبيرة لانطلاق الوسادة.
- تجنب في كل الأحوال ملامسة مقابس التوصيل للجهاز والشاحن ولوحة المفاتيح للأجزاء الموصلة (مثلًا السوائل والغبار والمعادن والجرافيت) تجنبًا لحدوث ماس كهربائي وظهور علامات الصدأ. وهو ما يسري أيضًا على أطراف التوصيل الذهبية اللون لبطاقات التخزين.
- إذا ما تعرض الزجاج للكسر، فلا تلمس شظايا الزجاج المتناثرة. لا تحاول إبعاد شظايا الزجاج من الجهاز. لا تستخدم الجهاز مرة أخرى إلا بعد قيام فريق الخدمة المؤهل باستبدال الشاشة.
- تجنبًا لانكسار زجاج الشاشة، فاحرص على مراعاة:
 - لا تلمس الشاشة بأشياء حادة.
 - لا تمارس أي ضغط قوي على الشاشة.

تنبيه

خطر فقدان المحتمل للبيانات ووقوع اختلالات وظيفية وإلحاق أضرار بالجهاز جراء الضغط الزائد و/أو التعامل بشكل غير سليم فنيًا مع الكماليات

- احرص دائمًا على توصيل الكابيل بالجهاز من الجانب الصحيح.
- قم دائمًا بإدخال البطاقات (مثلًا بطاقات (microSD(HC/XC) في الاتجاه الصحيح في مدخل البطاقات. احرص على مراعاة أطراف التوصيل.
- تركيب البطاقة أو توصيل الكابيل بشكل خاطئ أو بعنف يمكن أن يلحق أضرارًا بأجزاء الجهاز ويؤدي إلى بطلان الضمان.
- خلع بطاقة الذاكرة من الجهاز أثناء نقل البيانات (قراءة البيانات أو كتابتها) يمكن أن يؤدي إلى ضياع البيانات و/أو إلحاق أضرار بالبطاقة والجهاز.

خطر ضياع البيانات ووقوع اختلالات وظيفية وإلحاق أضرار بالجهاز جراء الفيروسات والبرامج الضارة والتعامل دون حرص مع البرامج والبيانات

- لا تثبت على الجهاز إلا البرمجيات الثابتة التي توفرها الجهة المصنعة. يمكن أن يؤدي تشغيل البرمجيات الثابتة الخارجية (مثلًا Custom-ROM) إلى ظهور اختلالات وظيفية وإلحاق أضرار بالجهاز أو ضياع البيانات وأيضًا إلى بطلان الضمان.
- لا تقم بإجراء أية تعديلات على نظام التشغيل وفي السجل.
- لا تقم بمحو أية ملفات لا تعرفها.
- قم فقط بتغيير أسماء الملفات أو السجلات التي قمت بإنشائها بنفسك.

- بسبب الوصول إلى مصادر الشبكة، يصبح الجهاز عرضة لهجوم فيروسات الكمبيوتر وبرامج التجسس والقرصنة والأنشطة الضارة الأخرى التي يمكنها إلحاق أضرار بالجهاز أو البرامج أو البيانات الخاصة بك. تجنب فقدان البيانات وإلحاق أضرار بالجهاز:
- قم بتثبيت برنامج مضاد للفيروسات واستمر في تحديثه بانتظام.
- قم بتثبيت برنامج حماية (الجدار الناري) واستمر في تحديثه بانتظام.
- قم بتثبيت برنامج حماية من برامج التجسس واستمر في تحديثه بانتظام.
- لا تقم بتثبيت أية تطبيقات غير معروفة لك أو تطبيقات من مصادر غير معلومة.
- استخدم البرنامج المضاد للفيروسات لفحص التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخرًا قبل فتحها.
- لا تستخدم إلا صفحات الإنترنت الموثوق بها.
- استخدم كلمات سر تحقق مواصفات الأمان وقم بتغييرها بانتظام.
- افضل أوضاع الاتصال اللاسلكية، مثل الاتصال بشبكة WLAN أو تقنية Bluetooth إن لم تكن بحاجة لها.
- احرص على توفير الحماية اللازمة لبياناتك من خلال حفظها بانتظام وبقدر الإمكان على وسائط تخزين بيانات مختلفة.
- عند قيامك بتنزيل تطبيقات، احرص على مراعاة حقوق الوصول المراد توفيرها، وراجع تفكيرك في عملية التنزيل، ولا سيما بالنظر إلى الوصول إلى البيانات الشخصية.
- قم بانتظام بمراجعة حالة حساباتك للتحقق من عدم إساءة استخدامها.
- إذا لم تعد لديك رغبة في استخدام الجهاز، فقم بتأمين ملفاتك الهامة وأعد الجهاز بعد ذلك إلى أوضاع ضبط المصنع.
- في حال ضياع الجهاز، بادر في الحال إلى تغيير بيانات الوصول المتنوعة الخاصة بك لحماية بياناتك الشخصية.

خطر تعرض الجهاز والبطارية و/أو الشاحن إلى أضرار محتملة جراء استعمالها بشكل غير سليم فنيًا

- قد يلحق الشحن الزائد أو فراغ الشحن تمامًا ضررًا بالعمر الافتراضي للبطارية.
- يجب أن يتم "تهيئة" البطارية. لا تصل أية بطارية إلى طاقتها الكاملة إلا بعد تنفيذ عدة دورات شحن.
- لا تضع أي أشياء ثقيلة سواء في وضع رأسي أو أفقي على كابل الشحن أو على الجهاز نفسه.
- لا تنقل أي أشياء على الشاشة.

ملحوظة



- من الطبيعي أن يسخن الجهاز عند الشحن؛ علمًا بأن العمر الافتراضي وأداء الجهاز لن يتأثرا سلبيًا جراء ذلك.
- بعد انتهاء الشحن، افصل الشاحن من المقبس ومن الجهاز تجنبًا لفراغ شحنة البطارية المدمجة سريعًا.
- لا تستخدم أي كابلات توصيل USB يزيد طولها عن 3 متر تجنبًا لوقوع اختلالات محتملة في عملية نقل البيانات.
- إذا كان جهازك معرضًا لفراغ شحنته بطريق كهروستاتيكي، فيمكن أن يصل الأمر إلى قطع عملية نقل البيانات بين جهازك وبين أي جهاز USB موصل به (مثلًا وصلة تخزين USB) أو الاتصال بشبكة WLAN أو إلى تعرض الجهاز نفسه لخلل ما. في هذه الحالة، افصل كل أجهزة USB الموصلة وابدأ تشغيل جهازك من جديد وقم عند الحاجة بإعادة إنشاء الاتصال بشبكة WLAN.

6. إرشادات ونصائح عملية للعناية والحفظ والنقل

تنبيه

خطر تضرر الجهاز و/أو البطارية في حال عدم مراعاة الإرشادات التالية

- لا يسمح مطلقاً بأن يتم تنظيف السطح الخارجي للجهاز باستخدام المذيبات أو المخففات اللونية أو المنظفات أو المنتجات الكيماوية الأخرى. يمكن أن يتضرر السطح الخارجي لهيكل الجهاز أو يتغير لونه أو يتلف تماماً.
- بدلاً من ذلك، استخدم منديلاً ناعماً جافاً أو فرشاة ناعمة.
- في حال اتساح الشاشة بشدة، ينصح باستخدام منظف مخصص للشاشات.
- في حال عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة نسبياً، احرص على شحن بطاريته بانتظام تجنباً لانخفاض مستوى الأداء ولاسيما لتجنب فراغ الشحنه تماماً. قد يؤدي فراغ شحنه البطارية تماماً إلى إحداث أضرار مستديمة بها.
- في حال عدم استخدام الجهاز، احتفظ به في مكان جاف ونظيف وخالٍ من الأتربة بقدر الإمكان وغير معرض للضوء.
- احرص على مراعاة توفر درجة حرارة ثابتة بقدر الإمكان.
- أطفئ الجهاز إذا أردت نقله.
- تأكد من تخزين الجهاز عند نقله في عبوة ناعمة ثابتة وذلك لحمايته من الاستهلاك الميكانيكي والرطوبة والتراب والضوء.

7. إرشادات ونصائح عملية للصيانة والإصلاح



تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية أو مميتة جراء المكونات الواقعة تحت ضغط

- لا تقم مطلقاً بفتح الهيكل الخارجي للجهاز و/أو الكابل. لا يحتوي الجهاز بداخله على أجزاء تحتاج لصيانة أو التنظيف.
- لا يتعين على المستخدم أن يقوم بإخراج البطارية من الجهاز! لا تقم بتفكيك البطارية أو تدخل شيئاً بها أو تجعلها ملامسة للسوائل. يمكن أن تلتقط البطارية شرار النار أو تتعرض للانفجار.
- يحظر إصلاح الجهاز وإدخال تعديلات عليه و/أو على الكابل. عدم مراعاة هذه الملحوظة يمكن أن يؤدي إلى بطلان الضمان.
- لا يسمح بصيانة وإصلاح الجهاز إلا من قبل فريق الخدمة المؤهل فحسب. توجه في حالات الضرورة إلى خدمة العملاء.

8. إرشادات خاصة بالتخلص من المنتج وإعادة تدويره

8.1 إرشادات للتخلص من الجهاز

تشير علامة تمييز الجهاز والمستندات المرفقة بهذا الرمز إلى ضرورة التخلص من الجهاز دون إلقائه ضمن القمامة المنزلية. هذا الجهاز (بما في ذلك البطارية المستخدمة) يحتوي على مواد خام قيمة، كالعناصر الأرضية النادرة أو الفلزات الثمينة ومكونات أخرى قد تلحق أضراراً بالبيئة أو بالصحة في حال عدم التخلص منها بشكل سليم فنيًا. من خلال التخلص من الأجهزة والبطاريات القديمة بشكل سليم فنيًا، فإنك تسهم إلى حد كبير في حماية المصادر الطبيعية وتقليل معدل تلوث البيئة إلى أدنى معدلاته وتوفر أفضل حماية ممكنة للبيئة المحيطة.



وفقًا للتشريعات الأوروبية السارية، فأنت ملزم باعتبارك مستهلكًا بالتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القديمة بشكل منفصل عن النفايات الأخرى. هذه المواد يجب التخلص منها وفقًا لما تنص عليه اللوائح القانونية والإدارية و/أو مواصفات الاتحاد الأوروبي EC/96/2002 و EC/66/2006 وتسليمها إلى مراكز التجميع المختصة.

إذا كنت في نطاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكنك تسليم الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية مجانًا إلى مراكز التجميع المتخصصة بالقرب منك. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الاستعلام لدى الجهة المختصة أو بلدية المدينة أو المقاطعة. في بعض الدول الأعضاء يكون تاجر التجزئة ملزمًا باستعادة الجهاز القديم مجانًا عند شراء أجهزة جديدة. يرجى الاستفسار لدى التاجر مباشرة لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذا الأمر.

في ألمانيا يمكنك بشكل إضافي من خلال تطبيق "eSchrott" المجاني (متوفر لكل أنظمة التشغيل السارية) أن تستعلم عن مراكز التجميع.

يرجى مراعاة: طرق التخلص غير السليمة من الأجهزة والبطاريات القديمة هو أمر يعاقب عليه القانون في بعض البلدان.

8.2 إرشادات حول إعادة التدوير

جهازك وعبوة البيع الخاصة به يتكونان من مواد خام قيمة يجب أن يتم إرجاعها إلى دورة إعادة التدوير بما يعزز حماية البيئة (إعادة التدوير).
يرجى الاستعلام لدى بلدية المدينة أو المقاطعة التي تعيش بها لمعرفة طريقة التخلص السليمة من المنتج!



معلومات خاصة بكيفية التخلص من المنتج في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي

هذه الرموز سارية فقط في الاتحاد الأوروبي. تخبرك الهيئة المحلية المختصة أو التاجر المعني بالمعلومات اللازمة عن طريقة التخلص السليمة من هذه الأجهزة.

9. معلومات حول الضمان وخدمة العملاء

9.1 معلومات حول الضمان

تبلغ فترة الضمان 24 شهرًا بدءًا من الشراء. لا يوجد ضمان متجاوز لهذه الحدود.

أية تعديلات غير مسموح بها على الجهاز (ولا سيما تشغيل برمجيات ثابتة خارجية غير مصرح بها من الجهة المصنعة أو إدخال تعديلات على المكونات الصلبة بالجهاز) تؤدي إلى بطلان الضمان.

9.2 معلومات حول خدمة العملاء

إذا ما ظهرت أعطال أو مشكلات في جهازك، فاتصل بخدمة العملاء على موقع www.porsche-design-computing.com وقم بتحديد موعد مناسب لمعاودة الاتصال بك مباشرة.

حتى يمكن ضمان توفير المساعدة السريعة والمثالية لك، فاحرص على توفير كل البيانات لتعريف جهازك (الرقم التسلسلي وتاريخ ومحل الشراء). يفضل أن تقوم لهذا الغرض بتدوين كل بلاغات الأعطال التي لها علاقة بالمشكلة القائمة وأيضًا - طالما أنه يمكنك ذلك - قم بإعداد جهازك في وضع التشغيل.

قم بزيارة الموقع www.porsche-design-computing.com واستعلم في نطاق "الدعم" عن الأخبار والإرشادات الحالية ووسائل المساعدة المتاحة والمحركات والتنزيلات المتوفرة.

سوف تجد هنا بالإضافة إلى ذلك كل المعلومات المتعلقة بضمان جهاز الكمبيوتر الدفتري 2 في 1 الخاص بك.

© 2017. جميع الحقوق محفوظة.

إرشادات السلامة والقواعد القانونية

SI-PD-V2-10-AR-170223

هذا المستند يحتوي على البيانات الفنية ومعلومات المنتج بما يتوافق مع آخر مستوى علمي قبل الطباعة. كل المعلومات الواردة في هذا المستند، بما في ذلك عناوين الإنترنت والروابط المؤدية إليها، يمكن أن يتم تغييرها دون سابق إنذار.

قد تختلف بعض المحتويات عن جهازك بحسب المنطقة ومواصفات الجهاز وبرامج الجهاز.

احرص على مراعاة بيان الحماية وفقاً للمواصفة DIN ISO 16016. وفقاً لما يقره قانون الملكية الفكرية، فإنه يحظر نسخ واستغلال وتميرير محتويات هذا المستند (الأشكال أو المستندات المرجعية وما إلى ذلك) إما بشكل كلي أو جزئي دون الحصول على موافقة صاحب الحق أولاً.

