

PORSCHE DESIGN
COMPUTING

BOOK ONE

Consignes de sécurité et dispositions légales

Contenu

1. Utilisation conforme	5
2. Informations relatives à ce manuel	6
3. Explication des symboles et mots-clés de danger	6
4. Consignes de sécurité générales	7
5. Remarques et conseils pratiques relatifs à la sécurité de fonctionnement	15
6. Remarques et conseils pratiques sur l'entretien, la conservation et le transport	20
7. Remarques et conseils pratiques sur l'entretien et la réparation	21
8. Notes relatives à l'élimination et au recyclage	21
8.1 Consignes relatives à l'élimination	21
8.2 Consignes relatives au recyclage	22
9. Informations sur la garantie et le service après-vente	23
9.1 Informations sur la garantie	23
9.2 Informations sur le service après-vente	23

1. Utilisation conforme

Le Porsche Design Book One est un ordinateur portable deux en un fonctionnant sous Windows 10. Il sert à naviguer sur Internet, jouer, exécuter différentes applications, dont les applications Office, mais aussi à diffuser de la musique, des images et des vidéos.*

L'articulation spéciale de l'ordinateur deux en un permet aussi bien de pivoter la tablette sur 360° que de la séparer du clavier.

Utilisez l'appareil exclusivement aux fins prévues. Dans le cas contraire, cela peut entraîner des dysfonctionnements. L'utilisation conforme inclut l'observation de toutes les consignes présentes dans la documentation technique. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil ou en cas de modifications de celui-ci.

En outre, le fabricant ne peut être tenu responsable des détériorations ou pertes de données, ni des dommages consécutifs.

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer constamment son produit. Les modifications peuvent être apportées sans description directe dans le manuel utilisateur. Les informations du présent manuel utilisateur ne doivent donc pas nécessairement refléter l'état actuel de la technologie.

Des modifications non autorisées apportées à l'appareil (notamment l'utilisation d'un micrologiciel tiers et non validé par le fabricant ou des modifications apportées au matériel informatique de l'appareil) entraînent la perte du droit à la garantie.

* Toutes les applications nécessaires ne sont pas préinstallées en usine. Vous pouvez télécharger les applications que vous souhaitez sur le Microsoft Store.

Certaines applications sont payantes.

2. Informations relatives à ce manuel

Le manuel utilisateur en ligne, le manuel de démarrage rapide joint et la brochure complémentaire « Consignes de sécurité et dispositions légales » font partie intégrante du produit. Le manuel utilisateur en ligne se trouve à l'adresse suivante : www.porsche-design-computing.com

Veillez lire attentivement les trois documents avant de mettre en service votre appareil. Ils contiennent des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de l'appareil.

Conservez soigneusement le présent document et remettez-le en entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

Familiarisez-vous avec les instructions et les consignes de sécurité pour optimiser au maximum l'utilisation de l'appareil et le protéger contre d'éventuels dangers.

3. Explication des symboles et mots-clés de danger

Les symboles et mots-clés de danger suivants sont utilisés dans le présent fascicule :

AVERTISSEMENT

Avertissement concernant un risque éventuel de blessures irréversibles et/ou de mort

ATTENTION

Consignes à respecter afin d'éviter les blessures et les dommages matériels

AVIS

Consignes à respecter afin d'éviter les dommages matériels

REMARQUE

Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil

4. Consignes de sécurité générales

AVERTISSEMENT

Risque de blessures multiples dû à des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et à un manque d'expérience et de connaissances pratiques

- Les enfants et personnes vulnérables ne peuvent utiliser l'appareil que sous surveillance.

Les accessoires et l'emballage présentent un risque d'étouffement et de blessures graves

- Conservez les accessoires et l'emballage hors de portée des nourrissons, des jeunes enfants et des animaux.
- N'insérez aucun accessoire et/ou pièce de l'appareil dans un orifice, tel que la bouche, les oreilles ou les yeux.

Risque de choc électrique ou d'électrocution dû aux composants sous tension

- N'insérez aucun objet dans les fentes d'aération de l'appareil.
- Il est interdit d'ouvrir le bloc d'alimentation.
- Ne touchez jamais le bloc d'alimentation avec des mains humides !
- Ne court-circuitiez pas l'appareil et/ou le chargeur.

Risque de choc électrique ou d'électrocution et/ou d'incendie en cas de raccordements non sécurisés

- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas plié, écrasé ou endommagé d'une quelconque manière.
- N'utilisez en aucun cas des câbles et/ou prises d'alimentation endommagés.
- N'utilisez le bloc d'alimentation fourni qu'avec des prises de courant adéquates et correctement installées. Consultez les informations figurant sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation.

- Évitez les prises de courant desserrées.
- En cas de bloc d'alimentation défectueux, adressez-vous au service après-vente.

Risque d'incendie et/ou de brûlure en cas de batterie endommagée ou présentant une fuite

- N'utilisez ou ne rechargez pas l'appareil si la batterie est endommagée ou présente des fuites.
- Évitez que l'appareil et/ou la batterie n'entrent en contact avec la peau si la batterie présente des fuites. Portez des gants de protection si vous devez absolument toucher l'appareil/la batterie.
- En cas de contact du substrat de la batterie avec la peau, lavez-vous immédiatement les mains avec soin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez-vous abondamment les yeux avec de l'eau et consultez un médecin immédiatement.

Risque d'endommagement de l'ouïe dû à l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs

En cas d'utilisation d'un casque ou d'écouteurs, l'appareil peut émettre un volume élevé. Cela peut endommager l'ouïe en cas d'utilisation prolongée à un volume élevé. Plus vous réglez le volume à un niveau élevé, plus votre audition peut être rapidement altérée. Les lésions auditives peuvent survenir de manière insidieuse.

- Évitez une utilisation prolongée à un volume élevé (p. ex musique).
- Diminuez le volume avant de brancher le casque ou les écouteurs.
- En cas d'utilisation d'un casque ou d'écouteurs, veillez à ce que l'émission sonore ne dépasse pas les 80 dB (pondération A).
- Choisissez toujours le volume minimum permettant une écoute claire et agréable.
- Évitez d'augmenter le volume une fois habitué à celui-ci.

- Une modification des réglages de base de l'égaliseur peut augmenter le volume sonore de l'appareil.
- La modification des logiciels déjà installés (système d'exploitation, micrologiciel ou pilote, par ex.) peut également augmenter le volume sonore.

Risque de blessures multiples en raison d'un manque de vigilance

- La sécurité au volant est primordiale. C'est pourquoi il est interdit d'utiliser l'appareil lors de la conduite.
- Soyez constamment attentif à ce qui vous entoure afin de ne pas mettre en danger votre personne ou votre entourage.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs dans un espace public, choisissez un volume ne dépassant pas celui du bruit ambiant. Il y a un risque d'accident si vous êtes distrait ou isolé. L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs lors de la conduite est illégale dans certaines régions.

Risque de perturbations d'autres appareils électroniques émettant des signaux haute fréquence

- Éteignez l'appareil dans des zones de sécurité où l'utilisation des appareils mobiles est interdite (p. ex au décollage et à l'atterrissage de l'avion, dans les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux). Référez-vous aux panneaux et avertissements correspondants et respectez-les scrupuleusement.
- Vous pouvez utiliser l'appareil en mode avion après le décollage si le personnel de bord vous y autorise. Notez que cela peut perturber les systèmes de navigation électroniques présents dans l'avion.
- Abstenez-vous d'utiliser l'appareil à proximité d'autres appareils électroniques.

Risque de blessures multiples, d'explosion et d'incendie dans les zones présentant un risque d'explosion

- L'utilisation de l'appareil dans des zones présentant un risque d'explosion (p. ex station-service, chantier ou usine de produits chimiques) est interdite.
- Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un endroit avec des matières potentiellement explosives (p. ex gaz, carburant, produits chimiques, poussière de céréales, particules, poussière ou poussière métallique). Les étincelles produites peuvent provoquer des incendies ou des explosions.
- Référez-vous aux panneaux et avertissements correspondants indiqués dans ces zones et respectez-les scrupuleusement.

ATTENTION

Risque d'incendie et d'explosion en cas d'utilisation de chargeurs ou de blocs d'alimentation non autorisés

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni ou un autre bloc identique pour recharger la batterie.
- En cas de bloc d'alimentation défectueux, remplacez-le uniquement par un bloc identique. Consultez les informations présentes dans les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation du manuel utilisateur en ligne ou adressez-vous au service après-vente.

Risque de blessures multiples en cas de glissement, de trébuchement ou de chute

- N'exposez pas l'appareil et/ou le bloc d'alimentation à des vibrations et/ou chocs.
- Ne faites pas tomber l'appareil et/ou le bloc d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil/le bloc d'alimentation s'il est tombé et/ou endommagé. Faites contrôler l'appareil/le bloc d'alimentation par un membre du personnel qualifié avant de le remettre en marche.

- Veillez toujours à poser le câble de chargement de manière sûre.
- Évitez que le câble d'alimentation ne contienne des nœuds ou des boucles.

Risque de problèmes de santé en cas de sensibilité à la lumière

- Si des cas de sensibilité à la lumière ont déjà été recensés dans votre famille (p. ex convulsions lors de l'utilisation d'appareils similaires), prenez vos précautions en vous adressant à un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Regarder des vidéos ou jouer à des jeux avec une succession rapide d'images pendant une période prolongée peut provoquer des convulsions ou une perte de connaissance. Cessez d'utiliser l'appareil dès que vous ne vous sentez pas bien et faites une pause suffisamment longue.
- Si vous ressentez des crampes musculaires ou vous sentez désorienté lors de l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.
- Respectez les consignes suivantes pour ne pas fatiguer vos yeux :
 - Utilisez uniquement l'appareil dans une pièce suffisamment éclairée tout en évitant une lumière trop aveuglante.
 - Gardez une distance suffisante par rapport à l'appareil.
 - Assurez-vous que l'écran est propre.
 - Réglez la luminosité et/ou le contraste de l'écran à un niveau convenable permettant un affichage net et clair.
 - Faites des pauses régulières lorsque vous utilisez l'appareil.
- En raison du degré de brillance élevé de l'écran, l'appareil n'est pas adapté pour une utilisation sur des postes de travail équipés d'un écran.

Risque de problèmes au niveau du squelette et de l'appareil locomoteur en cas d'utilisation prolongée

- Effectuer des mouvements répétés de manière régulière (p. ex. l'utilisation prolongée d'un clavier ou d'un écran tactile, mais aussi les sessions de jeu continues) peut provoquer des douleurs au niveau des mains, des bras, du cou, des épaules ou d'autres parties du corps. Respectez les consignes suivantes pour éviter de surmener le squelette et l'appareil locomoteur :
 - Veillez à maintenir une posture naturelle lors de l'utilisation de l'appareil.
 - Changez régulièrement de posture et dégourdissez-vous les jambes de temps en temps.
 - Appuyez légèrement sur les touches.
 - Faites des pauses régulières.
- Si vous ressentez de telles douleurs lors de l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.
- Ne posez pas l'appareil sur vos genoux ou une autre partie du corps. La chaleur produite par l'appareil peut provoquer une certaine sensibilité désagréable ou des blessures (p. ex brûlures légères).

AVIS

Respectez les consignes suivantes pour éviter des dysfonctionnements et/ou dégâts éventuels provoqués par l'environnement :

- Le taux d'humidité recommandé pour l'utilisation, le chargement et le stockage de l'appareil est compris entre 30 et 70 %.
- La température ambiante recommandée pour l'utilisation, le chargement et le stockage de l'appareil se situe entre 5 et 30° C. Une température non comprise entre ces deux chiffres peut réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l'appareil et de la batterie, ainsi que provoquer des dommages.
- Évitez les variations de température brusques. La condensation de l'humidité de l'air peut endommager l'appareil, voire mettre en danger l'utilisateur.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas directement au soleil (p. ex. dans une voiture) afin d'éviter des dysfonctionnements au niveau de l'écran et de l'appareil, ainsi qu'une éventuelle explosion de la batterie.
- Tenez l'appareil à l'écart de flammes nues (p. ex bougies, feu ouvert ou feu de camp) pour éviter une éventuelle explosion de la batterie.
- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures.
- En cas d'orage, l'appareil ne peut pas être utilisé en plein air.
- Éteignez immédiatement l'appareil si ce dernier est mouillé. Faites contrôler l'appareil et/ou le bloc d'alimentation par un membre du personnel qualifié avant de l'utiliser à nouveau.
- Utilisez l'appareil dans un environnement le moins poussiéreux possible.
- Les champs magnétiques peuvent provoquer des dysfonctionnements et/ou décharger la batterie.

Respectez les consignes suivantes pour ne pas endommager l'appareil :

- Ne rechargez pas l'appareil sur un port USB standard, par exemple celui d'un PC ou d'un ordinateur portable.
- Veillez à enrrouler le câble sans le serrer.
- L'humidité et les fumées épaisses peuvent provoquer des dysfonctionnements et/ou endommager le boîtier de l'appareil.

 REMARQUE

La capacité de stockage mentionnée sur l'emballage et dans les caractéristiques techniques se rapporte à l'espace de stockage total de votre appareil. La capacité de stockage de votre appareil affichée par le système d'exploitation peut varier par rapport à la capacité mentionnée, car une partie de l'espace de stockage disponible sur l'appareil en état de marche est occupée par le système d'exploitation et les applications système.

5. Remarques et conseils pratiques relatifs à la sécurité de fonctionnement

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion et/ou d'incendie dû à la chaleur produite et/ou à un environnement et une utilisation non conformes

- Ne jetez jamais l'appareil au feu (pour l'éliminer par exemple).
- Ne recouvrez pas l'appareil ou le bloc d'alimentation en cours d'utilisation ou de charge pour éviter une éventuelle surchauffe.
- Veillez à ce que les fentes et ouvertures de l'appareil soient dégagées. Elles servent à ventiler. Ne cachez pas ces ouvertures (par exemple en posant l'appareil sur une surface inappropriée comme un lit, une banquette ou un tapis) afin d'éviter tout risque d'incendie et assurer son bon fonctionnement via un transfert optimal de la chaleur.
- Ne posez pas l'appareil sur ou dans des appareils produisant de la chaleur (p. ex un micro-ondes ou un radiateur).
- Une tension de charge trop élevée peut enflammer la batterie.
- En cas de dégagement de fumée, de bruits ou d'odeurs inhabituels, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez le bloc d'alimentation de la prise le cas échéant. Débranchez tous les périphériques connectés à l'appareil et éteignez ce dernier (ne vous brûlez pas !). Faites contrôler l'appareil et/ou le bloc d'alimentation par un membre du personnel qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

ATTENTION

Risque de blessures et/ou dégâts au niveau de l'appareil, de la batterie et/ou du câble de chargement en raison d'une utilisation non conforme

- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces de travail ou supports incliné(e)s ou instables.
- Dans votre véhicule, ne posez pas l'appareil sur les airbags ou dans leurs zones de déploiement. En cas de déploiement de l'airbag, cela pourrait entraîner des blessures en raison de la grande force développée par l'airbag.
- Évitez à tout prix que les prises de l'appareil, du chargeur et du clavier n'entrent en contact avec des matériaux conducteurs (p. ex. liquides, poussière, métal, graphite) pour éviter un court-circuit et les traces de corrosion. Cela s'applique également aux contacts dorés des cartes mémoire.
- Si le verre se brise, ne touchez pas les éclats de verre et n'essayez pas de les enlever de l'appareil. Attendez que l'écran ait été réparé par un membre du personnel qualifié pour réutiliser l'appareil.
- Respectez les consignes suivantes pour ne pas briser l'écran :
 - Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus.
 - N'exercez aucune pression forte sur l'écran.

AVIS

Risque de pertes de données, de dysfonctionnements et de dégâts au niveau de l'appareil en raison d'une surtension et/ou utilisation non conforme des accessoires

- Branchez toujours le bon côté du câble à l'appareil.
- Insérez les cartes (cartes microSD/HC/HX) dans la bonne position dans l'espace prévu à cet effet. Faites attention aux contacts.
- Insérer une carte ou brancher un câble de façon brusque et incorrecte peut endommager des pièces de l'appareil et faire perdre le droit à la garantie.
- Enlever la carte mémoire de l'appareil lorsqu'un transfert de données est en cours (lecture ou écriture de données) peut causer une perte de données et/ou endommager la carte et l'appareil.

Risque de pertes de données, de dysfonctionnements et de dégâts au niveau de l'appareil dû à des virus, des programmes malveillants ou une utilisation insouciante de programmes et de données

- Installez uniquement des micrologiciels fournis par le fabricant. L'utilisation de micrologiciels tiers (p. ex Custom ROMS) peut créer des dysfonctionnements, endommager l'appareil ou faire perdre des données et le droit à la garantie.
- N'effectuez aucune modification dans le système d'exploitation et le registre.
- Ne supprimez aucune donnée dont vous ne connaissez pas l'utilité.
- Modifiez uniquement le nom des fichiers ou des répertoires que vous avez créés vous-même.
- En accédant à des ressources réseau, l'appareil devient vulnérable aux virus, logiciels espions, pirates et autres activités nuisibles pouvant porter atteinte à l'appareil, au logiciel ou aux données. Respectez ces consignes afin de ne pas perdre de données et endommager l'appareil :

- Installez un logiciel antivirus et mettez-le à jour régulièrement.
- Installez un pare-feu et mettez-le à jour régulièrement.
- Installez un logiciel contre les logiciels espions et mettez-le à jour régulièrement.
- N'installez aucune application inconnue ou dont vous ne connaissez pas l'origine.
- Avant d'ouvrir une application récemment téléchargée, examinez-la avec le logiciel antivirus.
- Naviguez uniquement sur des sites Internet fiables.
- Utilisez des mots de passe sécurisés et modifiez-les régulièrement.
- Coupez les connexions sans fil, telles que le WLAN ou le Bluetooth, si vous n'en avez plus besoin.
- Protégez vos données en les sauvegardant régulièrement sur autant de supports de données que possible.
- Lorsque vous téléchargez des applications, faites attention aux droits d'accès à accorder et plus particulièrement à l'accès aux données personnelles.
- Vérifiez régulièrement si vos comptes ne présentent aucune activité suspecte.
- Si vous ne voulez plus utiliser l'appareil, enregistrez les données importantes et rétablissez les paramètres d'usine.
- En cas de perte de l'appareil, modifiez immédiatement vos données d'accès pour protéger vos informations personnelles.

Risque de dégâts au niveau de l'appareil, de la batterie et/ou du chargeur en raison d'une utilisation non conforme

- Une surcharge ou un déchargement total risque de réduire la durée de vie de la batterie.
- Il est nécessaire « d'entraîner » la batterie. C'est après plusieurs cycles de charge que la batterie atteint son plein potentiel.
- Ne posez aucun objet lourd sur le câble de chargement ou sur l'appareil.
- Ne transportez aucun objet sur l'écran.



REMARQUE

- L'appareil peut chauffer pendant la charge. Cela n'a aucune conséquence sur la durée de vie et la capacité de fonctionnement de l'appareil.
- Après la charge, débranchez le chargeur (de la prise et de l'appareil) afin d'éviter que la batterie intégrée ne se décharge plus rapidement.
- N'utilisez jamais de câble de raccordement USB de plus de 3 m pour éviter toute interruption lors du transfert de données.
- Si votre appareil a été exposé à une décharge électrostatique, cela peut provoquer une interruption du transfert de données entre votre appareil et un appareil USB connecté (une clé USB par exemple), une interruption de la connexion WLAN ou encore des dysfonctionnements de l'appareil. Si cela se produit, débranchez tous les appareils USB connectés, redémarrez votre appareil et rétablissez la connexion WLAN si nécessaire.

6. Remarques et conseils pratiques sur l'entretien, la conservation et le transport

AVIS

Risque de dégâts au niveau de l'appareil et/ou de la batterie en cas de non-respect des consignes

- La surface de l'appareil ne doit jamais être nettoyée avec des solvants, des diluants, des détergents ou d'autres produits chimiques. La surface du boîtier de l'appareil risque de déteindre ou d'être attaquée et détruite.
- Au lieu de cela, utilisez un chiffon doux et sec, ou un pinceau souple.
- Si l'écran est particulièrement sale, il est conseillé d'utiliser un nettoyant spécial pour écrans.
- En cas de non-utilisation prolongée, rechargez régulièrement la batterie de l'appareil pour éviter une diminution des performances, et plus particulièrement une décharge totale. Une décharge totale risque d'endommager la batterie de manière irréversible.
- Si vous n'utilisez plus l'appareil, conservez-le éteint dans un endroit sec, propre, sans poussière et à l'abri de la lumière.
- Veillez à maintenir une température la plus constante possible.
- Éteignez l'appareil lorsque vous désirez le transporter.
- Transportez l'appareil dans un emballage souple mais stable qui le protège contre l'usure mécanique, l'humidité, la poussière et la lumière.

7. Remarques et conseils pratiques sur l'entretien et la réparation

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique et d'électrocution dû aux composants sous tension

- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil et/ou du bloc d'alimentation. Aucun élément n'est à entretenir ou à nettoyer à l'intérieur de l'appareil.
- La batterie de l'appareil ne peut pas être enlevée par l'utilisateur ! Ne démontez pas la batterie, n'y enfoncez aucun objet et ne manipulez aucun liquide. La batterie risque de prendre feu ou d'exploser.
- Ne réparez et ne modifiez pas l'appareil et/ou le bloc d'alimentation. Le non-respect de ces consignes peut entraîner la perte du droit à la garantie.
- Seul un membre du personnel qualifié est autorisé à entretenir et réparer l'appareil. Adressez-vous au service après-vente en cas de besoin.

8. Notes relatives à l'élimination et au recyclage

8.1 Consignes relatives à l'élimination



Ce symbole apposé sur l'appareil et la documentation annexe indique que l'appareil doit être éliminé séparément des ordures ménagères. Cet appareil (dont la batterie utilisée) contient des matières premières de grande valeur, telles que des terres rares ou des métaux précieux, mais aussi des éléments pouvant nuire à l'environnement et/ou à la santé en cas d'élimination non appropriée. En mettant au rebut les vieux appareils et vieilles batteries de façon appropriée, vous contribuez précieusement à la préservation des ressources, à la réduction de la pollution et à la protection de notre planète.

Selon la législation européenne, vous êtes dans l'obligation, en tant que consommateur, d'éliminer séparément les appareils électriques et électroniques, ainsi que les vieilles batteries. Selon les dispositions législatives et administratives nationales et/ou les directives européennes 2002/96/CE et 2006/66/CE, ils doivent être remis aux points de collecte compétents.

Au sein des États membres de l'UE, les appareils électriques et électroniques peuvent être remis gratuitement aux points de collecte compétents de votre région. Vous obtiendrez plus d'informations auprès de l'autorité compétente ou de votre municipalité/administration communale. Dans certains États membres, le commerçant est obligé de reprendre gratuitement un ancien appareil contre l'achat d'un nouveau. Demandez des informations complémentaires auprès du vendeur.

Attention : l'élimination non conforme d'anciens appareils et anciennes batteries est punissable dans certains pays.

8.2 Consignes relatives au recyclage



Votre appareil et son emballage sont composés de matières premières précieuses qui doivent être soumises au cycle de recyclage afin de protéger l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité/administration communale afin de connaître le mode d'élimination approprié !

Informations relatives à l'élimination dans les pays non européens

Ces symboles sont uniquement valables au sein de l'Union européenne. Pour une élimination réglementaire, adressez-vous à l'administration locale compétente ou au vendeur afin d'obtenir des informations.

9. Informations sur la garantie et le service après-vente

9.1 Informations sur la garantie

La garantie est valable pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne peut être prolongée.

Des modifications non autorisées apportées à l'appareil (notamment l'utilisation d'un micrologiciel tiers et non validé par le fabricant ou des modifications apportées au matériel informatique de l'appareil) entraînent la perte du droit à la garantie.

9.2 Informations sur le service après-vente

Si votre appareil rencontre un problème ou est défectueux, n'hésitez pas à contacter le service après-vente via www.porsche-design-computing.com et choisissez la date à laquelle vous souhaitez être rappelé.

Préparez toutes les informations servant à identifier votre appareil (numéro de série, date et lieu d'achat, etc.) pour obtenir une assistance rapide et efficace. Nous vous recommandons de noter au préalable le message d'erreur accompagnant l'erreur et, si possible, d'allumer votre appareil.

Visitez www.porsche-design-computing.com et rendez-vous dans la rubrique « Support » pour accéder aux actualités, aux différents points d'aide, ainsi qu'aux pilotes et aux téléchargements.

En outre, vous y trouverez toutes les informations relatives à la garantie de l'ordinateur portable deux en un.

© 2017. Tous droits réservés. Les autres produits ou sociétés mentionnés sont généralement des marques déposées ou des noms de marque de leurs propriétaires respectifs.

Consignes de sécurité et dispositions légales
SI-PD-V2-10-FR-170223

Ce document contient les caractéristiques techniques et les informations de produit correspondant à la version actuelle avant impression. Toutes les informations contenues dans ce document, dont les adresses Internet et renvois vers des sites Internet, peuvent être modifiées sans préavis.

Les différents contenus peuvent varier en fonction de la région, des caractéristiques et du logiciel de votre appareil.

Respectez la mention de protection DIN ISO 16016. Le droit d'auteur interdit la copie, l'utilisation et la transmission, intégrales ou partielles, des contenus du présent document (illustrations, documents de référence, etc.) sans l'accord du détenteur des droits.

