

PORSCHE DESIGN
COMPUTING

BOOK ONE

Indicaciones sobre Seguridad e Información Legal

Contenido

1. Uso Previsto	5
2. Información sobre este Manual	6
3. Descripción de los Símbolos de Advertencia y Palabras Claves	7
4. Indicaciones Generales sobre Seguridad	8
5. Información y sugerencias prácticas referidas a la seguridad operativa	18
6. Información y sugerencias prácticas referidas a cuidados, conservación y transporte	24
7. Información y sugerencias prácticas referidas a mantenimiento y reparación	25
8. Información relativa a la eliminación y reciclado	26
8.1 Información sobre eliminación	26
8.2 Información sobre Reciclaje	27
9. Información sobre Garantía y Asistencia Técnica	28
9.1 Información sobre Garantía	28
9.2 Información acerca del Servicio de Atención al Cliente	28

1. Uso Previsto

La PORSCHE DESIGN BOOK ONE es una portátil 2en1 que funciona con Windows 10 Pro, que sirve tanto para navegar en Internet como para ejecutar diversas aplicaciones, entre ellas las aplicaciones Office, y juegos; también se puede transmitir o reproducir música, imágenes y videos.*

Gracias a una bisagra especial, la portátil 2en1 permite girar la tableta 360° o separarla del teclado.

Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto, ya que, en caso contrario, se podrían presentar fallas. Usar apropiadamente el dispositivo implica cumplir con toda la información indicada en la documentación técnica. El fabricante no se hace responsable de los daños que se puedan producir si el dispositivo se usa de forma indebida o si se somete a modificaciones.

Tampoco se hace responsable de posibles deterioros o pérdidas de datos que se puedan presentar ni de los daños derivados de este hecho.

El fabricante se reserva el derecho de seguir mejorando el producto. Estas modificaciones se pueden realizar sin describirlas directamente en el manual de instrucciones. Por lo tanto, la información contenida en el manual de instrucciones no refleja siempre las características técnicas actuales.

Realizar modificaciones en el dispositivo que no estén permitidas (en particular, instalar firmware de terceros no aprobado por el fabricante o modificar el hardware del dispositivo) puede conllevar a la pérdida de la garantía.

* No todas las aplicaciones necesarias están preinstaladas de fábrica. Puede descargar las aplicaciones que desee en Microsoft Store. Algunas aplicaciones tienen cargo.

2. Información sobre este Manual

El manual de instrucciones en línea, la Guía Rápida, que se adjunta, y el folleto complementario "Indicaciones sobre seguridad e información legal" son parte integrante del producto. Encontrará el manual de instrucciones en línea en www.porsche-design-computing.com

Lea atentamente los tres documentos antes de poner el dispositivo en marcha. Contienen indicaciones importantes acerca del uso, la seguridad y la eliminación del dispositivo.

Conserve estos documentos en un lugar seguro y entréguelos al nuevo propietario en caso de transferir el dispositivo.

Para poder trabajar con la máxima eficiencia y seguridad y proteger al dispositivo de posibles daños, le recomendamos familiarizarse a continuación con todas las indicaciones de uso y seguridad.

3. Descripción de los Símbolos de Advertencia y Palabras Claves

En este cuadernillo, se utilizan los siguientes símbolos de advertencia y palabras claves:

ADVERTENCIA

Advertencia de posible peligro de muerte y/o sufrir lesiones graves e lesiones irreversibles.

ATENCIÓN

Siga las indicaciones para evitar lesiones y daños materiales.

AVISO

Siga las indicaciones para evitar daños materiales.

NOTA

Información adicional para el uso del dispositivo.

4. Indicaciones Generales sobre Seguridad

ADVERTENCIA

Riesgo de sufrir múltiples lesiones debidas a capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, así como debido a falta de experiencia o conocimientos prácticos

- Los niños y las personas expuestas solo pueden utilizar el dispositivo con supervisión.

Riesgo de padecer asfixia o sufrir lesiones severas como consecuencia de los accesorios o del material de embalaje

- Mantenga los accesorios y el material de embalaje alejado de bebés y niños pequeños.
- No introduzca ningún accesorio o ninguna parte del dispositivo en orificios corporales como, por ejemplo, boca, orejas u ojos.

Riesgo de sufrir electrocución o descarga eléctrica mortal por los componentes con tensión

- No introduzca ningún objeto en las ranuras de ventilación del dispositivo.
- Está prohibido abrir la fuente de alimentación.
- ¡No toque nunca la fuente de alimentación con las manos mojadas!
- No nunca ponga el dispositivo y/o el cargador en cortocircuito.

Riesgo de sufrir electrocución o descarga eléctrica mortal y/o de producirse incendios debido a conexiones inseguras

- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, aplastado ni presente algún otro daño.
- No utilice nunca cables de alimentación ni enchufes dañados.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada en tomacorrientes instalados por un profesional. En este sentido, observe los datos de la placa de características de la fuente de alimentación.
- Evite los tomacorrientes flojos.
- En caso de defectos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Peligro de producirse incendios o sufrir riesgo de quemaduras por baterías dañadas o con fugas

- No utilice ni cargue el dispositivo si la batería está dañada o presenta fugas.
- Si la batería presenta fugas, evite el contacto de la piel con el dispositivo y/o la batería. Utilice guantes de protección si no puede evitar el contacto con el dispositivo o la batería.
- Lávese bien las manos si la piel entró en contacto con el sustrato de la batería.
- En caso de contacto con los ojos, enjuáguese los ojos con agua abundante y consulte inmediatamente a un médico.

Peligro de sufrir lesiones auditivas por el uso de auriculares, audífonos o auriculares con micrófono

El volumen del dispositivo puede ser muy alto si se utilizan auriculares, audífonos o auriculares con micrófono. Pueden producirse lesiones auditivas si se somete la audición a sonidos altos durante un período prolongado de tiempo. Cuanto más alto es el volumen, más rápido se puede ver afectada su audición. Los daños auditivos pueden producirse de forma lenta.

- Evite poner el volumen alto por períodos prolongados de tiempo (por ejemplo, música).
- Disminuya el volumen antes de conectar los auriculares, los audífonos o los auriculares con micrófono.
- Asegúrese de que las emisiones acústicas no superen un nivel sonoro ponderado de 80 dB cuando utilice auriculares, audífonos o auriculares con micrófono.
- Seleccione siempre el volumen mínimo que le permita escuchar el sonido de forma clara y que se agradable.
- Evite aumentar el volumen después de haberse acostumbrado.
- La modificación de la configuración básica del ecualizador puede producir un aumento del volumen del dispositivo.
- Si se modifica el software ya instalado (como el sistema operativo, firmware o controladores), también se puede producir un aumento del volumen.

Riesgo de sufrir múltiples lesiones debido a falta de atención

- Al conducir, la seguridad es la máxima prioridad. Por esta razón, está prohibido utilizar el dispositivo mientras conduce.
- Mire siempre a su alrededor para no poner a los demás y a usted mismo en peligro.
- Si utiliza auriculares, audífonos o auriculares con micrófono en un lugar público, seleccione un volumen que no supere el sonido ambiente, ya que distraerse o aislarse y de esta forma provocar accidentes. Utilizar auriculares, audífonos o auriculares con micrófono mientras se conduce está legalmente prohibido en algunas regiones.

Riesgo de interferencias de otros dispositivos electrónicos que emiten señales de alta frecuencia

- Apague el dispositivo en zonas de seguridad en las que el uso de dispositivos móviles esté prohibido (por ejemplo, en aeropuertos durante el despegue y el aterrizaje, hospitales o cerca de equipos médicos). Observe las señalizaciones y advertencias y siga estrictamente las instrucciones que allí se indican.
- En los aviones, podrá utilizar el dispositivo en modo avión después del despegue y cuando la tripulación así se lo indique. Tenga en cuenta que los dispositivos electrónicos pueden interferir con los sistemas de navegación de la aeronave.
- No utilice el dispositivo en las inmediaciones de otros dispositivos electrónicos.

Riesgo de sufrir múltiples lesiones y de que se produzcan explosiones e incendios en zonas potencialmente explosivas

- No está permitido el uso del dispositivo en zonas potencialmente explosivas (por ejemplo, gasolineras, obras en construcción o plantas químicas).
- Apague el dispositivo cuando se encuentre en una zona donde existan sustancias potencialmente explosivas (por ejemplo, gas, combustible, químicos, polvo, polvo de cereales y metálico y partículas). Cualquier chispa podría ocasionar incendios y explosiones.
- Tenga en cuenta en esas áreas las señalizaciones y advertencias y siga estrictamente las instrucciones que allí se indican.

ATENCIÓN

Peligro de que se produzcan incendios y explosiones por utilizar cargadores y fuentes de alimentación no autorizadas

- Para cargar la batería, utilice solo la fuente de alimentación suministrada u otra con las mismas características.
- Si la fuente de alimentación está defectuosa, reemplácela siempre por una con las mismas características. Consulte los datos técnicos del manual de instrucciones respecto de la fuente de alimentación o póngase en contacto con el servicio al cliente.

Riesgo de sufrir múltiples lesiones por resbalones, caídas o tropiezos

- No exponga el dispositivo y/o la fuente de alimentación a vibraciones.
- No permita que el dispositivo o la fuente de alimentación se caigan. No utilice el dispositivo ni la fuente de alimentación si se han caído o están dañados. Haga revisar el dispositivo/la fuente de alimentación por profesionales antes de volver a utilizarlos.
- Cerciórese de que la fuente de alimentación esté siempre bien extendida.
- Evite que se formen nudos ni bucles en la fuente de alimentación.

Riesgo de padecer daños a la salud en caso de antecedentes de fotosensibilidad

- Si en su familia hay antecedentes de fotosensibilidad (por ejemplo, convulsiones por la utilización de dispositivos similares), consulte a un médico como prevención antes de utilizar el dispositivo.
- Si mirar videos o jugar a los videojuegos con secuencias rápidas de imágenes por un período largo de tiempo pueden provocar convulsiones o desmayos. Interrumpa todas las actividades que esté realizando en el dispositivo cuando se sienta mal y realice una pausa prolongada.

- Si se manifiestan calambres musculares o desorientación mientras está utilizando el dispositivo, interrumpa lo que esté haciendo con el dispositivo y consulte a un médico.
- Para evitar sobrecargar los ojos, tenga en cuenta la siguiente información:
 - Utilice el dispositivo con suficiente iluminación en el ambiente, pero evite luz deslumbrante.
 - Mantenga una distancia prudente del dispositivo.
 - Asegúrese de que la pantalla esté limpia.
 - Configure el brillo y/o contraste de la pantalla en un nivel que le resulte agradable y obtener una imagen nítida y clara.
 - Haga pausas regulares mientras utiliza el dispositivo.
- Debido al alto nivel de brillo de la pantalla, este dispositivo no es adecuado para el uso en puestos de trabajo con pantalla.

Riesgo de sufrir daños en el sistema locomotor por uso prolongado del dispositivo

- Los patrones de movimiento muy repetitivos (como los que se realizan, por ejemplo, al utilizar el teclado o la pantalla táctil o jugar durante mucho tiempo), pueden producir dolores en los brazos, las manos, los hombros o la zona del cuello o en otras partes del cuerpo. Para evitar sobrecargar el sistema locomotor, tenga en cuenta la siguiente información:

- Tome la precaución de tener una postura corporal relajada cuando utilice el dispositivo.
- Cambie regularmente de posición e incorpore pausas reiteradas.
- Ejercer una presión delicada sobre las teclas.
- Haga pausas regulares.
- Si se manifiestan estos dolores mientras está utilizando el dispositivo, interrumpa lo que esté haciendo con el dispositivo y consulte a un médico.
- No utilice el dispositivo sobre el regazo ni sobre otras partes del cuerpo. El calor que genera el dispositivo puede provocar molestias desagradables o lesiones (por ejemplo, quemaduras leves).

AVISO

Para evitar fallas y/o daños en el dispositivo por influencias ambientales, tenga en cuenta la siguiente información:

- La humedad recomendada para el uso, la carga y la conservación del dispositivo oscila entre 30 y 70 por ciento.
- La temperatura recomendada para el uso, la carga y la conservación del dispositivo oscila entre 5° C y 30° C. Temperaturas fuera de este rango pueden disminuir la capacidad de carga y la vida útil del dispositivo y la batería, o bien provocar daños en el dispositivo.

- Proteja el dispositivo de fluctuaciones repentinas de temperatura. La condensación de humedad puede ocasionar daños en el dispositivo y conllevar un peligro para el usuario.
- No conserve el dispositivo cerca de una fuente de calor y protéjalo de la luz solar directa (por ejemplo, en el auto) para evitar fallas en la pantalla y en el dispositivo, o bien evitar que explote la batería.
- Mantenga el dispositivo alejado de llamas abiertas (por ejemplo, velas, fogones u hogares) para evitar que explote la batería.
- No exponga nunca el dispositivo a la lluvia ni a gotas de agua o agua rociada.
- No se puede utilizar el dispositivo al aire libre durante una tormenta.
- Apague el dispositivo inmediatamente si se moja. Haga revisar el dispositivo y/o la fuente de alimentación por un especialista antes de volver a usarlos.
- Utilice el dispositivo en un ambiente con la menor cantidad de polvo posible.
- Los campos magnéticos puede provocar fallas y/o la descarga de la batería.

Para evitar posibles daños al dispositivo:

- No cargue el dispositivo con los conectores USB estándares (como, por ejemplo, PC o portátiles).
- Asegúrese de que el cable no quede apretado cuando lo enrolla.
- La humedad, el humo denso o las humaredas pueden provocar fallas y/o dañar la carcasa del dispositivo.

NOTA

La información sobre el tamaño de la memoria indicada en el embalaje y en los datos técnicos hace referencia al tamaño total de memoria del dispositivo. La capacidad de memoria que indica el sistema operativo del dispositivo puede variar de la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones del sistema ocupan parte de la memoria total del dispositivo en funcionamiento.

5. Información y sugerencias prácticas referidas a la seguridad operativa

ADVERTENCIA

Riesgo de explosión y/o riesgo de incendios por formación de calor y/o uso y manejo indebidos del dispositivo

- No tire nunca el dispositivo al fuego, por ejemplo, para deshacerse de él.
- No cubra el dispositivo ni la fuente de alimentación mientras esté en funcionamiento o cargándose. De esta manera, se evitar un sobrecalentamiento.
- Mantenga despejadas todos los orificios y las ranuras del dispositivo, ya que sirven para ventilación. No tape estas ranuras (por ejemplo, al colocar el dispositivo en superficies no aptas como camas, sillones o alfombras) para evitar que se produzca un incendio por la transmisión óptima del calor y posibilitar el funcionamiento confiable del dispositivo.
- No coloque el dispositivo sobre, ni en, aparatos que generen calor (por ejemplo, microondas o radiadores).
- Una tensión de carga alta puede provocar que la batería se incendie.
- Si el dispositivo produce humo, ruidos u olores inusuales, interrumpa inmediatamente lo que esté haciendo con él y desconecte la fuente de alimentación del tomacorriente. Desconecte todos los periféricos conectados al dispositivo y apague el dispositivo (¡Cuidado! Pueden estar calientes). Haga revisar el dispositivo y/o la fuente de alimentación por un especialista antes de volver a usarlos.

ATENCIÓN

Riesgo de sufrir posibles lesiones y/o daños en el dispositivo, la batería y/o del cable de carga por uso indebido

- No coloque el dispositivo sobre superficies de trabajo o soportes inclinados o inestables.
- Dentro de un automóvil, no coloque el dispositivo sobre airbags ni en sus zonas de activación. En caso de activarse el airbag, podrían producirse lesiones a causa de la gran fuerza con que este se abre.
- En todo momento, evite el contacto de los conectores del dispositivo y del cargador, y del teclado con material conductor (por ejemplo, líquidos, polvo, metal, grafito), para prevenir cortocircuitos y corrosión. Esto también aplica a los contactos dorados de las tarjetas de memoria.
- Si se rompe el cristal, no toque las esquirlas. Tampoco intente retirarlas del dispositivo. No vuelva a utilizar el dispositivo hasta que un especialista calificado haya sustituido la pantalla.
- Para evitar que se rompa el cristal de la pantalla, tenga en cuenta la siguiente información:
 - No toque la pantalla con objetos punzantes.
 - No ejerza mucha presión sobre la pantalla.

AVISO

Riesgo de sufrir una posible pérdida de datos, fallas y daños al dispositivo por sobrevoltaje y/o uso indebido de accesorios

- Conecte siempre la cara correcta del cable al dispositivo.
- Asegúrese de insertar las tarjetas (por ejemplo, tarjetas microSD(HC/XC) en la ranura para tarjetas siempre en la dirección correcta. Tenga en cuenta los contactos.
- Insertar una tarjeta o conectar el cable de forma violenta o incorrecta puede dañar partes del dispositivo, lo que puede provocar la pérdida de la garantía.
- Si retira una tarjeta de memoria del dispositivo mientras se están transfiriendo los datos (lectura o escritura de datos), es posible que se produzca una pérdida de datos y/o que la tarjeta o el dispositivo se dañen.

Riesgo de sufrir una posible pérdida de datos, fallas y daños al dispositivo por virus, programas maliciosos o uso imprudente de programas y datos

- Instale en el dispositivo únicamente el firmware que le proporcionó el fabricante. Utilizar firmware de terceros (por ejemplo, Custom-ROMs) puede producir fallas y daños en el dispositivo o, incluso, pérdida de datos y de la garantía.
- No realice ninguna modificación del sistema operativo ni del registro.
- No borre ningún archivo que no le resulte familiar.
- Solo modifique los nombres de los archivos o directorios que haya creado usted mismo.

- El acceso a recursos de red expone el dispositivo a hackers, spyware, virus informáticos y otras actividades dañinas, que pueden dañar el dispositivo, el software o los datos. Evite que se produzca una pérdida de datos o que el dispositivo sufra daños:
 - Instale programas antivirus y actualícelos con regularidad.
 - Instale firewalls y actualícelos con regularidad.
 - Instale programas antispyware y actualícelos con regularidad.
 - No instale ninguna aplicación desconocida o de fuentes desconocidas.
 - Verifique con un antivirus que las aplicaciones que acaba de descargar no contengan virus antes de abrirlas.
 - Navega solo en sitios de Internet confiables.
 - Utilice contraseñas seguras y modifíquelas regularmente.
 - Desconéctese de las conexiones inalámbricas como, por ejemplo, WLAN o Bluetooth cuando no las necesite más.
- Proteja sus datos guardándolos con regularidad, de ser posible, en diversos soportes de datos.
- Cuando descargue aplicaciones, tenga en cuenta los permisos de acceso que se conceden y evalúelo considerando principalmente el acceso a los datos personales.

- Verifique con regularidad que sus cuentas no hayan sido usadas de forma inapropiada.
- Si no desea seguir utilizando el dispositivo, guarde los datos importantes y restablézcalo luego a configuración de fábrica.
- Si pierde el dispositivo, cambie inmediatamente los distintos datos de acceso con el fin de proteger su información personal.

Riesgo de sufrir posibles daños en el dispositivo, la batería y/o el cargador por uso indebido

- El exceso de carga o las descargas profundas pueden afectar la vida útil de la batería.
- Se debe "entrenar" la batería. Una batería alcanza su capacidad máxima después de varios ciclos de carga.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo o el cargador.
- No transporte objetos sobre la pantalla.

NOTA

- Es normal que el dispositivo se caliente durante la carga, lo que no afecta ni la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Una vez finalizada la carga, desconecte la fuente de alimentación del tomacorriente para evitar que batería integrada se descargue más rápido.
- No utilice cables de conexión USB de más de 3m de largo; así evitará que se produzcan posibles fallas al transmitirse los datos.
- Si el dispositivo estuvo expuesto a una descarga electrostática, es posible que la transferencia de datos entre el dispositivo y el equipo USB conectado (por ejemplo, lápiz de memoria USB) o una conexión WLAN se haya interrumpido, o bien que se presenten fallas en el propio dispositivo. En tal caso, desconecte todos los equipos USB conectados, reinicie el dispositivo y, en caso de ser necesario, vuelva a restablecer la conexión WLAN.

6. Información y sugerencias prácticas referidas a cuidados, conservación y transporte

AVISO

Riesgo de daños en el dispositivo y/o en la batería por no respetar los avisos

- No se debe limpiar la superficie del dispositivo ni disolventes, diluyentes, detergentes ni ningún otro producto químico, ya que la carcasa del dispositivo podría descolorarse, corroerse o destruirse.
- Para hacerlo, utilice un paño suave y seco o un cepillo suave.
- Si la pantalla está muy sucia, se recomienda el uso de un limpiador especial para pantallas.
- Cargue periódicamente la batería del dispositivo cuando no lo utilice durante un tiempo prolongado para evitar que se reduzca su rendimiento o que se produzca una descarga profunda. Una descarga profunda puede provocar que la batería se dañe de forma irreversible.
- Cuando no lo utilice, conserve el dispositivo apagado en un lugar seco, limpio, sin polvo y protegido de la luz.
- Asegúrese de que la temperatura sea lo más constante posible.
- Apague el dispositivo cuando vaya a transportarlo.
- Al transportarlo, utilice un envoltorio blando, pero resistente, para proteger el dispositivo de los esfuerzos mecánicos, la humedad, el polvo y la luz.

7. Información y sugerencias prácticas referidas a mantenimiento y reparación



ADVERTENCIA

Riesgo de sufrir electrocución y descarga eléctrica mortal por componentes con tensión eléctrica

- No abra nunca la carcasa del dispositivo ni de la fuente de alimentación. El interior del dispositivo no contiene piezas se deban reparar o limpiar.
- El usuario no debe desarmar la batería del dispositivo. No quite piezas de la batería, no introduzca ningún elemento y tampoco la moje. La batería podría incendiarse y explotar.
- Está prohibido reparar o modificar el dispositivo o la fuente de alimentación. No cumplir con este aviso puede provocar la extinción de la garantía.
- Únicamente personal calificado podrá realizar las tareas de mantenimiento y reparación del dispositivo. De ser necesario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

8. Información relativa a la eliminación y reciclado

8.1 Información sobre eliminación



El símbolo del dispositivo y de la documentación que se incluye, indican que el dispositivo no debe eliminarse con los residuos domésticos habituales. El dispositivo (incluidas las batería utilizadas) contiene materias primas valiosas como, por ejemplo, tierras raras o metales nobles, y componentes que son perjudiciales para el medio ambiente y/o la salud si no se eliminan adecuadamente. Si elimina correctamente los residuos electrónicos y las baterías usadas, estará contribuyendo a cuidar los recursos, minimizar la contaminación ambiental y a proteger el medioambiente de la mejor manera posible.

Según la legislación europea, está obligado como consumidor a eliminar por separado los residuos electrónicos y las baterías usadas. Las disposiciones legales y administrativas nacionales y/o las directivas de la UE 2002/96/EC y 2006/66/EC establecen que estos residuos deben entregarse en puntos de recolección adecuados.

Tenga en cuenta que, en algunos países, eliminar los residuos electrónicos de forma inadecuada constituye un delito.

8.2 Información sobre Reciclaje



El dispositivo y su embalaje están compuestos por materias primas valiosas, que se deben someter a un proceso de recuperación para proteger el medio ambiente (reciclaje). Consulte a las autoridades locales o estatales la forma correcta de eliminar el dispositivo!



Información sobre Eliminación en Países que no pertenecen a la UE

Estos símbolos solo rigen para la Unión Europea. Las autoridades locales competentes o el comerciante le brindarán información sobre cómo eliminar correctamente estos dispositivos.

9. Información sobre Garantía y Asistencia Técnica

9.1 Información sobre Garantía

La garantía cubre 24 meses desde la fecha de compra y no aplica ninguna otra garantía que exceda este plazo.

Realizar modificaciones en el dispositivo que no estén permitidas (en particular, instalar firmware de terceros no aprobado por el fabricante o modificar el hardware del dispositivo) puede conllevar a la pérdida de la garantía.

9.2 Información acerca del Servicio de Atención al Cliente

Si se produjeran fallas o defectos en el dispositivo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en www.porsche-design-computing.com y convenga de manera directa una fecha para que se comuniquen con usted.

Para poder brindarle ayuda de forma rápida y eficiente, tenga a mano toda la información que facilite la identificación del dispositivo (número de serie y fecha y lugar de compra). Anote primero todos los mensajes de error guarden relación con el problema que se presentó y, de ser posible, tenga preparado (encendido) su dispositivo.

Visite www.porsche-design-computing.com e infórmese en el área "Support" acerca de las noticias y los avisos actuales, las ayudas ofrecidas y los controladores y las descargas disponibles.

Aquí encontrará, además, toda la información relativa a la garantía de su portátil 2en1.

Copyright © 2017. Todos los derechos reservados. Los demás nombres de productos o empresas mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Indicaciones sobre Seguridad e Información Legal
SI-PD-V2-10-MEX-ES-170223

Este documento contiene detalles técnicos e información del producto correspondiente al estado actual antes de imprimir. Toda la información contenida en este documento, incluidas las direcciones de Internet, y referencias a sitios Web de Internet, pueden cambiar sin previo aviso.

Algunos contenidos pueden ser diferentes en función del dispositivo dependiendo de la región, las especificaciones del equipo y el software del dispositivo.

Tenga en cuenta el aviso de protección de los derechos de autor según DIN ISO 16016. El derecho de autor prohíbe la copia, explotación y transferencia de los contenidos de este documento (imágenes, documentos de referencia, etc.), en su totalidad o en partes, sin el consentimiento previo del titular.

