

# PORSCHE DESIGN

## COMPUTING

### BOOK ONE

Säkerhetsanvisningar och juridiska bestämmelser

Sikkerhethenvisninger og juridiske bestemmelser

Turvallisuusohjeet ja oikeudelliset säännökset

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser







# INDEX

SE .....	6
NO .....	25
FI .....	43
DK .....	61

# Säkerhetsanvisningar och juridiska bestämmelser

## Indhold

<b>1. Avsedd användning</b>	<b>5</b>
<b>2. Information om denna handbok</b>	<b>6</b>
<b>3. Beskrivning av varningssymboler och signalord</b>	<b>6</b>
<b>4. Allmänna säkerhetsanvisningar</b>	<b>7</b>
<b>5. Information och praktiska tips gällande driftsäkerhet</b>	<b>13</b>
<b>6. Information och praktiska tips gällande skötsel, förvaring och transport</b>	<b>18</b>
<b>7. Information och praktiska tips gällande underhåll och reparation</b>	<b>19</b>
<b>8. Information om avfallshantering och återvinning</b>	<b>19</b>
8.1 Information om avfallshantering	19
8.2 Information om återvinning	20
<b>9. Information om garanti och kundtjänst</b>	<b>21</b>
9.1 Information om garantin	21
9.2 Information om kundtjänst	21

## 1. Avsedd användning

PORSCHE DESIGN BOOK ONE är en 2-in-1-notebook baserad på Windows 10 Pro, som används för att såväl surfa på Internet som att utföra diverse tillämpningar, inklusive Office-användningar, spel samt streaming eller annan återgivning av musik, bilder och videor.\*

Via en speciell gångjärnsled kombinerar 2-In-1-notebooken möjligheterna att såväl vrida surfplattan 360° som att lossa den från tangentbordet.

Använd enheten uteslutande för avsedda syften. I annat fall kan funktionsfel uppstå. Till avsedd användning hör även att alla följa samtliga uppgifter i den tekniska dokumentationen. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktig användning eller förändringar på enheten.

Vidare är tillverkaren inte ansvarig för skador eller förlorade data och därav resulterade följdskador.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ständigt vidareutveckla produkten. Förändringar kan genomföras utan direkt beskrivning i användarhandboken. Informationen i användarhandboken återspeglar därför inte nödvändigtvis det aktuella tekniska utförandet.

Otillåtna modifikationer av enheten (i synnerhet installation av fast mjukvara, såkallad firmware, från tredje part som inte har godkänts av tillverkaren, eller modifikationer på enhetens hårdvara) leder till att garantianspråken hävs.

\* Inte alla nödvändiga applikationer är fabriksinstallerade. Du kan ladda ner de applikationer du vill ha från Microsoft Store. Vissa applikationer är kostnadspliktiga.

## 2. Information om denna handbok

Online-användarhandboken, den bifogade snabbstartguiden och den kompletterande broschyren "Säkerhetsanvisningar och juridiska bestämmelser" utgör en direkt beståndsdel av produkten. Du hittar online-användarhandboken på: [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com)

Läs noggrant igenom alla tre dokumenten innan du tar enheten i bruk. De innehåller viktig information gällande enhetens användning, säkerhet och kassering.

Förvara dessa dokument omsorgsfullt och överlämna dem till den nye ägaren om enheten lämnas vidare.

För att kunna arbeta säkert och med maximal effektivitet, samt för att skydda enheten mot möjliga faror, ska du sätta dig in i samtliga följande hanterings- och säkerhetsinstruktioner.

## 3. Beskrivning av varningssymboler och signalord

I det här häftet används följande varningssymboler och signalord:

### **VARNING**

Varning för situationer som kan leda till dödsfall och/eller allvarliga, permanenta personskador.

### **OBSERVERA**

Följ anvisningarna för att undvika personskador och materiella skador.

### **OBS!**

Följ anvisningarna för att undvika materiella skador.

### **INFORMATION**

Ytterligare information om hur enheten används



## 4. Allmänna säkerhetsanvisningar

### VARNING

**Risk för multipla skador på grund av fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder, oerfarenhet eller okunskap**

- Barn eller sårbara personer får bara hantera produkten under uppsikt.

**Kvävningsrisk och risk för svåra skador genom tillbehörsdelar och förpackningsmaterial**

- Förvara tillbehörsdelar och förpackningsmaterial utom räckhåll för spädbarn, småbarn och djur.
- För inte in tillbehörsdelar och/eller delar av enheten i kroppsöppningar som mun, ögon eller öron.

**Risk för en elektrisk eller dödlig stöt förorsakad av komponenter som står under spänning föreligger**

- För inte in några föremål i enhetens ventilationsöppningar.
- Det är förbjudet att öppna nätdelen.
- Ta aldrig i nätdelen med våta händer.
- Kortslut inte enheten och/eller laddaren.

**Risk för en elektrisk eller dödlig stöt och/eller brandfara på grund av osäkra anslutningar**

- Kontrollera att elkabeln inte viks, kläms eller skadas på annat sätt.
- Använd under inga omständigheter en skadad elkabel och/eller elkontakt.
- Anslut endast den medföljande nätdelen till ett passande och fackmässigt installerat eluttag. Beakta angivelserna på nätdelens typskylt.
- Undvik löst sittande eluttag.
- Kontakta kundtjänsten om nätdelen är defekt.

## **Brand- och/eller frättningsrisk genom ett skadat eller läckande batteri föreligger**

- Använd eller ladda inte enheten om batteriet är skadat eller läcker.
- Undvik hudkontakt med enheten och/eller batteriet, om batteriet läcker. Bär skyddshandskar om du i ett sådant fall inte kan undvika att beröra enheten/batteriet.
- Om du får hudkontakt med batterivätskan måste du genast tvätta händerna noggrant.
- Vid kontakt med ögonen, skölj ögonen med rikligt med vatten och kontakta omgående en läkare.

## **Risk för hörselskador om du använder headset, hörlurar eller örsnäckor**

Om du använder headset, hörlurar eller örsnäckor kan enheten producera höga ljudstyrkor. Hörselskador kan uppstå om hörselorganet utsätts för höga ljud under en längre tid. Ju högre du ställer in ljudstyrkan, desto snabbare kan din hörsel skadas. Hörselskador kan uppstå smygande.

- Undvik att under en längre tid lyssna med hög volym (t.ex. på musik).
- Minska volymen innan du ansluter headset, hörlurar eller örsnäckor.
- Kontrollera att ljudemissionen inte överstiger en med A graderad ljudnivå på 80 dB när du använder headset, hörlurar eller örsnäckor.
- Välj alltid den minimala volyminställningen som får dig att höra tonerna tydligt och behagligt.
- Avstå från att höja volymen efter det att du har vant dig vid volymen.
- En förändring av equalizerns grundinställningar kan öka enhetens ljudstyrka.
- Ändringar i redan installerad mjukvara (t.ex. operativsystem, inbyggd mjukvara eller drivrutiner) kan leda till att ljudstyrkan höjs.

### **Risk för multipla skador på grund av bristande uppmärksamhet**

- Säkerhet har absolut prioritet vid bilkörning. Därför ska du inte hantera enheten när du kör bil.
- Var alltid uppmärksam på din omedelbara omgivning så att du inte utsätter dig eller andra för fara.
- Välj en ljudstyrka som inte överröstar omgivningsljuden när du använder headset, hörlurar eller örsnäckor på offentliga platser. En sådan distraktion resp. isolering kan förorsaka olyckor. I vissa regioner är det enligt lag förbjudet att använda headset, hörlurar eller örsnäckor under bilkörning.

### **Risk för störningar på andra elektroniska enheter med högfrekvenssignaler**

- Stäng av enheten i säkerhetsområden där det är förbjudet att använda mobila enheter (t.ex. på flygplan i samband med start och landning, på sjukhus eller i närheten av medicinsk apparatur). Beakta motsvarande skyltar och varningar, och följ anvisningarna strikt.
- På flygplan kan du med flygpersonalens tillstånd använda enheten i flygläge efter starten. Observera att de elektroniska navigationssystemen i ett flygplan kan störas om enheten används.
- Avstå från att använda enheten i närheten av andra elektroniska enheter.

### **Risk för multipla personskador samt explosions- och brandrisk på platser med explosionsrisk**

- Det är förbjudet att använda enheten på platser med explosionsrisk (t.ex. bensinstationer, byggplatser eller kemikaleanläggningar).
- Stäng av enheten när du befinner dig inom ett område med potentiellt explosiva ämnen (t.ex. gas, bränsle, kemikalier, mjöldamm, partiklar, damm eller metall damm). Eventuella gnistor kan förorsaka bränder och explosioner.
- Beakta motsvarande skyltar och varningar i dessa områden, och följ anvisningarna strikt.



## OBSERVERA

### **Brand- och explosionsrisk vid användning av icke godkända laddare och nätdelar**

- Använd uteslutande medföljande resp. en identisk nätdel för att ladda batteriet.
- Byt endast ut en defekt nätdel mot en identisk nätdel. Beakta all teknisk information avseende nätdelen i online-användarhandboken, eller kontakta vår kundtjänst.

### **Risk för multipla personskador genom att man halkar, snubblar eller ramlar**

- Utsätt inte enheten och/eller nätdelen för vibrationer och/eller stötar.
- Låt inte enheten och/eller laddaren falla ner på marken. Använd inte enheten/nätdelen om den har fallit ner på marken och/eller är skadad. Låt en behörig person kontrollera enheten/nätdelen innan den tas i bruk igen.
- Se alltid till att elkabeln har lagts ut på ett säkert sätt.
- Undvik knutar eller öglor på elkabeln.

### **Risk för hälsoinverkan vid känt anlag för fotosensitivitet**

- Om symptom för fotosensitiv känslighet är kända inom din familj (t.ex. krampanfall vid användande av liknande enheter) ska du vara försiktig och konsultera en läkare innan du använder enheten.
- Att se på videor och/eller videospel med snabba bildsekvenser under en längre tid kan leda till krampanfall eller medvetslöshet. Upphör genast med alla aktiviteter på enheten så snart du känner dig dålig, och håll en tillräckligt lång paus.
- Om du får muskelkramper eller svårigheter att orientera dig när du använder enheten, ska du genast upphöra med alla aktiviteter på enheten och konsultera en läkare.

- För att inte överbelasta ögonen ska du beakta följande:
  - Använd endast enheten vid tillräcklig belysning i rummet. Undvik grällt ljus.
  - Håll tillräckligt avstånd till enheten.
  - Se till att displayen är ren.
  - Ställ in ljusstyrka och/eller kontrast på displayen på en för dig angenäm nivå så att bilden blir klar och tydlig.
  - Gör regelbundna pauser när du använder enheten.
- På grund av displayens höga glansgrad är enheten inte lämpad att användas på bildskärmsarbetsplatser.

### **Risk för hälsoinverkan på stödje- och rörelseapparaten på grund av långvarig användning**

- Rörelseförlopp som upprepas ofta (t.ex. vid längre användning av tangentbord och pekskärm eller vid ihållande spel) kan leda till smärtor i händer, armar, skuldror, nack- och skulderområde, eller i andra kroppsdelar. För att undvika överbelastning av stödje- och rörelseapparaten ska du beakta följande:
  - Se till att du alltid har en avspänd kroppshållning när du använder enheten.
  - Byt den intagna kroppshållningen regelbundet och lägg ofta in rörelsepauser.
  - Tryck bara lätt på knapparna.
  - Pausa regelbundet.
  - Om du noterar motsvarande besvär hos dig när du använder enheten, ska du genast upphöra med alla aktiviteter på enheten och konsultera en läkare.
  - Placera aldrig enheten i knät eller på andra kroppsdelar när du använder den. Värmeutvecklingen från enheten kan leda till obehag eller personskador (t.ex. lätta brännskador).

## **OBS!**

### **För att förebygga felfunktion och/eller skador på enheten på grund av miljöinverkan ska du beakta följande:**

- Den rekommenderade luftfuktigheten vid drift, laddning och förvaring av enheten ligger på mellan 30 och 70 procent.
- Den rekommenderade omgivningstemperaturen vid drift, laddning och förvaring av enheten ligger på mellan 5° C och 30° C. Temperaturer utanför detta område kan minska laddningskapaciteten och livslängden på enhet och batteri, samt förorsaka skador på enheten.
- Skydda enheten mot snabba temperaturvariationer. Kondens från luftfuktighet kan leda till skador på enheten eller till och med fara för användaren.
- För att förhindra felfunktioner på display och enhet samt en möjlig batteriexplosion ska enheten inte förvaras nära en värmekälla, och ska skyddas mot direkt solljus (t.ex i bilen).
- Håll enheten borta från öppna lågor (t.ex. brinnande ljus, öppen kamin eller lägereldar) för att undvika en möjlig batteriexplosion.
- Undvik alltid regn, dropp- samt vattenstänk.
- Enheten får inte användas utomhus under ett åskväder.
- Slå omedelbart av enheten om den blir blöt. Låt en behörig serviceperson kontrollera enheten och/eller nätdelen innan den tas i bruk igen.
- Se till att omgivningen är så fri från damm som möjligt när enheten används.
- Magnetiska fält kan leda till felfunktion eller urladdning av batteriet.

## För att undvika möjliga skador på din enhet:

- Ladda inte din enhet via vanliga USB-anslutningar (som t.ex. på datorer eller notebooks).
- Se till att endast rulla upp kabeln löst.
- Fukt, stark rök eller ånga kan leda till felfunktion och/eller skada enhetens hölje.



### INFORMATION

Uppgifterna om minnesstorlek på förpackningen och i den tekniska informationen avser enhetens totala minnesstorlek. Den minneskapacitet som anges av operativsystemet för din enhet kan avvika från den angivna kapaciteten, detta eftersom en del av det totala minnet tas upp av operativsystemet och systemprogram när enheten är klar att tas i bruk.

## 5. Information och praktiska tips gällande driftsäkerhet



### VARNING

#### Explosionsfara och/eller risk för bränder vid värmeutveckling och/eller felaktig hantering och användning

- Kasta inte enheten i öppen eld, exempelvis för att kassera den.
- För att förhindra en möjlig överhettning får inte enheten eller nätdelen täckas över när den används eller laddas.
- Håll alltid alla skåror och öppningar på enheten fria. De är nödvändiga för ventilationen. Täck inte över dessa öppningar (t.ex genom placering på olämpliga ytor som bädd, soffa eller matta), detta så att brandrisk kan förebyggas genom en optimal värmeöverföring och en tillförlitliga enhetsdrift kan säkerställas.
- Placera inte enheten på andra enheter som producerar värme (t.ex mikrovågsugnar eller radiatorer).
- En alltför hög laddningsspänning kan leda till att batteriet fattar eld.

- Vid rökutveckling eller ovanliga ljud eller lukter, avsluta omedelbart alla aktiviteter på enheten och ta bort nätdelen ur eluttaget. Ta bort alla periferienheter som är anslutna till enheten och stäng av enheten (varning för kraftig värme!). Låt en behörig serviceperson kontrollera enheten och/eller nätdelen innan den tas i bruk igen.



## **OBSERVERA**

### **Risk för möjliga personskador och/eller skador på enheten, batteriet och/eller laddningskabeln på grund av felaktig hantering**

- Ställ inte enheten på lutande eller instabila arbetsytor resp. ställningar.
- Lägg inte enheten på airbags resp. inom dessas utlösningssområde i fordon. Den stora kraftutvecklingen när en airbag utlöses kan leda till personskador.
- För att förebygga kortslutningar och korrosion ska du alltid undvika att enhetens, laddarens och tangentbordets anslutningsuttag kommer i kontakt med ledande material (t.ex vätskor, damm, metall, grafit). Detta gäller också för de förgyllda kontakterna på minneskort.
- Undvik kontakt med glassplittret, om glasskivan går sönder. Försök inte ta bort splittret från enheten. Använd inte enheten förrän displayen har bytts ut av en behörig serviceperson.
- För att förebygga att glasskivan går sönder ska du beakta följande:
  - Vidrör aldrig displayen med vassa föremål.
  - Utsätt inte displayen för högt tryck.



## **OBS!**

### **Risk för möjlig dataförlust, felfunktioner och skador på enheten på grund av överspänning och/eller felaktig hantering av tillbehör**

- Anslut alltid kabeln med den korrekta änden i enheten.
- Sätt alltid in korten (t.ex. microSD(HC/XC)-kort) på rätt håll i kortfacket. Beakta kontakterna.
- Om ett kort eller sätts in fel eller med våld, eller om en kabel ansluts felaktigt, kan delar av enheten skadas och leda till att garantianspråken hävs.
- Om ett minneskort tas ut ur enheten under det att en dataöverföring pågår (läsa eller skriva data) kan detta leda till dataförlust och/eller skador på kort eller enhet.

### **Risk för möjlig dataförlust, felfunktioner och skador på enheten på grund av datavirus, skadlig programvara och slarvig hantering av program och data**

- Installera uteslutande fast mjukvara på enheten som tillverkaren ställer till förfogande. Installation av fast mjukvara från tredje part (t.ex. Custom-ROMs) kan leda till felfunktion och skador på enheten, eller dataförlust och förlust av garantianspråken.
- Gör inga förändringar i operativsystemet och i registret.
- Radera inga obekanta filer.
- Ändra uteslutande namnen på filer eller register som du själv har skapat.

- Genom åtkomst till nätverksresurser blir din enhet sårbar för datavirus, spionprogram, hackare och andra skadliga aktiviteter som kan skada enheten, mjukvaran eller dina data.  
Förebygg dataförluster och skador på din enhet:
  - Installera ett antivirusprogram och aktualisera det regelbundet.
  - Installera en brandvägg och aktualisera den regelbundet.
  - Installera ett antispiönprogram och aktualisera det regelbundet.
  - Installera inga obekanta program eller program från obekanta källor.
  - Kontrollera nya program som laddats ned med antivirusprogrammet innan du öppnar dem.
  - Använd bara trovärdiga webbsidor.
  - Använd säkerhetsrelevanta lösenord och ändra dem regelbundet.
  - Koppla ner de trådlösa anslutningarna som t.ex WLAN eller Bluetooth när du inte behöver dem.
- Skydda dina data genom att regelbundet säkra den, helst på olika datamedia.
- Observera de behörigheter som ska beviljas när du laddar ned program, och ompröva dem framför allt när det gäller åtkomst till personlig data.
- Kontrollera regelbundet att dina konton inte missbrukas.
- Om du inte vill använda din enhet längre, ska du säkra dina viktiga data och sedan återställa enheten till fabriksinställningarna.
- Om du förlorar din enhet ska du genast ändra dina olika lösenord för att skydda dina personliga data.

## **Risk för möjlig skada på enhet, batteri och/eller laddare på grund av felaktig hantering**

- Överladdning resp. djupurladdning kan påverka batteriets livslängd.
- Batteriet måste "tränas". Ett batteri uppnår sin fulla kapacitet först efter flera laddningscykler.
- Lägg resp. ställ inga tunga föremål på laddningskabeln eller på själva enheten.
- Transportera inga föremål på displayen.



### **INFORMATION**

- Det är normalt att enheten blir varm under laddningen. Därigenom påverkas inte enhetens livslängd och prestanda.
- Koppla ifrån laddaren från uttaget och själva enheten när laddningen är klar, detta för att förhindra att det inbyggda batteriet laddas ur för snabbt.
- För att förhindra möjliga störningar i dataöverföringen ska du inte använda USB-kablar som är längre än 3 m.
- Om din enhet har utsatts för en elektrostatisk urladdning kan detta leda till avbrott i dataöverföringen mellan enheten och en ansluten USB-enhet (t.ex. USB-minnessticka), en WLAN-anslutning eller störningar på själva enheten. Ta i så fall bort alla anslutna USB-enheter och starta om enheten, och återskapa vid behov WLAN-anslutningen.

## **6. Information och praktiska tips gällande skötsel,förvaring och transport**

**OBS!**

**Risk för skador på enhet och/eller batteri om följande information inte beaktas.**

- Ytorna på enheten får aldrig rengöras med lösningsmedel, thinner, rengöringsmedel eller andra kemiska produkter.
- Ytan på enhetens kåpa kan bli missfärgad eller angripen resp. förstörd.
- Använd istället en mjuk, torr trasa eller en mjuk pensel.
- Om displayen är starkt nedsmutsad rekommenderas att ett speciellt rengöringsmedel avsett för displayer används.
- Efterladda batteriet på enheten regelbundet om den inte används under en längre, detta tid för att motverka försämrade prestanda och framför allt djupurladdning. En djupurladdning kan leda till en permanent skada på batteriet.
- När enheten inte används ska den förvaras avstängd på en ren, torr, helst dammfri och ljusskyddad plats.
- Se till att temperaturen hålls så konstant som möjligt.
- Stäng av enheten när du ska transportera den.
- Placera enheten i en mjuk men stabil förpackning som skyddar enheten mot mekanisk belastning, fukt, damm och ljus under transporten.

## 7. Information och praktiska tips gällande underhåll och reparation



### VARNING

#### Risk för en elektrisk och dödlig stöt genom spänningsförande komponenter

- Öppna aldrig enhetens och/eller nätdelens kåpa. I själva enheten befinner sig inga delar som måste rengöras eller underhållas.
- Enhetens batteri får inte avlägsnas av användaren! Ta inte isär batteriet, stick inte in någonting och undvik att vätskor kommer i kontakt med det. Batteriet kan fatta eld och explodera.
- Det är förbjudet att reparera och förändra enheten och/eller nätdelen. Underlåtenhet att beakta denna information kan leda till att garantianspråken upphör att gälla.
- Enheten får endast repareras och underhållas av behörig serviceperson. Kontakta kundtjänsten vid behov.

## 8. Information om avfallshantering och återvinning

### 8.1 Information om avfallshantering



Enhetens märkning och medföljande dokumentation med denna symbol informerar om att enheten ska avfallshandteras skilt från vanliga hushållssopor. Denna enhet (inklusive det använda batteriet) innehåller såväl värdefulla råmaterial som t.ex. sällsynta jordartsmetaller eller ädelmetaller, men också beståndsdelar som är miljö- eller hälsofarliga vid felaktig avfallshantering. Genom en korrekt avfallshantering av elektroniskt avfall och batterier ger du ett värdefullt bidrag till att resurserna skonas, miljöförstöringen minimeras och miljön skyddas på bästa möjliga sätt.

Enligt europeisk lagstiftning är du som konsument förpliktad till separat avfallshantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt förbrukade batterier. Dessa måste enligt nationella rätts- och förvaltningsföreskrifter och/eller EU-direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC lämnas vid härför avsedda insamlingsplatser.

I EU-medlemsstaterna kan du kostnadsfritt lämna elektriskt och elektroniskt avfall vid särskilda insamlingsplatser i din närhet. Närmare information lämnas av ansvarig myndighet resp. stadsdels- eller kommunförvaltning. I vissa medlemsstater är detaljhandlaren förpliktad att ta tillbaka det elektroniska avfallet kostnadsfritt vid köp av nya enheter. Efterfråga närmare information direkt hos detaljhandlaren.

Var vänlig observera följande: Felaktig avfallshantering av elektroniskt avfall är straffbart i vissa länder.

## 8.2 Information om återvinning



Din enhet och dess försäljningsförpackning består av värdefullt råmaterial som ur miljösynpunkt måste föras tillbaka i återvinningskretsloppet (återvinning).



Informera dig om det korrekta tillvägagångssättet för avfallshantering hos din stadsdels- eller kommunförvaltning!

### Information om avfallshantering i länder utanför EU

Dessa symboler gäller bara inom den Europeiska unionen. Information om den korrekta avfallshantering av dessa enheter lämnas av ansvarig lokal myndighet eller detaljhandlare.

## **9. Information om garanti och kundtjänst**

### **9.1 Information om garantin**

Garantitiden är 24 månader från inköpsdatum. Därutöver består ingen garanti.

Otillåtna modifikationer av enheten (speciellt installation av fast mjukvara från tredje part som inte har godkänts av tillverkaren, eller modifikationer på enhetens hårdvara ) leder till att garantianspråken hävs.

### **9.2 Information om kundtjänst**

Skulle det någon gång hända att fel eller defekter uppstår, kan du tryggt kontakta kundtjänsten på [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com) och bestämma en passande tid för återuppringning.

För att kunna garantera en snabb och optimal hjälp ska du ha alla uppgifter till hands för att enheten ska kunna identifieras (serienummer, inköpsdatum och -ort). Notera också helst i förväg alla felmeddelanden i sammanhang med problemet som uppstått, samt - om det är möjligt - ha den påslagna enheten i närheten.

Besök [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com) och informera dig i avsnittet "Support" om aktuella nyheter och tips, hjälperbudanden och tillgängliga drivrutiner och nedladdningar.

Här hittar du också all information angående garantin för din 2-in-1-Notebook.

© 2017. Med ensamrätt. Övriga omnämnda produkt- eller företagsbeteckningar kan vara varumärken eller företagsnamn som tillhör respektive innehavare.

Säkerhetsanvisningar och juridiska bestämmelser

Detta dokument innehåller teknisk information och produktinformation som var aktuell vid tidpunkten för tryck. All information i detta dokument, inklusive internetadresser och hänvisningar till webbsidor, kan ändras utan föregående varning.

Vissa delar av innehållet kan avvika från din enhet beroende på region, enhetens specifikationer och mjukvara.

Observera äganderättsklausulen enligt DIN ISO 16016.

Upphovsrätten förbjuder kopiering, användning och spridning av hela eller delar av innehållet i detta dokument (bilder, referensdokument osv.) utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.



# Sikkerhetshenvisninger og juridiske bestemmelser

## Innhold

<b>1. Tiltent bruk</b>	<b>24</b>
<b>2. Informasjon om denne håndboken</b>	<b>25</b>
<b>3. Forklaring av faretegn og signalord</b>	<b>25</b>
<b>4. Generelle sikkerhetshenvisninger</b>	<b>26</b>
<b>5. Informasjon og praktiske tips for driftssikkerhet</b>	<b>32</b>
<b>6. Informasjon og praktiske tips for behandling, oppbevaring og transport</b>	<b>36</b>
<b>7. Informasjon og praktiske tips for vedlikehold og reparasjon</b>	<b>37</b>
<b>8. Informasjon om avhending og resirkulering</b>	<b>37</b>
8.1 Informasjon om avhending	37
8.2 Informasjon om resirkulering	38
<b>9. Informasjon om garanti og kundeservice</b>	<b>39</b>
9.1 Informasjon om garantien	39
9.2 Informasjon om kundeservice	39

## 1. Tiltent bruk

PORSCHE DESIGN BOOK ONE er en 2in1-Notebook på grunnlag av Windows 10 Pro som kan brukes både til surfing på Internett og til å bruke ulike programmer, inkludert Office-programmer, og spill samt til strømming og andre typer gjengivelse av musikk, bilder og videoer.\*

2in1-Notebook kombinerer takket være et spesielt ledd muligheten til å dreie nettbrettet 360° samt å skille det fra tastaturet.

Bruk alltid enheten bare til de tiltente formålene. Hvis ikke kan det oppstå feilfunksjoner. Tiltent bruk omfatter også å overholde alle angivelsene i den tekniske dokumentasjonen. Produsenten er ikke erstatningsansvarlig for skader som er et resultat av ikke tiltent bruk eller endringer på enheten.

Produsenten er heller ikke ansvarlig for skader eller tap av data og følgeskader som resultat av det.

Produsenten forbeholder seg retten til stadig videreutvikling av produktet. Endringer kan foretas uten direkte beskrivelse i brukerhåndboken. Informasjon i brukerhåndboken gjenspeiler derfor ikke nødvendigvis statusen til den tekniske utførelsen.

Ikke tillatte endringer på enheten (spesielt installasjon av ekstern fastvare som ikke er godkjent av produsenten, eller endringer på maskinvaren til enheten) fører til tap av garantikrav.

\* Ikke alle nødvendige programmer er forhåndsinstallert på fabrikken. Du kan laste ned ønskede programmer fra Microsoft Store. Du må betale for enkelte programmer.

## 2. Informasjon om denne håndboken

Brukerhåndboken på nettet, den medfølgende Quick Start Guide og den utfyllende brosjyren "Sikkerhetshenvisninger og juridiske bestemmelser" er umiddelbare deler av produktet. Du finner den nettbaserte brukerhåndboken under: [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com)

Les alle tre dokumentene nøye før du tar i bruk enheten. De inneholder viktig informasjon om bruk, sikkerhet og avhending av enheten.

Oppbevar disse dokumentene på et trygt sted, og overlever dem til den nye eieren ved viderelevering av enheten.

For å arbeide med maksimal effektivitet og sikkert samt beskytte enheten mot mulige farer må du deretter gjøre deg kjent med alle betjenings- og sikkerhetshenvisningene.

## 3. Forklaring av faretegn og signalord

I dette heftet brukes følgende faretegn og signalord:

### **ADVARSEL**

Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uopprettelige personskader

### **FORSIKTIG**

Følg henvisningene for å unngå personskader og materielle skader

### **LES DETTE**

Følg henvisningene for å unngå materielle skader

### **INFORMASJON**

Videre informasjon for bruk av enheten

## 4. Generelle sikkerhets henvisninger

### ADVARSEL

**Risiko for flere personskader på grunn av reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner samt manglende praktisk erfaring eller manglende kunnskap**

- Barn og utsatte personer må bare håndtere enheten under oppsyn.

**Kvelningsfare og risiko for alvorlige personskader på grunn av tilbehørsdeler og emballasjemateriale**

- Hold tilbehørsdeler og emballasjemateriale borte fra spedbarn, småbarn og dyr.
- Ikke før tilbehørsdeler og/eller deler av enheten inn i kroppsåpninger som munn, ører eller øyne.

**Risiko for elektrisk eller dødelig støt på grunn av komponenter som er under spenning**

- Ikke stikk gjenstander inn i luftespaltene til enheten.
- Det er forbudt å åpne strømforsyningen.
- Ikke ta på strømforsyningen med våte hender.
- Ikke kortslutt enheten og/eller ladeapparatet.

**Risiko for elektrisk eller dødelig støt og/eller brannfare på grunn av usikre forbindelser**

- Pass på at nettkabelen ikke knekkes, klemmes eller skades på annen måte.
- Ikke bruk skadde nettkabler og/eller -plugger under noen omstendighet.
- Bruk den medfølgende strømforsyningen bare på egnede og fagmessig installerte stikkontakter. Følg spesifikasjonene på typeskiltet til strømforsyningen i den forbindelse.
- Unngå løse stikkontakter.
- Ta kontakt med kundeservice i tilfelle defekt på strømforsyningen.

## **Fare for brann og/eller etseskade på grunn av batteri som er skadet eller lekket**

- Ikke bruk eller lad enheten hvis batteriet er skadet eller lekket.
- Unngå hudkontakt med enheten og/eller batteriet hvis batteriet lekker. Bruk vernehansker hvis berøring av enheten/batteriet ikke kan unngås i et slikt tilfelle.
- Vask straks hendene grundig ved hudkontakt med batteriunderlaget.
- Skyll øynene med rikelig med vann ved kontakt med øynene, og ta omgående kontakt med en lege.

## **Risiko for skade på hørselen ved bruk av headset, hodetelefoner eller øreplugg**

Enheten kan generere høye lydvolument ved bruk av headset, hodetelefoner eller øreplugg. Det kan oppstå hørselsskader hvis ørene utsettes for høye lyder over lengre tid. Jo høyere du stiller inn volumet, desto raskere kan hørselen bli skadet. Hørselsskader kan oppstå gradvis.

- Unngå å lytte med høyt volum (f.eks. på musikk) over lengre perioder.
- Reduser volumet før du kobler til headset, hodetelefoner eller øreplugg.
- Pass på at lydnivået ikke overstiger et A-veid lydtryknivå på 80 dB.
- Velg alltid den laveste voluminnstillingen der du kan høre lyden klart og komfortabelt.
- Unngå å øke volumet når du har vendt deg til det.
- En endring av grunninnstillingen til equalizeren kan øke volumet til enheten.
- Endringer i den installerte programvaren (f.eks. operativsystem, fastvare, driver) kan også føre til en økning av volumet.

## **Risiko for flere personskader på grunn av redusert oppmerksomhet**

- Sikkerhet har absolutt prioritet ved bilkjøring. Det er derfor forbudt å betjene enheten under bilkjøring.
- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å ikke utsette deg selv eller andre for fare.
- Hvis du bruker headset, hodetelefoner eller øreplugger på et offentlig sted, må du velge et volum som ikke overdøver omgivelseslydene. Slik distraksjon eller isolasjon kan forårsake ulykker. Bruk av headset, hodetelefoner eller øreplugger under kjøring er forbudt i enkelte regioner.

## **Risiko for forstyrrelser på annet elektrisk utstyr med høyfrekvenssignaler**

- Slå av enheten i sikkerhetsområder der bruk av mobilenheter er forbudt (f.eks. i fly under start og landing, i sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr). Vær oppmerksom på tilsvarende skilt og advarsler, og følg anvisningene deres nøye.
- I fly kan du bruke enheten i flymodus etter start med tillatelse fra flypersonalet. Vær oppmerksom på at de elektroniske navigasjonssystemene kan bli forstyrret ved bruk i et fly.
- Unngå å bruke enheten i nærheten av annet elektronisk utstyr.

## **Risiko for flere personskader samt eksplosjons- og brannfare i eksplosjonsfarlige områder**

- Det er forbudt å bruke enheten i eksplosjonsfarlige områder (f.eks. bensinstasjoner, byggeplasser eller kjemiske anlegg).
- Slå av enheten hvis du befinner deg i et område med potensielt eksplosive stoffer (f.eks. gass, drivstoff, kjemikalier, melstøv, partikler støv eller metallstøv). Eventuelle gnister som oppstår, kan utløse brann og eksplosjoner.
- Vær oppmerksom på tilsvarende skilt og advarsler i disse områdene, og følg alle anvisningene nøye.

## FORSIKTIG

### **Brann- og eksplosjonsfare ved bruk av ikke tillatte ladeapparater og strømforsyninger**

- Bruk utelukkende den medfølgende strømforsyningen eller en med identisk konstruksjon til å lade batteriet.
- Bytt en defekt strømforsyning bare ut med en som er identisk. Følg spesifikasjonene i de tekniske dataene for strømforsyningen i den nettbaserte brukerhåndboken, eller ta kontakt med kundeservice.

### **Risiko for flere personskader ved glidning, snubling eller fall**

- Ikke utsett enheten og/eller strømforsyningen for vibrasjoner og/eller slag.
- Ikke la enheten og/eller strømforsyningen falle ned. Ikke bruk enheten/strømforsyningen hvis den har falt ned og/eller er skadet. Få kvalifisert servicepersonale til å kontrollere enheten/strømforsyningen før den tas i bruk igjen.
- Pass alltid på å legge nettkabelen sikkert.
- Unngå knuter eller sløyfer i nettkabelen.

### **Risiko for helseskader ved kjent tendens til lysømfintlighet**

- Hvis utpreget lysømfintlighet (f.eks. krampeanfallet ved bruk av lignende utstyr) er kjent i familien din, må du ta kontakt med en lege for sikkerhets skyld før bruk av enheten.
- Hvis du ser på videoer og/eller videospill med raske bildesekvenser i en lengre periode, kan det føre til krampeanfallet eller at du mister bevisstheten. Stopp alle aktiviteter på enheten straks hvis du føler deg uvel, og ta en passende pause.
- Hvis du opplever muskelkramper eller desorientering under bruk av enheten, må du straks stoppe alle aktiviteter på enheten og ta kontakt med en lege.

- Ta hensyn til følgende for å forebygge overbelastning på øynene:
  - Bruk enheten bare med tilstrekkelig belysning i rommet. Unngå imidlertid for grelt lys.
  - Hold passende avstand til enheten.
  - Hold skjermen ren.
  - Still inn lysstyrken og/eller kontrasten på skjermen til et nivå som er behagelig for skarpt og tydelig bilde.
  - Ta pauser regelmessig under bruk av enheten.
- På grunn av den høye glansen til skjermen egner enheten seg ikke for bruk på arbeidsplasser med skjermer.

### **Risiko for helseskade på muskel- og skjelettsystemet på grunn av langvarig bruk**

- Hyppig repeterende bevegelser (f.eks. ved lengre bruk av tastatur eller berøringsskjerm samt ved kontinuerlig spill) kan føre til smerter i hender, armer, skuldre, nakke- og skulderområdet samt i andre kroppsdeler. Ta hensyn til følgende for å forebygge overbelastninger på muskel- og skjelettsystemet:
  - Pass alltid på å ha en avslappet kroppsholdning ved bruk av enheten.
  - Endre holdning regelmessig, og legg inn hyppigere bevegelsespauser.
  - Bruk bare lette tastetrykk.
  - Ta pauser regelmessig.
- Avslutt alle aktiviteter på enheten straks og ta kontakt med en lege hvis du merker slike problemer under bruk av enheten.
- Ikke bruk enheten i fanget eller på andre kroppsdeler. Varmeutviklingen til enheten kan føre til ubehag eller personskader (f.eks. lette forbrenninger).



## **LES DETTE**

### **Ta hensyn til følgende for å forebygge mulige feilfunksjoner og/eller enhetsskader på grunn av miljøpåvirkning:**

- Den anbefalte luftfuktigheten for drift, lading og oppbevaring av enheten er mellom 30 og 70 prosent.
- Den anbefalte omgivelsestemperaturen for drift, lading og oppbevaring av enheten er mellom 5 °C og 30 °C. Temperaturer utenfor dette området kan redusere ladekapasiteten og levetiden til enheten og batteriet samt føre til skader på enheten.
- Beskytt enheten mot raske temperatursvingninger. Kondens fra luftfuktighet kan føre til skader på enheten og fare for brukeren.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av en varmekilde, og beskytt den mot direkte sollys (f.eks. i bilen) for å forebygge feilfunksjon på skjermen og enheten samt en mulig eksplosjon av batteriet.
- Hold enheten borte fra åpne flammer (f.eks. stearinlys, peis eller leirbål) for å unngå mulig eksplosjon av batteriet.
- Unngå alltid regn, dryppvann eller vannsprut.
- Ikke bruk enheten utendørs under tordenvær.
- Slå av enheten straks hvis den blir våt. Få kvalifisert servicepersonale til å kontrollere enheten og/eller strømforsyningen før du bruker den på nytt.
- Bruk enheten i mest mulig støvfrie omgivelser.
- Magnetfelt kan føre til feilfunksjoner og/eller utlading av batteriet.

### **Slik forebygger du mulige skader på enheten:**

- Ikke lad enheten på standard-USB-tilkoblinger (f.eks. på PC-er).
- Pass på å bare rulle kablen løst sammen.
- Fuktighet, kraftig røyk eller damp kan føre til feilfunksjoner og/eller skade huset på enheten.

## INFORMASJON

Spesifikasjonen for minnestørrelsen på emballasjen og i de tekniske dataene viser til den totale minnestørrelsen til enheten. Minnekapasiteten til enheten som vises av operativsystemet, kan avvike fra den angitte kapasiteten fordi en del av det totale minnet brukes av operativsystemet og systemprogrammer når enheten er satt i drift.

## 5. Informasjon og praktiske tips for driftssikkerhet

### ADVARSEL

#### **Eksplisjonsfare og/eller risiko for brann ved varmeutvikling og/eller uforordningsmessig håndtering og bruk**

- Ikke kast enheten i åpen ild, for eksempel for å kassere den.
- Ikke dekk til enheten eller strømforsyningen under drift eller lading for å forebygge mulig overoppheting.
- Hold alltid alle spalter og åpninger på enheten åpne. De brukes til ventilasjon. Ikke dekk til disse åpningene (f.eks. ved å plassere den på uegnede overflater som seng, sofa eller teppe) for å forebygge brannfare ved hjelp av optimal varmeoverføring og sikre pålitelig drift av enheten.
- Ikke legg enheten på eller i apparater som genererer varme (f.eks. mikrobølger eller varmeelementer).
- For høy ladespenning kan føre til antennelse av batteriet.
- Ved røykutvikling eller uvanlige lyder eller lukt må du avslutte alle aktiviteter på enheten straks og eventuelt ta strømforsyningen ut av stikkontakten. Koble fra alle periferienhetene som er koblet til enheten, og slå den av (pass deg for varme!). Få kvalifisert servicepersonale til å kontrollere enheten og/eller strømforsyningen før du bruker den på nytt.



## **FORSIKTIG**

### **Risiko for mulige personskader og/eller skader på enhet, batteri og/eller ladekabel på grunn av uforskriftsmessig håndtering**

- Ikke plasser enheten på skrå eller ustabile arbeidsflater eller underlag.
- Ikke legg enheten på kollisjonsputer eller utløsningsområdene deres i kjøretøyet. Ved utløsning av kollisjonsputen kan den store kraftutviklingen til kollisjonsputen føre til personskader.
- Unngå at tilkoblingskontaktene på enheten og ladeapparatet samt tastaturet kommer i kontakt med ledende materialer (f.eks. væsker, støv, metall, grafitt) for å forebygge kortslutning og korrosjon. Det gjelder også de forgylte kontaktene på minnekort.
- Unngå kontakt med glassplinter hvis glasset knuses. Ikke prøv å fjerne glassplintene fra enheten. Bruk enheten igjen først når skjermen er byttet av kvalifisert servicepersonale.
- Ta hensyn til følgende for å forebygge at glasset i skjermen knuses:
  - Ikke berør skjermen med spisse gjenstander.
  - Ikke utsett skjermen for kraftig trykk.

### **LES DETTE**

### **Risiko for mulig datatap, feilfunksjoner og skader på enheten på grunn av overspenning og/eller uforskriftsmessig håndtering av tilbehør**

- Koble alltid kabler til korrekt side av enheten.
- Sett kort (f.eks. microSD(HC/XC)-kort) alltid inn i kortsporet i riktig retning. Vær oppmerksom på kontaktene.
- Hvis du bruker kraft for å sette i et kort eller koble til en kabel eller gjør det på feil måte, kan deler av enheten bli skadet, og garantikravet kan gå tapt.
- Hvis et minnekort fjernes fra enheten under en dataoverføring (lesing eller skriving av data), kan det føre til datatap og/eller skader på kortet og enheten.

## **Risiko for mulig datatap, feilfunksjoner og skader på enheten på grunn av virus, skadelige programmer og uforsiktig bruk av programmer og data**

- Installer utelukkende fastvare som stilles til rådighet av produsenten, på enheten. Installasjon av ekstern fastvare (f.eks. egendefinerte ROM) kan føre til feilfunksjoner og skader på enheten eller til tap av data samt tap av garantikrav.
- Ikke foreta endringer på operativsystemet eller i registeret.
- Ikke slett filer du ikke er kjent med.
- Endre utelukkende navn på filer eller kataloger du selv har opprettet.
- Tilgang til nettverksressurser gjør enheten utsatt for datavirus, spionprogram, hackere og andre skadelige aktiviteter som kan føre til skade på enheten, programvaren eller dataene dine.  
Forebygg datatap og skade på enheten:
  - Installer antivirusprogram, og oppdater det regelmessig.
  - Installer en brannmur, og oppdater den regelmessig.
  - Installer antispionprogram, og oppdater det regelmessig.
  - Ikke installer ukjente programmer eller programmer fra ukjente kilder.
  - Kontroller nylig nedlastede programmer med antivirusprogrammet før du åpner dem.
  - Bruk bare pålitelige Internett-sider.
  - Bruk sikkerhetsrelevante passord, og endre dem regelmessig.
  - Koble fra trådløse forbindelser som WLAN eller Bluetooth når du ikke trenger dem.
- Beskytt dataene dine ved å sikkerhetskopiere dem regelmessig og om mulig på forskjellige databærere.
- Hvis du laster den programmer, må du være oppmerksom på tilgangsrettigheter og vurdere dem med tanke på tilgang til personopplysninger.

- Kontroller kontoene dine regelmessig med tanke på misbruk.
- Når du ikke vil bruke enheten mer, sikkerhetskopierer du viktige data og tilbakestiller den til fabrikkinnstillingene.
- Endre de ulike tilgangsdataene dine omgående ved tap av enheten for å beskytte personopplysningene dine.

### **Risiko for mulige skader på enhet, batteri og/eller ladeapparat på grunn av uforskriftsmessig bruk**

- Overlading eller total utlading kan redusere levetiden til batteriet.
- Batteriet må "læres opp". Et batteri oppnår full kapasitet først etter flere ladesykluser.
- Ikke legg eller plasser tunge gjenstander på ladekabelen eller selve enheten.
- Ikke transporter gjenstander på skjermen.



### **INFORMASJON**

- Det er normalt at enheten varmes opp under lading. Levetiden og ytelsesevnen til apparatet reduseres ikke av dette.
- Koble ladeapparatet fra stikkontakten og enheten etter ladingen for å forebygge raskere utlading av det integrerte batteriet.
- Ikke bruk en USB-tilkoblingskabel som er mer enn 3 m lang for å forebygge mulige feil i dataoverføringen.
- Hvis enheten har vært utsatt for elektrostatisk utlading, kan det oppstå avbrudd på dataoverføringen mellom enheten og en tilkoblet USB-enhet (f.eks. USB-minnepinne), en WLAN-forbindelse eller på selve enheten. Fjern i så fall alle tilkoblede USB-enheter, start enheten på nytt, og sett ved behov WLAN-forbindelsen opp på nytt.

## **6. Informasjon og praktiske tips for behandling, oppbevaring og transport**

### ***LES DETTE***

**Risiko for skade på enheten og/eller batteriet hvis følgende henvisninger ikke følges**

- Overflaten på enheten må aldri rengjøres med løsemidler, fargefortynnere, rengjøringsmidler eller andre kjemiske produkter. Overflaten til enhetshuset kan bli misfarget eller angripes eller ødelegges.
- Bruk i stedet en myk, tørr klut eller en myk pensel.
- Ved kraftig tilsmussing av skjermen anbefales det å bruke et spesielt skjermrengjøringsmiddel.
- Etterlad batteriet til enheten regelmessig ved lengre tid uten bruk for å forebygge redusert ytelse og fremfor alt total utlading. Total utlading kan føre til uopprettelig skade på batteriet.
- Oppbevar enheten avslått på et rent, tørt og mest mulig støvfritt og mørkt sted når den ikke er i bruk.
- Sørg for mest mulig konstant temperatur.
- Slå av enheten når du vil transportere den.
- Sørg for en myk, men stabil emballasje som beskytter apparatet mot mekanisk belastning, fuktighet, støv og lys ved transport.

## 7. Informasjon og praktiske tips for vedlikehold og reparasjon



### ADVARSEL

#### Risiko for elektrisk og dødelig støt på grunn av komponenter som står under spenning

Åpne aldri huset til enheten og/eller strømforsyningen. Det er ingen deler som skal vedlikeholdes eller rengjøres inne i enheten.

- Batteriet til enheten må ikke tas ut av brukeren! Ikke ta batteriet fra hverandre, ikke sett det i, og ikke håndter det med væsker. Batteriet kan ta fyr eller eksplodere.
- Det er forbudt å reparere og endre enheten og/eller strømforsyningen. Hvis denne henvisningen ikke overholdes, kan garantikravet bli ugyldig.
- Enheten må bare vedlikeholdes og repareres av kvalifisert servicepersonale. Ta kontakt med kundeservice om nødvendig.

## 8. Informasjon om avhending og resirkulering

### 8.1 Informasjon om avhending



Merkingen av enheten og den medfølgende dokumentasjonen med dette symbolet indikerer at enheten skal avhendes atskilt fra normalt husholdningsavfall. Denne enheten (inkludert batteriet som brukes) inneholder både verdifulle råstoffer og sjeldne jordarter eller edelmetaller som er miljø- og helseskadelig hvis de ikke avhendes forskriftsmessig. Ved forskriftsmessig avhending av brukte enheter og batterier gir du et verdifullt bidrag til å spare ressurser, redusere miljøforurensning og beskytte miljøet best mulig.

I følge europeisk lovgivning har du som forbruker plikt til å kildesortere brukt elektrisk og elektronisk utstyr og brukte batterier. De må leveres til ansvarlige innsamlingsstasjoner i henhold til nasjonale forskrifter og/eller EU-direktiv 2002/96/EF samt 2006/66/EF.

I EU-medlemsstater kan du levere brukt elektrisk og elektronisk utstyr gratis til spesielle innsamlingsstasjoner. Du får nærmere informasjon om dette fra ansvarlige myndigheter eller kommunen.

I enkelte medlemsstater har de enkelte forhandlerne plikt til å ta tilbake det gamle utstyret gratis ved kjøp av nytt utstyr. Be om nærmere informasjon om dette fra forhandleren.

NB: Uforskriftsmessig avhending av brukt utstyr og brukte batterier er straffbart i enkelte land.

## 8.2 Informasjon om resirkulering



Enheten din og salgsemballasjen består av verdifulle råstoffer som må gjenvinnes av hensyn til miljøet (resirkulering).



Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om korrekt avhendingsmåte!

### Informasjon om avhending i land utenfor EU

Disse symbolene gjelder bare i Den europeiske union. Du får informasjon om forskriftsmessig avhending av disse enhetene fra de ansvarlige lokale myndighetene eller forhandleren.



## **9. Informasjon om garanti og kundeservice**

### **9.1 Informasjon om garantien**

Garantiperioden utgjør 24 måneder fra kjøpet. Det er ingen garanti utover dette.

Ikke tillatte endringer på enheten (spesielt installasjon av ekstern fastvare som ikke er godkjent av produsenten, eller endringer på maskinvaren til enheten) fører til tap av garantikrav.

### **9.2 Informasjon om kundeservice**

Hvis det skulle oppstå feil eller defekter på enheten, kan du uten å nøle ta kontakt med kundeservice på [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com) og avtale et tidspunkt for oppringning som passer deg.

Hold all informasjonen for identifisering av enheten klar slik at vi kan yte rask og optimal hjelp (serienummer, kjøpsdato og -sted). Noter i tillegg helst ned alle feilmeldinger i forbindelse med problemet, og ha enheten klar og slått på hvis det er mulig.

Besøk [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com) og finn informasjon i området "Support" om aktuelle nyheter og informasjon, hjelp som tilbys, samt tilgjengelige drivere og nedlastinger.

Her finner du i tillegg all informasjon om garantien for din 2in1-Notebook.

© 2017. Alle rettigheter forbeholdt. For ytterligere produkt- eller firmabetegnelser dreier det seg muligens om varemerker eller handelsnavn for de respektive eierne

Sikkerhetshenvisninger og juridiske bestemmelser

Dette dokumentet inneholder de tekniske spesifikasjonene og produktinformasjonen i henhold til den aktuelle statusen før trykk. All informasjon i dette dokumentet, inkludert Internett-adresser og henvisninger til nettsider, kan endres uten varsel på forhånd.

Noe innhold kan variere etter region, enhetsspesifikasjoner og enhetsprogramvare.

Vær oppmerksom på sikkerhetsmerket i henhold til DIN ISO 16016. Opphavsrettighetene forbyr kopiering, utnyttelse og videreformidling av innholdet i dette dokumentet (illustrasjoner, referansedokumenter osv.) helt eller delvis uten samtykke fra rettighetsinnehaveren.

# Turvallisuusohjeet ja oikeudelliset säännökset

## Sisältö

<b>1. Tarkoituksenmukainen käyttö</b>	<b>42</b>
<b>2. Tietoa tästä ohjeesta</b>	<b>43</b>
<b>3. Varoitusmerkit ja huomiosanat</b>	<b>43</b>
<b>4. Yleiset turvallisuusohjeet</b>	<b>44</b>
<b>5. Laitteen käyttöturvallisuutta koskevat ohjeet</b>	<b>50</b>
<b>6. Hoitoa, säilytystä ja kuljetusta koskevat ohjeet</b>	<b>54</b>
<b>7. Huoltoa ja korjausta koskevat ohjeet</b>	<b>55</b>
<b>8. Hävittämistä ja kierrätystä koskevat ohjeet</b>	<b>55</b>
8.1 Hävittämisohejeet	55
8.2 Kierrätysohjeet	56
<b>9. Takuu ja asiakaspalvelu</b>	<b>57</b>
9.1 Takuutiedot	57
9.2 Tietoa asiakaspalvelusta	57

# 1. Tarkoituksenmukainen käyttö

PORSCHE DESIGN BOOK ONE on Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmällä varustettu 2in1-hybridikannettava, jolla voidaan surffaila internetissä, käyttää erilaisia sovelluksia sekä Office-ohjelmia, pelata, striimata tai toistaa muulla tavoin musiikkia, katsella kuvia ja videoita.\*

Eryyisen nivelen ansiosta tablettia voidaan kääntää 360° ja näyttö voidaan irrottaa näppäimistöä.

Käytä laitetta vain edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Muutoin laitteessa voi esiintyä virhetoimintoja. Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös teknisten tietojen noudattaminen. Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä muutoksista.

Valmistaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan tietojen vaurioitumista tai menetystä ja niistä johtuvia välillisiä vahinkoja.

Valmistaja pidättää oikeuden itsellään tuotteen jatkuvaan kehittämiseen. Muutoksia voidaan tehdä ilman että niistä mainitaan suoraan käyttöoppaassa. Käyttöoppaan sisältämien tietojen ei tarvitse näin ollen vastata teknisen toteutuksen tilaa.

Laitteeseen tehdyt muutokset, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä (etenkin vieraiden laiteohjelmistojen asennus tai itse laitteeseen tehdyt muutokset) johtavat takuun raukeamiseen.

\* Laitteeseen ei ole asennettu valmiiksi kaikkia tarvittavia sovelluksia. Voit ladata haluamasi sovellukset Microsoft Store -kaupasta. Jotkin sovellukset ovat maksullisia.

## 2. Tietoa tästä ohjeesta

Online-käyttöopas, liitteenä oleva pikaopas sekä turvallisuutta ja oikeudellisia säännöksiä koskeva esite ovat osa tuotetta. Online-käyttöopasta on saatavilla osoitteessa:

[www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com)

Lue kaikki kolme asiakirjaa huolellisesti läpi ennen kuin käytät laitetta. Ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen käytöstä, turvallisuudesta ja hävittämisestä.

Säilytä näitä asiakirjoja huolellisesti ja anna ne myös laitteen mukana mahdolliselle uudelle omistajalle.

Lue kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää laitetta tehokkaasti ja turvallisesti sekä suojella sitä mahdollisilta vaaratilanteilta.

## 3. Varoitusmerkit ja huomiosanat

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä ja huomiosanoja:

### VAROITUS

Varoittaa mahdollisesta hengenvaarasta ja/tai vakavista, pysyvistä vammoista

### HUOMIO

Noudata ohjeita välttääksesi henkilö- ja ainevahingot

### **HUOMAUTUS**

Noudata ohjeita välttääksesi ainevahingot

### VIHJE

Lisätietoja, jotka liittyvät laitteen käyttöön

## 4. Yleiset turvallisuusohjeet



### VAROITUS

**Erialaisten vammojen riski, jotka johtuvat ruumiillisten, henkisten ja aisteihin liittyvien kykyjen rajoittuneisuudesta sekä kokemattomuudesta tai tietämättömyydestä**

- Lapset ja riskialttiit henkilöt saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisina.

**Tukehtumisvaara ja vakavien vammojen riski lisäosien ja pakkausmateriaalin vuoksi**

- Pidä lisäosat ja pakkausmateriaali pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Älä laita lisäosia ja/tai laitteen osia suuhun, korviin tai silmiin.

**Sähköiskun tai hengenvaarallisen sähköiskun riski jännitteenalaisten osien vuoksi**

- Älä laita mitään esineitä laitteen tuuletusaukkoihin.
- Verkkolaitteen avaaminen on kielletty.
- Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin.
- Älä oikosulje laitetta ja/tai laturia.

**Sähköiskun tai hengenvaarallisen sähköiskun riski ja/tai palovaara vaarallisten liitosten vuoksi**

- Tarkista, että verkkojohto ei ole taittunut, puristunut tai muulla tavoin vahingoittunut.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta verkkojohtoa ja/tai -pistoketta.
- Käytä toimitukseen sisältyvää verkkolaitetta vain sopivissa ja ammattimaisesti asennetuissa pistorasioissa. Noudata verkkolaitteen tyyppikilvessä mainittuja tietoja.
- Vältä löystyneiden pistorasioiden käyttöä.
- Käännä asiakaspalvelun puoleen, jos verkkolaite on vioittunut.

## **Palo- ja/tai syöpymisvaara vaurioituneen tai vuotaneen akun vuoksi**

- Älä käytä tai lataa laitetta, jos akku on vaurioitunut tai vuotaa.
- Vältä laitteen ja/tai akun kosketusta ihoon, jos akku vuotaa. Käytä suojakäsineitä, jos tällaisessa tapauksessa laitteen tai akun kosketusta ihoon ei voida välttää.
- Jos akkunestettä joutuu käsiin, pese ne välittömästi perusteellisesti.
- Silmiin joutuessa huuhtele silmät runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

## **Kuulon heikkenemisen riski kuulokkeita tai nappikuulokkeita käytettäessä**

Kuulokkeita ja nappikuulokkeita käytettäessä äänenvoimakkuus saattaa olla erityisen kovalla. Jos kuulo altistuu kovalle äänenvoimakkuudelle pitkäksi aikaa seurauksena voi olla kuulovauriot. Mitä kovemmalle äänenvoimakkuus säädetään, sitä nopeammin se vaurioittaa kuuloa. Kuulovauriot voivat ilmestyä vaihinkaa.

- Vältä esim. musiikin kuuntelua kovalla äänenvoimakkuudella pitkällä aikavälillä.
- Sääda äänenvoimakkuus pienemmälle ennen kuin liität kuulokkeet tai nappikuulokkeet laitteeseen.
- Pidä huolta, että kuulokkeita tai nappikuulokkeita käytettäessä A-painotettu ääniemissio ei ylitä 80 dB:ä.
- Valitse aina pieni äänenvoimakkuus, jolloin äänet kuulostavat selviltä ja miellyttäviltä.
- Vältä säätämästä ääntä vielä kovemmalle, kun olet tottunut ensin tiettyyn kovuuteen.
- Taajuuskorjaimen perussäätöä muuttamalla laitteen äänenvoimakkuus voi kohota.
- Asennettuun ohjelmistoon (esim. käyttöjärjestelmä, laiteohjelmisto tai laiteohjain) tehdyt muutokset voivat myös kohottaa äänenvoimakkuutta.

## **Erialaisten vammojen riski heikentyneen huomion vuoksi**

- Turvallisuus ajattaessa on ehdottoman tärkeää. Tästä syystä laitteen käyttäminen ajon aikana on kielletty.
- Huomioi aina välitön ympäristösi, jotta et vaaranna itseäsi ja muita henkilöitä.
- Kun kuuntelet kuulokkeilla tai nappikuulokkeilla julkisessa tilassa, säädä äänenvoimakkuus sellaiselle tasolle, joka ei peitä ympäristön ääniä. Tällainen häiriö tai ympäristöstä eristäminen voi johtaa onnettomuuksiin. Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden käyttö ajon aikana on kielletty tietyissä maissa.

## **Muiden sähkölaitteiden häiriöiden riski korkeataajuisten signaalien vuoksi**

- Kytke laite pois päältä turva-alueilla, joilla mobiililaitteiden käyttö on kielletty (esim. lentokoneissa nousun ja laskun aikana, sairaaloissa tai lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä). Huomioi vastaavat kilvet ja varoitukset sekä noudata tarkasti niiden ohjeita.
- Lentokoneissa voit käyttää laitetta lentotilassa miehistön antaessa luvan nousun jälkeen. Huomioi, että laitteen käyttö voi häiritä lentokoneen elektronisia navigointijärjestelmiä.
- Vältä laitteen käyttöä muiden elektronisten laitteiden läheisyydessä.

## **Erialaisten vammojen riski sekä räjähdys- ja palovaara räjähdysalttiilla alueilla**

- Laitteen käyttö räjähdysalttiilla alueilla (esim. huoltamoilla, rakennustyömailla tai kemiallisissa laitoksissa) on kielletty.
- Kytke laite pois päältä, jos olet alueella, jossa on mahdollisesti räjähtäviä aineita (esim. kaasua, polttoainetta, kemikaaleja, jauhopölyä, hiukkasia, pölyä tai metallipölyä). Mahdolliset kipinät voivat sytyttää tulipalon tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Huomioi näillä alueilla vastaavat kilvet ja varoitukset sekä noudata tarkasti kaikkia ohjeita.





## HUOMIO

### **Palo- ja räjähdysvaara luvattomien latureiden ja verkkolaitteiden käytön vuoksi**

- Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää tai samanlaista verkkolaitetta akun lataamiseen.
- Vaihda vioittunut verkkolaite vain samanlaiseen verkkolaitteeseen. Noudata verkkolaitetta koskevia teknisiä tietoja, jotka löytyvät käyttöoppaasta tai käänny asiakaspalvelun puoleen.

### **Erialaisten vammojen riski liukastumisen, kompastumisen tai kaatumisen vuoksi**

- Älä altista laitetta ja/tai verkkolaitetta tärinälle ja/tai iskuille.
- Älä pudota laitetta ja/tai verkkolaitetta. Älä käytä laitetta tai verkkolaitetta, jos se on pudonnut ja/tai vaurioitunut. Tarkistuta laite tai verkkolaite pätevällä huoltohenkilöllä ennen kuin jatkat sen käyttöä.
- Aseta verkkojohto aina turvalliseen paikkaan.
- Vältä solmuja tai lenkkejä johdossa.

### **Terveyshaittojen riski valolle herkistymisen vuoksi**

- Jos perheessäsi esiintyy tunnettua herkkyyttä valolle (esim. kouristuskohtauksia samanlaisten laitteiden käytössä), kysy varmuuden vuoksi neuvoa lääkäritäsi ennen laitteen käyttöä.
- Videoiden ja/tai videopelien, joissa on nopeasti vaihtuvia kuvia, pitkäaikainen katselu voi johtaa kouristukseen tai pyörtymiseen. Keskeytä laitteen käyttö välittömästi, jos tunnet olosi huonoksi ja pidä riittävän pitkä tauko.
- Jos laitetta käytettäessä esiintyy lihaskouristuksia tai sekavuutta, keskeytä laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

- Vältä silmien rasittamista seuraavasti:
  - Käytä laitetta vain riittävässä huonevalaistuksessa. Vältä kuitenkin liian kirkasta valoa.
  - Pidä laitetta riittäväällä etäisyydellä.
  - Huolehdi näytön puhtaudesta.
  - Säädä näytön kirkkautta ja/tai kontrastia miellyttävälle tasolle, jolloin näyttö on tarkasti ja selvästi nähtävissä.
  - Pidä riittävästi taukoja käytön aikana.
- Näytön kiillon vuoksi laite ei sovellu kuvaruutupäätekäyttöön.

### **Terveyshaittojen riski tuki- ja liikuntaelimissä pitkäaikaisen käytön seurauksena**

- Useasti toistuvat liikesarjat (esim. näppäimistön tai kosketusnäytön pitkäaikainen käyttö ja jatkuva pelaaminen) voivat aiheuttaa kipuja käsissä, käsivarsissa, niskassa ja hartioissa tai muissa ruumiinjäsenissä.

Vältä tuki- ja liikuntaelinten rasittamista seuraavasti:

- Käyttäessäsi laitetta muista aina rento asento.
- Vaihda asentoa säännöllisesti ja pidä usein liikkumistaukoja.
- Käytä näppäimistöä kevyin painalluksin.
- Pidä säännöllisesti taukoja.
- Jos havaitset käytön aikana kipuja, lopeta välittömästi laitteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Älä käytä laitetta sylissä tai muun kehonosan päällä. Laitteen kuumeneminen voi aiheuttaa epämiellyttäviä aristavia kohtia tai vammoja (esim. pinnallisia palovammoja).

## **HUOMAUTUS**

### **Vältä ympäristöolojen aiheuttamia virhetoimintoja ja/tai laitevikoja seuraavasti:**

- Suositeltava ilmankosteus laitteen käytössä, latauksessa ja säilytyksessä on 30-70 %.
- Suositeltava ympäristön lämpötila laitteen käytössä, latauksessa ja säilytyksessä on 5-30 °C. Näitä kylmemmissä ja kuumemmissä lämpötiloissa laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja akun latauskapasiteetti heikentyä.
- Suojaa laitetta lämpötilan nopeilta muutoksilta. Ilmankosteudesta johtuva lauhde voi vaurioittaa laitetta ja koitua jopa vaaraksi käyttäjälle.
- Älä säilytä laitetta lämmönlähteen läheisyydessä ja suojaa sitä suoralta auringonsäteilyltä (esim. ajoneuvossa), jotta näytön ja laitteen virhetoiminnot ja akun mahdollinen räjähtäminen voidaan välttää.
- Pidä laite riittävällä etäisyydellä avotulesta (esim. kynttilä, takka- tai nuotiotuli), jotta akun mahdollinen räjähtäminen voidaan välttää.
- Suojaa laite sateelta, tippuvalta ja roiskevedeltä.
- Ukonilman aikana laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Sammuta laite välittömästi, jos se kastuu. Tarkistuta laite ja/tai verkkolaite pätevällä huoltohenkilöllä ennen seuraavaa käyttöä.
- Käytä laitetta mahdollisimman pölyttömässä paikassa.
- Magneettikentät voivat aiheuttaa virhetoimintoja ja/tai akun purkautumisen.

### **Vältä laitteen mahdolliset vauriot seuraavasti:**

- Älä lataa laitetta esim. tietokoneiden tai kannettavien USB-liittimistä.
- Kierrä johto löyhästi rullalle.
- Kosteus ja sakea savu voivat johtaa virhetoimintoihin ja/tai vahingoittaa laitteen kuorta.

## VIHJE

Pakkauksessa ja teknisissä tiedoissa mainittu muistin koko tarkoittaa laitteen kokonaisuistia. Käyttöjärjestelmän näyttämä muistin koko voi poiketa mainitusta koosta, sillä osa kokonaisuistista on käyttöjärjestelmän ja järjestelmäsovellusten käytössä.

## 5. Laitteen käyttöturvallisuutta koskevat ohjeet

### VAROITUS

#### **Räjähdyksvaara ja/tai tulipalon ja kuumenemisen riski laitteen asiattomassa ja virheellisessä käytössä**

- Älä hävitä laitetta polttamalla.
- Älä peitä laitetta tai verkkolaitetta käytön tai latauksen aikana, jotta ne eivät ylikuumene.
- Pidä aina kaikki laitteen aukot vapaina. Ne toimivat tuuletusaukkoina. Älä peitä näitä aukkoja (esim. asettamalla laite sopimattomalle pinnalle kuten sängylle, sohvalle tai matolle), jotta palovaara voidaan välttää optimaalisella lämmönsiirrolla ja laitteen turvallinen käyttö voidaan taata.
- Älä laita laitetta lämpöä tuottaville pinnoille tai laitteisiin (esim. mikroaaltouuniin tai lämpöpatterin päälle).
- Liian korkea latausjännite voi johtaa akun syttymiseen.
- Jos havaitset laitteessa savua tai epätavallista ääntä tai hajua, lopeta välittömästi laitteen käyttö ja irrota verkkolaite pistorasiasta. Irrota kaikki laitteeseen liitetyt päätelaitteet ja kytkä laite pois päältä (varo kuumuutta!). Tarkistuta laite ja/tai verkkolaite pätevällä huoltohenkilöllä ennen seuraavaa käyttöä.



## HUOMIO

### **Mahdollisten vammojen riski ja/tai virheellisestä käsittelystä johtuvat laitteen, akun ja/tai latausjohdon vauriot**

- Älä aseta laitetta vinoille tai epävakaille pinnoille tai jalustoille.
- Älä aseta laitetta ajoneuvossa turvatyynyn päälle tai sen laukaisualueelle. Turvatyynyn lauetessa paineaalto voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Vältä aina laitteen ja laturin liittimien sekä näppäimistön joutumista kosketuksiin johtavien materiaalien kanssa (esim. nesteet, pöly, metalli ja grafiitti) oikosulun ja korroosion estämiseksi. Sama koskee myös muistikorttien kullanvärisiä kontakteja.
- Jos lasipinta murtuu, vältä koskettamasta lasinsiruihin. Älä yritä poistaa lasinsiruja laitteesta. Käytä laitetta vasta sitten, kun olet vaihdattanut siihen uuden näytön pätevällä huoltohenkilöllä.
- Vältä näytön lasipinnan murtuminen seuraavasti:
  - Älä koske näyttöön terävillä esineillä.
  - Älä paina näyttöä voimakkaasti.

## **HUOMAUTUS**

### **Tietojen menetyksen sekä laitteen virhetoimintojen ja vaurioiden riski ylijännitteen ja/tai lisävarusteiden virheellisen käytön seurauksena**

- Kytke johto aina oikein päin laitteeseen.
- Aseta kortit (esim. microSD(HC/XC)-kortit) aina oikein päin korttipaikkaan. Huomioi kontaktipinnat.
- Kortin väkivaltainen tai virheellinen asettaminen tai johdon virheellinen liittäminen voi vaurioittaa laitteen osia ja johtaa takuun raukeamiseen.
- Muistikortin poistaminen laitteesta tiedonsiirron aikana (tietojen lukeminen tai kirjoittaminen) voi johtaa tietojen menetykseen ja/tai kortin tai laitteen vahingoittumiseen.

## **Tietojen menetyksen sekä laitteen virhetoimintojen ja vaurioiden riski virusten, haittaohjelmien sekä ohjelmien ja tietojen huolimattoman käsittelyn seurauksena**

- Asenna laitteeseen vain valmistajan hyväksymät laiteohjelmistot. Muiden laiteohjelmistojen (esim. custom-ROMit) asentaminen voi johtaa laitteen virhetoimintoihin ja vahingoittumiseen sekä tietojen menetykseen ja takuun raukeamiseen.
- Älä tee mitään muutoksia käyttöjärjestelmään tai rekisteriin.
- Älä poista itsellesi tuntemattomia tietoja.
- Muuta vain niiden tiedostojen ja hakemistojen nimet, jotka olet itse luonut.
- Verkkoresursseja käyttämällä laite altistuu viruksille, vakoiluohjelmille, hakkereille ja muille vahingollisille toiminnolle, jotka voivat vahingoittaa laitetta, ohjelmistoa tai tietoja. Vältä tietojen menetystä ja laitevikoja seuraavasti:
  - Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja päivitä se säännöllisesti.
  - Asenna palomuri ja päivitä se säännöllisesti.
  - Asenna vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto ja päivitä se säännöllisesti.
  - Älä asenna tuntemattomia ohjelmistoja tai tuntemattomista lähteistä.
  - Tarkista ladatut sovellusohjelmat virustentorjuntaohjelmistolla ennen niiden avaamista.
  - Vieraile vain luotettavilla verkkosivustoilla.
  - Käytä vain turvallisia salasanoja ja vaihda ne säännöllisesti.
  - Katkaise langattomat yhteydet kuten WLAN tai Bluetooth, jos ne eivät ole käytössä.
- Suojaa tietosi tallentamalla ne säännöllisesti ja mahdollisesti useammalle tietovälineelle.

- Kun lataat sovelluksia, tarkista niiden käyttöoikeudet ja harkitse niiden latausta varsinkin henkilötietojen käyttömahdollisuuden suhteen.
- Tarkista tilisi säännöllisesti väärinkäytön varalta.
- Jos et enää käytä laitetta, tallenna tärkeät tietosi ja palauta asetukset takaisin tehdasasetuksiin.
- Jos kadotat laitteen, vaihda välittömästi käyttötietosi suojataksesi henkilötietosi.

### **Laitteen, akun ja/tai laturin mahdollisten vaurioiden riski virheellisen käsittelyn vuoksi**

- Ylilataus tai syväpurkaus voivat lyhentää akun käyttöikää.
- Akkua täytyy "opettaa". Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta muutaman latauskerran jälkeen.
- Älä aseta mitään painavia esineitä latausjohdon tai laitteen päälle.
- Älä kuljeta mitään esineitä näytön päällä.



#### **VIHJE**

- Laite lämpenee normaalisti ladattaessa. Tämä ei vaikuta laitteen käyttöikään tai suorituskykyyn.
- Latauksen jälkeen irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, jotta estetään kiinteän akun nopeampi purkautuminen.
- Älä käytä yli 3 metriä pitkää USB-johtoa välttääksesi mahdolliset häiriöt tiedonsiirrossa.
- Jos laite on altistunut sähköstaattiselle purkaukselle, laitteen ja siihen liitetyn USB-laitteen (esim. USB-muistitikku) välinen tiedonsiirto tai langaton verkkoyhteys saattavat katketa tai laitteessa saattaa esiintyä häiriöitä.  
Irrota tässä tapauksessa kaikki liitetyt USB-laitteet, käynnistä laite ja tarvittaessa WLAN-yhteys uudelleen.

## **6. Hoitoa, säilytystä ja kuljetusta koskevat ohjeet**

### ***HUOMAUTUS***

#### **Laitteen ja/tai akun vahingoittumisen riski ohjeiden laiminlyömissä seurauksena**

- Laitteen pintaa ei saa puhdistaa liuotaineilla, maaliohenteilla, puhdistusaineilla tai muilla kemiallisilla tuotteilla. Laitteen kuori voisi värjäytyä tai vahingoittua.
- Käytä puhdistukseen pehmeää, kuivaa liinaa tai pehmeää sivellintä.
- Likaantuneen näytön puhdistukseen suositellaan erityistä näytön puhdistusainetta.
- Lataa laitteen akku säännöllisesti, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, jotta vältetään akun tehon heikkeneminen ja ennen kaikkea sen syväpurkautuminen.  
Syväpurkautuminen voi vahingoittaa akkua pysyvästi.
- Säilytä laitetta sammutettuna puhtaassa, kuivassa, mahdollisimman pölyttömässä ja valolta suojatussa paikassa.
- Pidä lämpötila mahdollisimman tasaisena.
- Kytke laite pois päältä ennen kuljetusta.
- Käytä kuljetukseen pehmeää, mutta kuitenkin tukevaa pakkausta, joka suojaa laitetta mekaaniselta kuormitukselta, kosteudelta, pölyltä ja valolta.



## 7. Huoltoa ja korjausta koskevat ohjeet



### VAROITUS

#### Sähköiskun ja hengenvaarallisen sähköiskun riski jännitteenaisten osien vuoksi

- Älä koskaan avaa laitteen ja/tai verkkolaitteen kuorta. Laitteen sisällä ei ole mitään huollettavia tai puhdistettavia osia.
- Käyttäjä ei saa poistaa laitteen akkua! Älä pura tai lävistä akkua äläkä käsittele sitä nesteillä. Akku voisi syttyä tuleen ja räjähtää.
- Laitteen ja/tai verkkolaitteen korjaaminen ja muokkaaminen on kielletty. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi johtaa takuun raukeamiseen.
- Laitteen saa huoltaa ja korjata vain tehtävään pätevä huoltohenkilöstö. Käänny tarvittaessa asiakaspalvelun puoleen.

## 8. Hävittämistä ja kierrätystä koskevat ohjeet

### 8.1 Hävittämishojeet



Tämä laitteeseen ja liitteenä oleviin asiakirjoihin merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana. Laitte ja akku sisältävät arvokkaita raaka aineita ja harvinaisia aineita tai jalometalleja kuten myös aineosia, joiden asiaton hävitystapa aiheuttaa ympäristölle ja tai terveydelle haittoja. Hävittämällä asianmukaisesti käytetyt laitteet ja paristot/akut säästät raaka-aineiden käyttöä, vähennät ympäristön kuormitusta ja tuet ympäristönsuojelua.

Eurooppalainen lainsäädäntö velvoittaa sinut kuluttajana toimittamaan vanhat elektroniset ja sähkölaitteet sekä paristot/akut erilliskeräykseen. Ne täytyy toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin maakohtaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten ja/tai direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY mukaan.

EU-jäsenmaissa käytetyt elektroniikka- ja sähkölaitteet voidaan viedä maksutta erityisiin keräyspaikkoihin. Lisätietoja aiheesta saat toimivaltaisilta viranomaisilta sekä kaupungin- tai kunnantalolta. Joissakin jäsenmaissa jälleenmyyjä on velvoitettu ottamaan vastaan käytetty laite, kun asiakas ostaa uuden laitteen. Kysy lisätietoja suoraan jälleenmyyjältäsi.

Muista myös, että käytettyjen laitteiden ja paristojen/akkujen asiaton hävitystapa on joissakin maissa rangaistava teko.

## 8.2 Kierrätysohjeet



Laite ja myyntipakkaus koostuvat arvokkaista raaka-aineista, jotka tulee ympäristönsuojelun nimissä johtaa takaisin



uusiokäyttöön (kierrätys). Tiedustele kaupungin- tai kunnantalolta oikeasta hävittämistavasta!

### **Hävittämistä koskevaa tietoa muissa Euroopan maissa**

Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan unionissa. Laitteiden asiallista hävittämistä koskevaa tietoa antavat toimivaltaiset paikalliset viranomaiset tai jälleenmyyjä.

## **9. Takuu ja asiakaspalvelu**

### **9.1 Takuutiedot**

Takuu on 2 vuotta ostopäivästä alkaen.  
Tuotteelle ei myönnetä muuta takuuta.

Laitteeseen tehdyt muutokset, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä (etenkin vieraiden laiteohjelmistojen asennus tai itse laitteeseen tehdyt muutokset) johtavat takuun raukeamiseen.

### **9.2 Tietoa asiakaspalvelusta**

Jos havaitset virheitä tai muita vikoja laitteessasi, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteeseen [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com) ja sovi aika takaisinsoittoa varten.

Jotta voimme taata nopean ja kohdennetun avun, pidä esillä kaikki tarvittavat tiedot (sarjanumero, ostopäivämäärä ja -paikka), joilla voimme tunnistaa laitteesi. Merkitse muistiin lisäksi kaikki ongelmaa koskevat virheilmoitukset ja mikäli mahdollista, käynnistä laite valmiiksi.

Vieraile [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com) -sivustolla ja tutustu "Tuki"-kappaleessa uutisiin ja vinkkeihin, tukipalveluihin sekä laiteohjaimiin ja latauksiin.

Täältä löydät myös kaikki 2in1-hybridikannettavaasi koskevat takuutiedot.

© 2017. Kaikki oikeudet pidätetään. Muiden mainittujen tuote- tai yritysnimien yhteydessä on mahdollisesti kyse omistajiensa omistamista tavaramerkeistä tai tuotenimistä.

Turvallisuusohjeet ja oikeudelliset säännökset

Tämän asiakirjan sisältämät tekniset tiedot ja tuotetiedot olivat ajan tasalla ennen painoon menoa. Kaikki tiedot mukaan lukien internetosoitteet ja viittaukset internetsivustoille voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Yksittäiset tiedot voivat poiketa laitteesi tiedoista alueesta, laitetiedoista ja -ohjelmistoista riippuen.

Noudata DIN ISO 16016 -lähioikeutta.

Tekijänoikeudet kieltävät tämän asiakirjan sisällön (kuvat, viiteasiakirjat jne.) kopioimisen, käytön ja kolmansille osapuolille jakamisen kokonaan tai osittain ilman oikeudenhaltijan suostumusta.

# Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

## Indhold

<b>1. Formålsbestemt anvendelse</b>	<b>60</b>
<b>2. Oplysninger om denne brugermanual</b>	<b>61</b>
<b>3. Forklaring af faretegn og signalord</b>	<b>61</b>
<b>4. Generelle sikkerhedsanvisninger</b>	<b>62</b>
<b>5. Oplysninger om og praktiske tips til driftssikkerheden</b>	<b>68</b>
<b>6. Oplysninger og praktiske tips om pleje, opbevaring og transport</b>	<b>73</b>
<b>7. Oplysninger og praktiske tips om vedligeholdelse og reparation</b>	<b>74</b>
<b>8. Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse</b>	<b>74</b>
8.1 Oplysninger om bortskaffelse	74
8.2 Oplysninger om genbrug	75
<b>9. Oplysninger om garanti og kundeservice</b>	<b>76</b>
9.1 Oplysninger om garanti	76
9.2 Oplysninger om kundeservice	76

## 1. Formålsbestemt anvendelse

PORSCHE DESIGN BOOK ONE er en 2-i-1 notebook på basis af Windows 10 Pro, der kan anvendes til at surfe på internettet, at udføre diverse applikationer, inkl. Office, at spille samt at streame eller gengive musik, billeder og videoer.\*

Ved hjælp af et særligt led kombinerer 2-i-1 notebook mulighederne for både at dreje tabletten 360° grader og at adskille den fra tastaturet.

Anvend altid kun enheden iht. dens bestemmelse. I modsat fald kan der opstå fejlfunktioner. Den formålsbestemte anvendelse omfatter også overholdelse af alle oplysninger i den tekniske dokumentation. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår ved ikke-formålsbestemt anvendelse eller ændringer af enheden.

Desuden er producenten ikke ansvarlig for beskadigelser eller tab af data inkl. deraf opståede følgeskader.

Producenten forbeholder sig retten til løbende at videreudvikle produktet. Ændringer kan også gennemføres uden en direkte beskrivelse i brugermanualen. Oplysningerne i brugermanualen er således ikke nødvendigvis udtryk for den aktuelle tekniske viden.

Ved uautoriserede modifikationer af enheden (navnlig installation af fremmed firmware, der ikke er tilladt af producenten, eller modifikationer af enhedens hardware) bortfalder garantikravet.

\* Ikke alle påkrævede applikationer er fabriksinstallerede. Du kan downloade dine favorit-applikationer fra Microsoft Store. Nogle applikationer kræver betaling.

## 2. Oplysninger om denne brugermanual

Online brugermanualen, den vedlagte Quick Start Guide og den supplerende brochure "Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser" er umiddelbare bestanddele af produktet. Online brugermanualen finde du på: [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com)

Læs venligst alle tre dokumenter grundigt igennem, inden du tager din enhed i brug. De indeholder vigtige oplysninger om brug, sikkerhed og bortskaffelse af enheden.

Opbevar disse dokumenter omhyggeligt, og overdrag dem ved videregivelse af enheden komplet til den nye ejer.

For at kunne arbejde sikkert og effektivt og for at sikre enheden mod potentielle risici bør du læse alle efterfølgende betjenings- og sikkerhedsanvisninger.

## 3. Forklaring af faretegn og signalord

I dette hæfte anvendes følgende faretegn og signalord:



### **ADVARSEL**

Advarsel mod eventuel livsfare og/eller alvorlige, irreversible kvæstelser



### **FORSIGTIG**

Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader

### ***BEMÆRK***

Følg anvisningerne for at undgå materielle skader



### **INFORMATION**

Detaljerede oplysninger om brug af enheden

## 4. Generelle sikkerhedsanvisninger

### ADVARSEL

**Risiko for diverse kvæstelser på grund af nedsatte fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner samt mangel på praktisk erfaring eller viden**

- Børn og personer i farezonen må kun omgås enheden under opsyn.

**Fare for kvælning og risiko for alvorlige kvæstelser fra tilbehørsdele og emballagemateriale**

- Tilbehørsdele og emballagemateriale må ikke komme i nærheden af babyer, småbørn og dyr.
- Indfør ikke tilbehørsdele og/eller dele af enheden i kropsåbninger som mund, ører eller øjne.

**Risiko for elektrisk stød eller dødbringende elektrisk stød fra spændingsførende komponenter**

- Skub ikke genstande ind i enhedens ventilationshuller.
- Det er forbudt at åbne strømforsyningen.
- Rør ikke ved strømforsyningen med våde hænder.
- Kortslut ikke enheden og/eller opladeren.

**Risiko for elektrisk stød eller dødbringende elektrisk stød og/eller brandfare ved ikke-sikre forbindelser**

- Vær opmærksom på, at kablet ikke knækkes, mases eller på anden vis ødelægges.
- Anvend aldrig ødelagte kabler og/eller stik.
- Anvend kun den medfølgende strømforsyning i egnede og fagmæssigt korrekt installerede stikdåser. Følg oplysningerne på strømforsyningens typeskilt.
- Undgå løse stikdåser.
- Hvis strømforsyningen er defekt, kontakt vores kundeservice.



## **Fare for brand og/eller ætsninger fra ødelagt eller lækkende batteri**

- Brug eller opad ikke enheden, hvis batteriet er ødelagt eller lækker.
- Undgå hudkontakt med enheden og/eller batteriet, hvis batteriet lækker. Brug beskyttelsehandsker, hvis det ikke kan undgås at komme i kontakt med enheden/batteriet.
- Efter hudkontakt med batteriindholdet skal du straks vaske hænderne grundigt.
- Ved øjenkontakt skyld øjnene med rigeligt vand, og kontakt straks læge.

## **Risiko for øreskader ved brug af headset, hoved- eller øretelefoner**

Ved brug af headsets, hoved- eller øretelefoner kan enheden frembringe høje lydstyrker. Der kan opstå høreskader, hvis hørelsen i lang tid udsættes for et højt lydniveau. Jo højere du indstiller lydstyrken, jo hurtigere kan din hørelse tage skade. Høreskader kan opstå over en længere periode.

- Undgå at udsætte dig for et højt lydniveau (f.eks. musik) i en længere periode.
- Skru ned for lyden, inden du tilslutter headset, hoved- eller øretelefoner.
- Vær opmærksom på, at lydmissionen ved brug af headset, hoved- eller øretelefoner ikke overstiger klasse A lydniveau på 80 dB.
- Vælg altid den minimale lydstyrke, hvor du tydeligt og uden gener kan høre lyden.
- Undgå at skru op for lyden, efter at du har vænnet dig til lydniveauet.
- En ændring i equalizerens grundindstilling kan øge enhedens lydstyrke.
- Også ændringer i den allerede installerede software (f.eks. styresystem, firmware, driver) kan medføre en forøgelse af lydstyrken.

## **Risikoen for multiple kvæstelser på grund af nedsat opmærksomhed**

- Ved bilkørsel har sikkerhed absolut første prioritet. Håndtering af enheden, mens du kører bil, er derfor forbudt.
- Vær altid opmærksom på dine umiddelbare omgivelser, så du ikke er til fare for dig selv og andre.
- Hvis du bruger headset, hoved- eller øretelefoner i det offentlige rum, vælg en lydstyrke, der ikke overdøver lydene fra omgivelserne. En sådan distraktion / isolation kan forårsage ulykker. Nogle steder er brug af headset, hoved- eller øretelefoner forbudt under kørsel.

## **Risiko for støj fra andre elektroniske enheder med højfrekvenssignaler**

- Sluk for enheden på sikkerhedsområder, hvor anvendelsen af mobile enheder er forbudt (f.eks. i fly under start og landing, på hospitaler eller i nærheden af medicinsk udstyr). Vær opmærksom på skiltning og advarsler, og overhold anvisningerne til punkt og prikke.
- I fly kan du efter start og efter tilladelse fra flypersonalet bruge enheden i flytilstand. Vær venligst opmærksom på, at de elektroniske navigationssystemer i et fly kan forstyrres ved brug.
- Undlad at bruge enheden i nærheden af andre elektroniske enheder.

## **Risiko for multiple kvæstelser samt eksplosions- og brandfare i eksplosiv atmosfære**

- Brug af enheden er forbudt i eksplosiv atmosfære (f.eks. servicestationer, byggepladser eller kemiske anlæg).
- Sluk for enheden, hvis du befinder dig i et område med potentielt eksplosive stoffer (f.eks. gas, brændstof, kemikalier, kornstøv, partikler, støv eller metalstøv). Eventuelt opståede gnister kan udløse brande og eksplosioner.
- Vær i disse områder opmærksom på skiltning og advarsler, og overhold anvisningerne til punkt og prikke.



## **FORSIGTIG**

### **Fare for brand og eksplosion ved brug af ikke tilladte opladere og strømforsyninger**

- Brug kun den medfølgende strømforsyning eller en strømforsyning af samme model for at oplade batteriet.
- Udskift en defekt strømforsyning kun med en strømforsyning af samme model. Læs i den forbindelse oplysningerne i strømforsyningens tekniske data i online-brugermanualen, eller kontakt din kundeservice.

### **Risiko for multiple kvæstelser ved at skride, snuble eller falde**

- Udsæt ikke enheden og/eller strømforsyningen for vibrationer og/eller stød.
- Enheden og/eller strømforsyningen må ikke falde ned. Brug ikke enheden/strømforsyningen efter at de har været tabt og/eller er blevet beskadiget. Få enheden/strømforsyningen kontrolleret af kvalificeret servicepersonale inden fornyet idriftsættelse.
- Vær altid opmærksom på, at kablet skal føres sikkert.
- Undgå knuder eller sløjfer på kablet.

### **Risiko for helbredsmæssige skader ved kendt følsomhed overfor fotosensitivitet**

- Hvis der i din familie er konstateret følsomhed overfor fotosensitiv påvirkning (f.eks. krampeanfald ved brug af lignende enheder), kontakt for en sikkerheds skyld læge, inden enheden tages i brug.
- At se videoer og/eller videospil med hurtige billedskift i længere tid kan medføre krampeanfald eller besvimelse. Stop straks alle aktiviteter på enheden, hvis du føler dig skidt tilpas, og hold en pause af passende varighed.
- Hvis du oplever muskelkramper eller desorientering, mens du bruger enheden, stop straks alle aktiviteter på enheden, og kontakt læge.

- For at forebygge en overbelastning af øjnene, vær opmærksom på følgende:
  - Brug kun enheden ved tilstrækkelig belysning i rummet. Undgå dog for skarpt lys.
  - Hold en passende afstand til enheden.
  - Vær opmærksom på, at skærmen er ren.
  - Indstil skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et passende niveau med en skarp og tydelig visning.
  - Hold regelmæssige pauser, mens du bruger enheden.
- På grund af skærmens høje refleksion er enheden ikke egnet til brug på skærmarbejdspladser.

### **Risiko for helbredsmæssige skader af bevægelsesapparatet efter lang tids brug**

- Gentagne bevægelser (f.eks. ved længere tids brug af tastatur eller berørings-skærm samt ved lang tids spil) kan medføre smerter i hænder, arme, skuldre, nakke- og skulderparti eller andre legemsdele. For at forebygge overbelastning af bevægelsesapparatet, vær opmærksom på følgende:
  - Vær opmærksom på en afslappet holdning, når du bruger enheden.
  - Skift med jævne mellemrum din kropsholdning, og indlæg hyppige bevægelsepauser.
  - Tryk kun let på tasterne.
  - Hold regelmæssige pauser.
- Hvis du observerer de nævnte symptomer mens du bruger enheden, afslut straks alle aktiviteter på enheden, og kontakt læge.
- Brug ikke enheden på skødet eller andre legemsdele. Enhedens varmeudvikling kan medføre ubehagelig følsomhed eller skader (f.eks. lettere forbrændinger).

## **BEMÆRK**

**For at forebygge eventuelle fejlfunktioner og/eller skader på enheden på grund af udefra kommende påvirkninger, vær opmærksom på følgende:**

- Den anbefalede luftfugtighed for drift, opladning og opbevaring af enheden ligger mellem 30 og 70 procent.
- Den anbefalede omgivelsestemperatur for drift, opladning og opbevaring af enheden ligger mellem 5° C og 30°. Temperaturer uden for dette område kan mindske enhedens og batteriets opladkapacitet og levetid og forårsage skader på enheden.
- Beskyt enheden mod hurtige temperatursvingninger. Kondens fra luftfugtigheden kan medføre skader på enheden og fare for brugeren.
- Opbevar ikke enheden i nærheden af en varmekilde, og beskyt den mod direkte sollys (f.eks. i bilen) for at forebygge fejlfunktion af skærm og enhed samt en eventuel eksplosion af batteriet.
- Hold afstand til åben ild (f.eks. levende lys, ild fra brændeovn eller lejrbrål) for at undgå en eventuel eksplosion af batteriet.
- Undgå altid regn, dryp- eller stænkvand.
- Enheden må ikke anvendes udendørs i tordenvejr.
- Sluk straks enheden, hvis den bliver våd. Enheden og/eller strømforsyningen skal kontrolleres af kvalificeret servicepersonale, inden du igen bruger dem.
- Brug enheden i et så støvfrit miljø som muligt.
- Magnetiske felter kan medføre fejlfunktion og/eller afladning af batteriet.

## For at forebygge eventuel beskadigelse af din enhed:

- Brug ikke standard-USB-forbindelser (som f.eks. pc'er eller notebooks) til at oplade din enhed.
- Vær opmærksom på, at kablet kun rulles løseligt op.
- Fugt eller stærk røg kan medføre fejlfunktioner og/eller beskadige enhedens kabine.

## INFORMATION

Oplysningerne på emballagen og i de tekniske data om enhedens kapacitet omfatter enhedens samlede kapacitet. Den kapacitet, som din systemstyring angiver, kan afvige fra den oplyste kapacitet, fordi en del af den driftsklare enheds samlede kapacitet optages af styresystemet og af systemapplikationer.

## 5. Oplysninger om og praktiske tips til driftssikkerheden

### ADVARSEL

#### Fare for eksplosion og/eller risiko for brand ved varmeudvikling og/eller ukyndig håndtering og anvendelse

- Kast aldrig enheden i åben ild, eksempelvis for at bortskaffe den.
- For at undgå en eventuel overophedning afdæk ikke enheden eller batteriet, mens de er i drift eller oplades.
- Sørg for, at alle enhedens huller og åbninger er fri. De skal sikre ventilationen. Afdæk ikke disse åbninger (f.eks. ved at lægge enheden på uhensigtsmæssige overflader som seng, sofa eller gulvtæppe), for afdækning øger faren for brand. Åbningerne tilfører luft til enheden og sikrer pålidelig drift, fordi varmen bortledes fra enhedens indre.
- Læg ikke enheden på eller i apparater, der kan udvikle varme (f.eks. mikrobølgeovn eller radiator).
- En for høj opladningsspænding kan få batteriet til at antænde.

- Ved røgudvikling eller usædvanlige lyde eller lugte afslut straks aktiviteterne på enheden, og træk eventuelt stikket ud af stikkontakten. Frakobl alt andet udstyr fra enheden, og sluk for enheden (advarsel mod for høj varme!). Enheden og/eller strømforsyningen skal kontrolleres af kvalificeret servicepersonale, inden du igen bruger dem.



## **FORSIGTIG**

### **Risiko for eventuelle kvæstelser og/eller beskadigelser af enhed, batteri og/eller opladerkablet ved ukyndig håndtering**

- Læg ikke enheden på skrå eller ustabile arbejdsflader eller standere.
- I køretøjer må enheden ikke lægges på airbags eller i det område, der påvirkes, hvis de udløses. Når en airbag udløses, kan det medføre kvæstelser på grund af den store kraftudvikling.
- Undgå altid, at tilslutningsbøsninger på enhed og oplader samt tastatur kommer i kontakt med ledende materiale (f.eks. væsker, støv, metal, grafit) for at undgå kortslutning og korrosion. Det gælder også for hukommelseskorts guldkontakter.
- Hvis glasset knuses, undgå kontakt med glassplinterne. Forsøg ikke at fjerne glassplinterne fra enheden. Brug først enheden igen, efter at skærmen er udskiftet af kvalificeret servicepersonale.
- For at undgå, at skærmens glas knuses, vær opmærksom på følgende:
  - Rør ikke ved skærmen med spidse genstande.
  - Tryk ikke for hårdt mod skærmen.

## **BEMÆRK**

### **Risiko for eventuelle datatab, fejlfunktioner og beskadigelser af enheden ved overspænding og/eller ukyndig håndtering af tilbehør**

- Tilslut altid kabler til enheden med den korrekte side.
- Skub altid kort (f.eks. microSD(HC/XC)-kort) ind i slidsen med den rigtige ende først. Vær opmærksom på kontakterne.
- Hvis et kort skubbes voldsomt eller forkert ind i slidsen eller et kabel tilsluttes voldsomt eller forkert, kan det beskadige dele af enheden og medføre, at garantikravet bortfalder.
- Fjernelse af hukommelseskortet fra enheden under en dataoverførsel (læsning eller skrivning af data) kan medføre datatab og/eller skader på kort og enhed.

### **Risiko for eventuelle datatab, fejlfunktioner og beskadigelser af enheden på grund af virusser, skadelige programmer og ubekymret håndtering af programmer og data**

- Installer kun firmware på enheden, der stilles til rådighed af producenten. Installering af fremmed firmware (f.eks. custom-rom) kan medføre fejlfunktioner og beskadigelser af enheden eller tab af data samt at garantikravet bortfalder.
- Foretag ikke ændringer på styresystemet og i registry.
- Slet ikke ukendte datafiler.
- Ændr kun navnet på datafiler eller biblioteker, som du selv har oprettet.
- Ved at benytte netværksressourcer bliver enheden følsom over for computervirusser, spyware, hackere og andre skadelige aktiviteter, der kan beskadige enheden, softwaren eller dine data. Sådan forebygger du datatab og beskadigelser af enheden:
  - Installer et antivirusprogram, og opdater det jævnligt.
  - Installer en firewall, og opdater den jævnligt.
  - Installer en antispysware, og opdater den jævnligt.



- Installer ikke ukendte applikationer eller applikationer fra ukendte kilder.
- Kontroller downloadede applikationer med antivirusprogrammet, inden du åbner dem.
- Besøg kun pålidelige internetsider.
- Vælg adgangskoder, der overholder sikkerhedskravene, og udskift dem jævnligt.
- Frakobl trådløse forbindelser som WLAN eller Bluetooth, når de ikke er i brug.
- Beskyt dine data ved at gemme dem jævnligt og helst på forskellige datamedier.
- Hvis du downloader applikationer, vær opmærksom på de adgangsrettigheder, du skal tilstå, navnlig når det gælder personlige data.
- Kontroller jævnligt dine konti for ulovlig brug.
- Hvis ikke du ønsker at bruge enheden mere, skal du gemme dine vigtige data og derefter nulstille enheden til fabriksindstillinger.
- Hvis du mister enheden, skal du straks udskifte dine forskellige adgangsdata for at beskytte dine personlige data.

### **Risiko for eventuel beskadigelse af enhed, batteri og/eller oplader ved ukyndig håndtering**

- For kraftig opladning eller afladning kan påvirke batteriets levetid negativt.
- Batteriet skal "motioneres". Et batteri opnår først sin fulde kapacitet efter flere opladninger.
- Læg eller sæt ikke tunge genstande på opladerkablet eller selve enheden.
- Transporter ikke genstande ovenpå skærmen.



## INFORMATION

- Det er normalt, at enheden bliver varm under opladning. Enhedens levetid og ydeevne påvirkes ikke negativt heraf.
- Adskil efter opladningen opladeren fra stikkontakten og enheden for at forebygge en hurtigere afladning af det indbyggede batteri.
- Brug ikke USB-forbindelseskabler, der er længere end 3 m, for at forebygge eventuelle fejl ved dataoverførsel.
- Hvis din enhed har været udsat for elektrostatisk afladning, kan det medføre en afbrydelse af dataoverførslen mellem din enhed og en tilsluttet USB-enhed (f.eks. USB-stik), en WLAN-forbindelse eller fejl på selve enheden. Fjern i en sådan situation alle tilsluttede USB-enheder, tænd din enhed igen, og opret i givet fald igen WLAN-forbindelsen.

## **6. Oplysninger og praktiske tips om pleje, opbevaring og transport**

### ***BEMÆRK***

#### **Risiko for beskadigelse af enheden og/eller batterierne ved tilsidesættelse af følgende anvisninger**

- Enhedens overflade må aldrig rengøres med opløsningsmiddel, fortynder, rengøringsmiddel eller andre kemiske produkter. Der er risiko for, at kabinettets overflade misfarves eller ødelægges.
- Brug i stedet en blød, tør klud eller en blød pensel.
- Hvis skærmen er stærkt tilsmudset, anbefales brug af et særligt skærmrensningemiddel.
- Oplad enhedens batteri, hvis det ikke har været i brug i længere tid for at forebygge nedsat ydeevne og navnlig fuld afladning. Fuld afladning kan medføre irreversible skader på batteriet.
- Når du ikke bruger enheden, sluk den og opbevar den et rent og tørt sted, der helst skal være beskyttet mod støv og lys.
- Vær opmærksom på, at temperaturen er så konstant som mulig.
- Sluk enheden under transport.
- Vær ved transport opmærksom på at bruge en blød, men stabil emballage, som beskytter enheden mod mekanisk belastning, fugt, støv og lys.

## 7. Oplysninger og praktiske tips om vedligeholdelse og reparation



### ADVARSEL

#### Risiko for elektrisk stød eller dødbringende elektrisk stød af spændingsførende komponenter

- Åbn aldrig enhedens kabinet og/eller strømforsyningen. Der er ingen dele inden i enheden, der skal vedligeholdes eller rengøres.
- Enhedens batteri må ikke tages ud af brugeren! Skil ikke batteriet ad, stik ikke ind i det og håndter ikke med væsker. Der kan gå ild i batteriet, eller det kan eksplodere.
- Det er forbudt at reparere og modificere enheden og/eller strømforsyningen. Tilførselsætelse af denne anvisning kan medføre, at garantikravet bortfalder.
- Enheden må kun vedligeholdes og repareres af kvalificeret servicepersonale. Kontakt kundeservice ved behov.

## 8. Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse

### 8.1 Oplysninger om bortskaffelse



Mærkning af enheden og den medfølgende dokumentation med dette symbol betyder, at enheden ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Denne enhed (inkl. batteriet) indeholder både værdifulde råstoffer som sjældne jordarter eller ædelmetaller og dele, der kan være miljø- og/eller sundhedsfarlige, hvis ikke de bortskaffes korrekt. Ved at bortskaffe gamle enheder og batterier på kyndig vis, yder du et værdifuldt bidrag til at skåne ressourcer, minimere miljøforurening og beskytte miljøet bedst muligt.

Iht. europæisk lovgivning er du som forbruger forpligtet til at tilføje elektroniskrot samt gamle batterier til genbrug. Iht. nationale rets- og administrative bestemmelser og/eller EU-direktiverne 2002/96/EC og 2006/66/EC skal delene afleveres på lokale genbrugsstationer.

I EU-medlemslande kan du gratis aflevere elektroniskrot på særlige genbrugsstationer i nærheden af din bopæl. Flere oplysninger kan du få ved de lokale myndigheder eller hos kommunen. I nogle medlemslande er forhandleren ved køb af en ny enhed forpligtet til gratis at tage den gamle enhed retur. Spørg venligst din forhandler om nærmere oplysninger.

Vær venligst opmærksom på følgende: I nogle lande er ukyndig bortskaffelse af elektroniskrot og batterier strafbart.

## 8.2 Oplysninger om genbrug



Din enhed og salgsemballagen består af værdifulde råstoffer, der kan genanvendes for derved at beskytte miljøet.



Indhent venligst oplysninger hos din kommune om korrekt bortskaffelse!

### Oplysninger om bortskaffelse i ikke-EU-lande

Disse symboler gælder kun i EU. Du kan få oplysninger om korrekt bortskaffelse af disse enheder hos de lokale myndigheder eller hos forhandleren.

## **9. Oplysninger om garanti og kundeservice**

### **9.1 Oplysninger om garanti**

Garantiperioden er på 24 måneder fra købsdatoen. Derudover er der ingen garantikrav.

Ved uautoriserede modifikationer af enheden (navnlig installering af fremmed firmware, der ikke er tilladt af producenten, eller modifikationer af enhedens hardware) bortfalder garantikravet.

### **9.2 Oplysninger om kundeservice**

Hvis der opstår fejl eller defekter på din enhed, kontakt gerne kundeservice på [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com) og aftal direkte med dem, hvornår det passer dig at blive ringet op.

For at kunne yde hurtig og optimal hjælp, hav alle de oplysninger klar, der identificerer din enhed (serienummer, købsdato og -sted). Notér desuden gerne i forvejen alle fejlmeldinger i forbindelse med det opståede problem og – så vidt det er muligt – sørg for, at enheden er tændt, når du ringes op.

Besøg [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com), og læs mere om aktuelle nyheder og oplysninger, mulig hjælp samt tilgængelige drivere og downloads.

Her finder du også alle oplysninger, der vedrører garantien for din 2-i-1-notebook.

© 2017. Med forbehold for alle rettigheder. For andre nævnte produkt- eller firmabetegnelser drejer det sig muligvis om varemærker eller mærkenavne tilhørende de pågældende ejere.

Sikkerhedsinformationer og juridiske bestemmelser

De tekniske oplysninger og produktinformationer i dette dokument beskriver den aktuelle stand inden trykning. Alle oplysninger i dette dokument, inklusive internetadresser og henvisninger til internethjemmesider, kan ændres uden forudgående varslng.

Afhængigt af dit land samt enhedens specifikationer og software kan enkelte features i din enhed være forskellige.

Vær opmærksom på copyright iht. DIN ISO 16016.

Ophavsretten forbyder at kopiere, udnytte og videregive indholdet i dette dokument (illustrationer, referencedokumenter osv.) helt eller delvist, uden den retmæssige indehavers samtykke.







SI-PD-V2-10-SE-NO-FI-DK-170223



