

PORSCHE DESIGN
COMPUTING

BOOK ONE

Bezpečnostní pokyny a právní předpisy

Obsah

1. Použití k určenému účelu	5
2. Informace k této příručce	6
3. Objasnění výstražných značek a signálních slov	6
4. Obecné bezpečnostní pokyny	7
5. Pokyny a praktické tipy pro bezpečné použití	14
6. Pokyny a praktické tipy k péči, uchovávání a přepravě	19
7. Pokyny a praktické tipy k údržbě a opravám	20
8. Informace k likvidaci a recyklaci	21
8.1 Informace k likvidaci	21
8.2 Informace k recyklaci	22
9. Informace k záruce a podpoře	23
9.1 Informace k záruce	23
9.2 Informace k zákaznickému servisu	23

1. Použití k určenému účelu

PORSCHE DESIGN BOOK ONE je notebook 2v1 s operačním systémem Windows 10 Professional, který je určen k prohlížení internetových stránek, ke spuštění různých aplikací včetně aplikací Office a her, dále ke streamování a dalším způsobům reprodukce hudby, obrázků a videí.*

Notebook 2v1 je vybaven speciálním kloubem, který umožňuje otáčení tabletu o 360° a také jeho oddělení od klávesnice.

Přístroj používejte vždy pouze k určeným účelům. Vyhněte se tím nesprávnému fungování přístroje. Použití k určenému účelu zahrnuje také dodržení údajů uvedených v technické dokumentaci. Výrobce neručí za škody, které vznikly v souvislosti s použitím přístroje k jinému než určenému účelu nebo se změnami na přístroji.

Výrobce dále není zodpovědný za poškození nebo ztrátu dat a případné následné škody.

Výrobce si vyhrazuje právo svůj výrobek neustále vyvíjet. Změny mohou být provedeny bez výslovného uvedení v Příručce uživatele. Informace obsažené v Příručce uživatele proto nemusí odpovídat aktuálnímu technickému provedení.

Neoprávněné změny provedené na přístroji (zejména nahrání cizího, výrobcem neschváleného firmwaru nebo úpravy hardwaru přístroje) vedou k zániku nároku na záruku.

* Z výroby nejsou předinstalovány všechny potřebné aplikace. Vámi požadované aplikace si můžete stáhnout ve Windows Store. Některé aplikace jsou zpoplatněny.

2. Informace k této příručce

Online příručka uživatele, přiložená příručka pro rychlý start a doplňující brožura "Bezpečnostní pokyny a právní předpisy" jsou neoddělitelnou součástí výrobku. Online příručku uživatele najdete na www.porsche-design-computing.com

Než uvedete zařízení do provozu, pozorně si přečtěte všechny tři dokumenty. Jsou v nich uvedeny důležité informace k používání, bezpečnosti a likvidaci přístroje.

Tyto dokumenty si pečlivě uschovejte a při případném předání přístroje je v kompletním stavu předejte novému majiteli.

Následně se seznamte se všemi pokyny ohledně ovládání a bezpečnosti. Budete tak moci efektivněji pracovat a ochráníte svůj přístroj před případnými riziky.

3. Objasnění výstražných značek a signálních slov

V tomto sešitu jsou použity tyto výstražné značky a signální slova:

VAROVÁNÍ

Upozornění na možné ohrožení života a/nebo riziko těžkých, nevléčitelných zranění

UPOZORNĚNÍ

Při nedodržení pokynů hrozí zranění a věcné škody

OZNÁMENÍ

Při nedodržení pokynů hrozí věcné škody

ODKAZ

Doplňkové informace ohledně používání přístroje

4. Obecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Riziko mnohočetných zranění z důvodu snížených fyzických, senzorických a duševních schopností či praktické nezkušenosti a neznalosti

- Děti a postižené osoby smějí manipulovat s přístrojem pouze pod dohledem.

Nebezpečí udušení a riziko vážných úrazů způsobené díly příslušenství a obalovým materiálem

- Díly příslušenství a obalový materiál udržujte mimo dosah kojenců, malých dětí a zvířat.
- Díly příslušenství a/nebo součásti přístroje nevkládejte do tělesných otvorů jako úst, uší a očí.

Riziko zasažení smrtelným elektrickým proudem způsobené komponentami pod napětím

- Nevkládejte žádné předměty do větracích štěrbin přístroje.
- Otevírání síťového adaptéru je zakázáno.
- Nikdy se nedotýkejte síťového adaptéru mokřýma rukama!
- Vyhněte se zkratování přístroje a/nebo nabíjecího adaptéru.

Riziko zasažení smrtelným elektrickým proudem a/nebo nebezpečí požáru způsobené nezajištěným propojením

- Dbejte na to, aby nabíjecí kabel nebyl silně ohnutý, skřípnutý nebo jinak poškozený.
- V žádném případě nepoužívejte poškozené nabíjecí kabely a elektrické zástrčky.
- Dodaný síťový adaptér používejte pouze s vhodnými a odborně namontovanými elektrickými zásuvkami. Dodržujte přitom údaje na typovém štítku síťového adaptéru.

- Nepožívejte uvolněné elektrické zásuvky.
- V případě závady síťového adaptéru se obraťte na zákaznický servis.

Nebezpečí požáru a/nebo riziko úrazu způsobené poškozenou či vyteklou baterií

- Přístroj, jehož baterie je poškozená nebo z ní vytekl elektrolyt, nepoužívejte ani nenabíjejte.
- Vyhněte se kontaktu pokožky se zařízením a/nebo s baterií v případě, že z baterie unikl elektrolyt. Pokud je v takovém případě nevyhnutelný kontakt s přístrojem nebo baterií, nasadte si ochranné rukavice.
- Při kontaktu elektrolytu z baterie s pokožkou si okamžitě řádně omyjte ruce.
- Při kontaktu s očima vypláchněte oči dostatečným množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékaře.

Riziko poškození sluchu při použití headsetu, sluchátek či „pecek“ do uší

Přístroj může při použití headsetu, sluchátek či „pecek“ do uší vydávat zvuk o vysoké hlasitosti. Pokud je sluch delší dobu vystaven zvuku o vysoké hlasitosti, může dojít k jeho poškození. Čím vyšší hlasitost nastavíte, tím rychleji může k poškození sluchu dojít. Poškození sluchu může vznikat postupně.

- Vyhněte se proto dlouhodobému poslouchání zvuku o vysoké hlasitosti (např. hudby).
- Než připojíte headset, sluchátka či „pecky“ do uší, snižte hlasitost.
- Dbejte na to, aby při používání headsetu, sluchátek či „pecek“ do uší nepřekročila emise zvuku hladinu akustického tlaku A 80 dB.
- Zvolte vždy nejmenší možnou hlasitost, při které lze zřetelně a příjemně slyšet tóny.
- Nezvyšujte dále hlasitost poté, co jste si zvykli na dosavadní hlasitost.

- Změna základního nastavení ekvalizéru může zvýšit hlasitost zvuků zařízení.
- Změna již nainstalovaného softwaru (např. operačního systému, firmwaru, ovladačů) může mít rovněž za následek zvýšení hlasitosti.

Riziko mnohočetných zranění z důvodu snížené pozornosti

- Bezpečnost má při řízení vozidla absolutní prioritu. Používání přístroje při řízení vozidla je z tohoto důvodu zakázáno.
- Respektujte vždy svoje bezprostřední okolí, abyste neohrožovali sebe ani ostatní.
- Používáte-li headset, sluchátka či „pecky“ do uší na veřejném prostranství, zvolte takovou hlasitost, která nepřehluší okolní úroveň zvuků. Rozptylování pozornosti nebo izolace způsobená používáním headsetu, sluchátek či „pecek“ do uší může způsobit nehody. Používání headsetu, sluchátek či „pecek“ do uší během jízdy je v některých regionech zákonem zakázáno.

Nebezpečí rušení ostatních elektronických zařízení vysokofrekvenčními signály

- Přístroj vypínejte v bezpečnostních zónách, v nichž je používání mobilních přístrojů zakázáno (např. v letadlech během startu a přistávání, nemocnicích nebo v blízkosti lékařských přístrojů). Dbejte výstražných tabulí a varovných pokynů a striktně se držte jejich pokynů.
- V letadlech můžete přístroj po startu se svolením palubního personálu používat v režimu letadlo. Vezměte prosím na vědomí, že používání přístroje může rušit elektronické navigační systémy v letadle.
- Vyhněte se používání přístroje v blízkosti ostatních elektronických zařízení.

Riziko mnohočetných zranění a nebezpečí výbuchu a požáru v oblastech ohrožených výbuchem

- Používání přístroje v oblastech ohrožených výbuchem (např. čerpací stanice, staveniště nebo chemická zařízení) je zakázáno.
- Nacházíte-li se v oblasti s potenciálně výbušnými látkami (např. plyn, palivo, chemikálie, obilný prach, částice, prach nebo kovový prach), přístroj vypněte. Případně vzniklá jiskra by mohla způsobit požár a explozi.
- Dbejte výstražných tabulí a varovných pokynů pro tyto oblasti a striktně se držte jejich pokynů.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru a výbuchu při použití nehomologovaných nabíjecích a síťových adaptérů

- K nabíjení baterie používejte výhradně síťový adaptér dodávaný s přístrojem, příp. síťový adaptér stejné konstrukce.
- Vadný síťový adaptér vyměňte pouze za síťový adaptér stejné konstrukce. Dodržujte specifikace síťového adaptéru uvedené v technických údajích v online příručce uživatele, nebo se obraťte na svůj zákaznický servis.

Riziko mnohočetných zranění z důvodu uklouznutí, klopýtnutí a pádu

- Nevystavujte přístroj a/nebo síťový adaptér vibracím a/nebo nárazům.
- Zabraňte pádu přístroje a/nebo síťového adaptéru. Přístroj nebo síťový adaptér nepoužívejte, pokud spadl a/nebo je poškozený. Před opětovným použitím nechejte přístroj nebo síťový adaptér zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
- Vždy dbejte na bezpečné uložení nabíjecího kabelu.
- Vyhněte se uzlům a smyčkám na nabíjecím kabelu.

Riziko újmy na zdraví, je-li vám známa rodinná zátěž fotosenzitivitou

- Pokud se ve vaší rodině objevily projevy fotosenzitivity (např. záchvaty křečí při používání podobných přístrojů), obraťte se pro jistotu před použitím přístroje na lékaře.
- Delší sledování videí a/nebo videoher s rychlou obrazovou sekvencí může vyvolat záchvaty křečí nebo mdloby. Jakmile pocítíte nevolnost, okamžitě přerušete všechny aktivity na přístroji a udělejte si přiměřeně dlouhou přestávku.
- Pokud se u vás během používání přístroje objeví svalové křeče nebo dezorientace, okamžitě přerušete všechny aktivity na přístroji a své obtíže konzultujte s lékařem.
- Takto předejdete nadměrnému zatěžování očí:
 - Přístroj používejte pouze při dostatečném osvětlení v místnosti, vyhněte se však příliš ostrému světlu.
 - Udržujte přístroj v přiměřené vzdálenosti.
 - Mějte vždy čistý displej.
 - Jas a/nebo kontrast displeje nastavte na příjemnou úroveň tak, abyste docílili ostrého a zřetelného obrazu.
 - Při používání přístroje si dělejte pravidelné přestávky.
- Z důvodu vysokého stupně lesku displeje není přístroj vhodný pro použití na počítačových pracovištích.

Riziko poškození podpůrného a pohybového aparátu jako následek dlouhotrvajícího používání přístroje

- Často se opakující pohyby (např. déle trvající používání klávesnice nebo dotykové obrazovky či soustavné hraní her) mohou vést k bolestem paží, rukou a ramenou nebo k bolestem v oblasti šíje, ramen a ostatních částí těla. Takto předejdete nadměrnému zatěžování podpůrného a pohybového aparátu:

- Při používání přístroje dbejte vždy na uvolněné držení těla.
- Pravidelně měňte polohu těla a co nejčastěji si dělejte přestávky na protažení.
- Při psaní na klávesnici používejte pouze mírný tlak.
- Dělejte si pravidelné přestávky.
- Pokud se u vás během používání přístroje objeví zmíněné obtíže, okamžitě přerušte všechny aktivity na přístroji a své obtíže konzultujte s lékařem.
- Nepoužívejte přístroj položený na svém klíně nebo na jiných částech těla. Teplo vyvíjené přístrojem může způsobit nepříjemnou citlivost nebo poranění (např. lehké popálení).

OZNÁMENÍ

Chraňte přístroj před poškozením / chybnými funkcemi způsobenými okolními vlivy následujícím způsobem:

- Vlhkost vzduchu doporučená pro provoz, nabíjení a uchovávání přístroje leží v rozmezí 30 až 70 procent.
- Teplota okolí doporučená pro provoz, nabíjení a uchovávání přístroje leží v rozmezí 5° C až 30° C. Teploty nacházející se mimo tento interval mohou snižovat kapacitu a životnost baterie a způsobit poškození přístroje.
- Přístroj chraňte před rychlými změnami teplot. Kondenzace vzdušné vlhkosti může vést k poškození přístroje a ohrozit uživatele.
- Přístroj neukládejte do blízkosti zdrojů tepla a chraňte jej před přímým slunečním zářením (např. v autě). Vyhnete se tak chybným funkcím displeje a zabráníte případnému výbuchu baterie.
- Udržujte přístroj mimo dosah otevřeného ohně (např. svíček, krbu nebo táboráku). Zabráníte tak možnému výbuchu baterie.
- Přístroj nikdy nevystavujte dešti, kapající nebo stříkající vodě.

- Při bouřce se přístroj nesmí používat venku.
- V případě kontaktu přístroje s vodou přístroj okamžitě vypněte. Předtím, než budete přístroj a/nebo síťový adaptér opět používat, ho nechejte zkontrolovat servisním technikem.
- Přístroj používejte v prostředí s co nejnižší prašností.
- Magnetická pole mohou způsobit chybné funkce a/nebo vybití baterie.

Možnému poškození svého přístroje se vyhnete následujícím způsobem:

- Přístroj nenabíjejte pomocí USB rozhraní (jako např. na PC nebo notebooku).
- Kabele navíjejte pouze volně.
- Vlhkost, hustý kouř a dým mohou způsobit chybné funkce přístroje a/nebo poškodit kryt přístroje.

 ODKAZ

Údaj o velikosti paměti na balení a v technických parametrech představuje celkovou velikost paměti přístroje. Operačním systémem uvedená kapacita paměti se může od udané kapacity lišit, jelikož část paměti je u přístroje připraveného k provozu obsazena operačním systémem a systémovými aplikacemi.

5. Pokyny a praktické tipy pro bezpečné použití

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu a/nebo nebezpečí vzniku požáru při vývoji tepla a/nebo při nevhodném používání a nesprávné manipulaci

- Přístroj nikdy nevhazujte do ohně, například za účelem jeho likvidace.
- Zařízení ani síťový adaptér nikdy během provozu a nabíjení nezakrývejte, zabráníte případnému přehřátí.
- Všechny otvory a štěrbiny přístroje musejí vždy zůstat volné, slouží k větrání. Tyto otvory nezakrývejte (např. postavením na nevhodný podklad jako je postel, pohovka nebo koberec). Optimálním přenosem tepla se vyhnete nebezpečí požáru a zajistíte spolehlivé fungování přístroje.
- Nepokládejte přístroj na zařízení vytvářející žár, ani přístroj do takovýchto zařízení nevkládejte (např. mikrovlnné trouby nebo topná tělesa).
- Příliš vysoké nabíjecí napětí může vyvolat vzplanutí baterie.
- Při vzniku kouře nebo při neobvyklém zvuku či zápachu ihned ukončete všechny aktivity na přístroji a eventuálně vypojte síťový adaptér ze zásuvky. Odpojte všechna zařízení připojená k přístroji a přístroj vypněte (pozor na teplotu!). Předtím, než budete přístroj a/nebo síťový adaptér opět používat, ho nechejte zkontrolovat servisním technikem.



UPOZORNĚNÍ

Riziko možných úrazů a/nebo poškození přístroje, baterie a/nebo nabíjecího kabelu způsobené nevhodnou manipulací

- Příklad: Přístroj nestavte na šikmé nebo nestabilní pracovní plochy nebo podstavce.
- Příklad: Přístroj neodkládejte ve vozidle na airbagy, příp. na místa jejich spouštění. Vzhledem k velké síle airbagů může totiž při jejich spuštění dojít ke zranění.
- V každém případě se vyvarujte kontaktu připojovacích zdírek přístroje, nabíjecího adaptéru a klávesnice s vodivými materiály (např. kapalinami, prachem, kovem, grafitem), mohlo by dojít ke zkratování nebo korozi. Totéž platí také pro zlaté kontakty paměťových karet.
- Pokud by skleněný displej praskl, nedotýkejte se úlomků skla rukama. Rovněž nezkoušejte skleněné střezy z přístroje odstranit. Přístroj používejte opět poté, co byl displej vyměněn kvalifikovaným servisním technikem.
- Takto se vyhnete prasknutí skleněného displeje:
 - Nedotýkejte se displeje špičatými předměty.
 - Netlačte na displej velkou silou.

OZNÁMENÍ

Riziko možné ztráty dat, chybných funkcí a poškození přístroje následkem přepětí a/nebo nevhodné manipulace s příslušenstvím

- Kabel zapojujte vždy správnou stranou do přístroje.
- Karty (např. microSD(HC/XC)) vkládejte do slotu na paměťovou kartu vždy správným směrem. Dávejte pozor na kontakty.
- Násilné nebo nesprávné vložení karty nebo zapojení kabelu může poškodit přístroj a vést k zániku nároku na záruku.
- Vyjmutí paměťové karty z přístroje během přenosu dat (načítání nebo zapisování dat) může vést ke ztrátě dat a/nebo poškození karty či přístroje.

Riziko možné ztráty dat, chybných funkcí a poškození přístroje způsobené viry, škodlivým softwarem a nedbalým zacházením s daty a softwarem

- Na přístroj instalujte pouze firmware poskytnutý výrobcem. Nahrávání cizího firmwaru (např. alternativního ROM) může vést k poškození přístroje nebo ke ztrátě dat a zániku nároku na záruku.
- Neprovádějte změny na operačním systému a registru Windows.
- Nemažte soubory, které neznáte.
- Změnit můžete pouze názvy souborů nebo adresářů, které jste sami vytvořili.
- Přístupem k síťovým zdrojům je přístroj vystaven rizikům napadení počítačovými viry, spywarem, hackery a dalšími škodlivými aktivitami, které mohou váš přístroj, software a vaše data poškodit. Vyhněte se ztrátě dat a poškození přístroje:
 - Nainstalujte antivirový software a pravidelně jej aktualizujte.
 - Nainstalujte firewall a pravidelně jej aktualizujte.
 - Nainstalujte anti-spywarový software a pravidelně jej aktualizujte.

- Neinstalujte neznámé aplikace nebo aplikace z neznámých zdrojů.
- Nově stažené aplikace nechejte před otevřením zkontrolovat antivirovým softwarem.
- Používejte důvěryhodné internetové stránky.
- Používejte bezpečná hesla a pravidelně je měňte.
- Odpojte bezdrátová připojení jako Wi-Fi a Bluetooth, pokud je nepoužíváte.
- Chraňte svá data před ztrátou pravidelným ukládáním na různé typy datových nosičů.
- Pokud stahujete aplikace, dávejte pozor na udělovaná přístupová práva. Věnujte jim pozornost zejména s ohledem na přístup k vašim osobním datům.
- Kontrolujte pravidelně své účty, zda nedošlo k jejich zneužití.
- Pokud přístroj nechcete dále používat, uložte si důležitá data a potom obnovte výrobní nastavení.
- Při ztrátě přístroje ihned změňte všechna svá přístupová data, abyste zajistili svá osobní data.

Riziko možného poškození přístroje, baterie a/nebo nabíjecího adaptéru způsobené nevhodnou manipulací

- Přehřetí nebo hluboké vybití může snižovat životnost baterie.
- Baterie se musí „trénovat“. Teprve po několika nabíjecích cyklech dosáhne baterie své plné kapacity.
- Nepokládejte na přístroj a nabíjecí kabel žádné těžké předměty.
- Nepřenášejte na displeji žádné předměty.



ODKAZ

- Zahřívání přístroje při nabíjení je zcela běžný jev. Nedochází tím ke snížení životnosti ani výkonu přístroje.
- Po nabití nabíjecí adaptér odpojte ze zásuvky a z přístroje, abyste předešli rychlejšímu vybití integrované baterie.
- Nepoužívejte připojovací USB kabely delší než 3 metry. Vyhnete se tak případnému rušení přenosu dat.
- Pokud byl váš přístroj vystaven elektrostatickému výboji, může mezi vaším přístrojem a připojeným USB zařízením (např. USB flash disk) dojít k přerušení přenosu dat, přerušení připojení k Wi-Fi nebo k poruše samotného přístroje. V tomto případě odpojte všechna připojená USB zařízení, přístroj restartujte a v případě potřeby znovu provedte připojení k Wi-Fi.

6. Pokyny a praktické tipy k péči, uchovávání a přepravě

OZNÁMENÍ

Riziko poškození přístroje a/nebo baterie při nedodržení pokynů

- K čištění povrchu přístroje nepoužívejte rozpouštědla, ředidla na barvy, čisticí prostředky ani jiné chemikálie. Povrch krytu přístroje by se mohl zabarvit nebo narušit a popřípadě i zničit.
- Používejte výhradně měkký a suchý hadřík, případně měkký štětec.
- V případě silného znečištění displeje doporučujeme použít speciální čistič na displeje.
- Při delším nepoužívání přístroje pravidelně nabíjejte baterii, abyste předešli snížení výkonu baterie a zejména jejímu hlubokému vybití. Hluboké vybití může mít za následek nevratné poškození baterie.
- Když přístroj nepoužíváte, uchovávejte ho vypnutý na suchém, čistém a pokud možno bezprašném místě chráněném před světlem.
- Dbejte na to, aby byla teplota co nejvíce konstantní.
- Chcete-li přístroj přepravovat, vypněte ho.
- Při přepravě dbejte na to, aby byl přístroj uložen v měkkém, ale stabilním obalu, který by jej chránil před mechanickým poškozením, vlhkostí, prachem a světlem.

7. Pokyny a praktické tipy k údržbě a opravám



VAROVÁNÍ

Riziko zasažení smrtelným elektrickým proudem způsobené komponentami pod napětím

- Nikdy neotevírejte kryt přístroje a/nebo síťového adaptéru. V přístroji se nenacházejí žádné díly, jejichž údržbu nebo čištění byste mohli provádět.
- Baterii přístroje nesmí odstraňovat uživatel! Nedemontujte baterii, nepíchejte do ní a nemanipulujte v její blízkosti s kapalinami. Baterie by se mohla vznítit a explodovat.
- Opravování a svévolné pozměňování přístroje a/nebo síťového adaptéru je zakázáno. Nedodržení tohoto pokynu může vést k zániku nároku na záruku.
- Údržbu a opravy přístroje smí provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik. V případě potřeby se obraťte na zákaznický servis.

8. Informace k likvidaci a recyklaci

8.1 Informace k likvidaci



Označení přístroje a doprovodné dokumentace tímto symbolem poukazuje na skutečnost, že přístroj nesmíte likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Tento přístroj (včetně baterie) obsahuje hodnotné suroviny jako vzácné zeminy a ušlechtilé kovy a jsou v něm použity díly, jejichž nesprávná likvidace může mít za následek újmu na zdraví a/nebo znečištění životního prostředí. Správnou likvidací starých přístrojů a baterií přispějete významnou měrou k minimalizaci znečištění životního prostředí a pomůžete chránit zdroje i okolní prostředí.

Podle evropské legislativy jste jako spotřebitel povinen likvidovat elektrická a elektronická zařízení a baterie odděleně. Podle národních právních a správních předpisů a/nebo směrnic EU 2002/96/EC a 2006/66/EC je musíte odevzdat k likvidaci na příslušných sběrných místech.

V členských státech EU můžete elektrická a elektronická zařízení zdarma odevzdat na zvláštních sběrných místech ve svém okolí. Bližší informace k tomuto tématu vám poskytne příslušný úřad nebo obecní či komunální správa. V některých členských zemích jsou prodejci povinni převzít při koupi nového přístroje od kupujícího starý přístroj. Bližší informace obdržíte přímo u vašeho prodejce.

Povšimněte si prosím: Nesprávné likvidování starých přístrojů a baterií je v některých zemích trestné.

8.2 Informace k recyklaci



Přístroj a jeho obalový materiál obsahují cenné suroviny, které je nutné kvůli ochraně životního prostředí znovu použít (recyklace).



O náležitém postupu likvidace se informujte u příslušných orgánů místní a státní správy!

Informace k likvidaci mimo členské státy EU

Tyto symboly jsou platné jen v Evropské unii. Informace o náležité likvidaci těchto přístrojů vám podá příslušný místní úřad nebo prodejce.

9. Informace k záruce a podpoře

9.1 Informace k záruce

Záruční lhůta je 24 měsíců od data nákupu. Žádné další odvozené záruky neexistují.

Neoprávněné změny provedené na přístroji (zejména nahrání cizího, výrobcem neschváleného firmwaru nebo úpravy hardwaru přístroje) vedou k zániku nároku na záruku.

9.2 Informace k zákaznickému servisu

Pokud se na vašem zařízení vyskytnou chyby či závady, obraťte se s důvěrou na zákaznický servis na www.porsche-design-computing.com a domluvte si individuální termín, ve kterém vám má zákaznický servis zavolat zpět.

Pro rychlejší a optimálnější vyřízení vašeho požadavku si prosím připravte všechny údaje potřebné pro identifikaci přístroje (sériové číslo, datum a místo nákupu). Předem si také poznamenejte všechna chybová hlášení související se vzniklým problémem a pokud je to možné, mějte po ruce připravený zapnutý přístroj.

Navštivte naši stránku www.porsche-design-computing.com a v záložce "Support" (podpora) si přečtete aktuální zprávy a upozornění a informujte se o možnostech podpory, dostupných ovladačích a stahování.

Zde najdete mimo jiné všechny informace k záruce vašeho notebooku 2v1.

© 2017. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny a právní předpisy

SI-PD-V1-10-CZ-170131

Tento dokument obsahuje technické údaje a informace o výrobku, které odpovídají aktuálnímu stavu před předáním do tisku. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu, včetně internetových adres a odkazů na internetové stránky, mohou být změněny bez předchozího ohlášení.

Některé obsahy se mohou v závislosti na regionu, specifikaci a softwaru přístroje lišit od skutečného stavu vašeho přístroje.

Dodržujte ustanovení k ochraně vlastnických práv dle DIN ISO 16016. Autorské právo zakazuje úplné i částečné kopírování, komerční používání a předávání obsahu tohoto dokumentu (včetně obrázků, referenčních dokumentů atd.) bez souhlasu majitele práv.

