



PORSCHE DESIGN
COMPUTING

ULTRA ONE

Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Important safety and legal information







INDEX

DE	6
EN	26







DE Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Inhalt

1.	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.	Informationen zu diesem Handbuch	8
3.	Erläuterung der Gefahrenzeichen und Signalwörter	8
4.	Allgemeine Sicherheitshinweise	9
5.	Hinweise und praktische Tipps zur Betriebssicherheit	16
6.	Hinweise und praktische Tipps zu Pflege, Aufbewahrung und Transport	20
7.	Hinweise und praktische Tipps zu Wartung und Reparatur	21
8.	Hinweise zu Entsorgung und Recycling	22
8.1	Hinweise zur Entsorgung	22
8.2	Hinweise zum Recycling	23
9.	Informationen zu Garantie und Kundenservice	23
9.1	Informationen zur Garantie	23
9.2	Informationen zum Kundenservice	24





1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Porsche Design Ultra One ist ein Notebook auf Basis von Windows 10 Home, das sowohl zum Surfen im Internet als auch zum Ausführen von diversen Applikationen, inklusive Office-Anwendungen, und Spielen, sowie zum Streaming oder anderweitiger Wiedergabe von Musik, Bildern und Videos dient.*

Verwenden Sie das Gerät immer nur für die vorgesehenen Zwecke. Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in der technischen Dokumentation. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Veränderungen am Gerät ergeben.

Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder den Verlust von Daten und den sich daraus ergebenden Folgeschäden verantwortlich.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Änderungen können ohne direkte Beschreibung im Benutzerhandbuch vorgenommen werden. Informationen im Benutzerhandbuch müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät [insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes] führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

* Nicht alle notwendigen Applikationen sind ab Werk vorinstalliert. Sie können Ihre Wunsch-Applikationen im Microsoft Store downloaden. Einige Applikationen sind kostenpflichtig.





2. Informationen zu diesem Handbuch

Das Online-Benutzerhandbuch, der beiliegende Quick Start Guide und die ergänzende Broschüre "Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen" sind unmittelbar Bestandteil des Produktes. Das Online-Benutzerhandbuch finden Sie unter: www.porsche-design-computing.com

Lesen Sie bitte alle drei Dokumente aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Benutzung, Sicherheit und Entsorgung des Gerätes.

Bewahren Sie diese Dokumente sorgfältig auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes vollständig an den neuen Besitzer aus.

Um mit maximaler Effizienz und sicher arbeiten zu können sowie das Gerät vor möglichen Gefahren zu bewahren, machen Sie sich bitte nachfolgend mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.

3. Erläuterung der Gefahrenzeichen und Signalwörter

In diesem Heft werden die folgenden Gefahrenzeichen und Signalwörter verwendet:



WARNUNG

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren, irreversiblen Verletzungen



VORSICHT

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden

ACHTUNG

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden



HINWEIS

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes



4. Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

Risiko multipler Verletzungen aufgrund verringerter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten sowie praktischer Unerfahrenheit oder Unkenntnis

- Kinder und gefährdete Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht handhaben.

Erstickungsgefahr und Risiko ernster Verletzungen durch Zubehörteile und Verpackungsmaterial

- Halten Sie Zubehörteile und Verpackungsmaterial von Säuglingen, Kleinkindern und Tieren fern.
- Führen Sie keine Zubehörteile und/oder Teile des Gerätes in Körperöffnungen wie Mund, Ohren oder Augen ein.

Risiko eines elektrischen oder tödlichen Stromschlags durch unter Spannung stehende Komponenten

- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Gerätes.
- Das Öffnen des Netzteils ist verboten.
- Fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an.
- Schließen Sie das Gerät und/oder Ladegerät nicht kurz.

Risiko eines elektrischen oder tödlichen Stromschlags und/oder Brandgefahr durch nicht sichere Verbindungen

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, gequetscht oder anderweitig beschädigt wird.
- Nutzen Sie auf keinen Fall beschädigte Netzkabel und/oder -stecker.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil nur an geeigneten und fachgerecht installierten Netzsteckdosen. Beachten Sie hierzu die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.





- Meiden Sie lockere Netzsteckdosen.
- Wenden Sie sich im Fall eines Netzteil-Defektes an den Kundenservice.

Brand- und/oder Verätzungsgefahr durch einen beschädigten oder auslaufenden Akku

- Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Gerät und/oder Akku, falls der Akku ausläuft. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn sich in einem solchen Fall die Berührung des Gerätes/Akkus nicht vermeiden lässt.
- Bei Hautkontakt mit dem Akkusubstrat waschen Sie sich sofort gründlich die Hände.
- Bei Augenkontakt spülen Sie Ihre Augen mit reichlich Wasser und konsultieren Sie umgehend einen Arzt.

Risiko der Schädigung des Gehörs bei Verwendung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern

Das Gerät kann bei Verwendung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern hohe Lautstärken erzeugen. Es können Hörschäden entstehen, wenn das Gehör über längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt wird. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Hörschäden können schleichend eintreten.

- Vermeiden Sie es, über einen längeren Zeitraum hinweg mit hoher Lautstärke zu hören [z. B. Musik].
- Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie Headset, Kopf- oder Ohrhörer anschließen.
- Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung von Headset, Kopf- oder Ohrhörern die Schallemission einen mit A bewerteten Schallpegel von 80 dB nicht übersteigt.
- Wählen Sie immer die minimale Lautstärkeeinstellung, die Sie Töne deutlich und angenehm hören lässt.





- Sehen Sie davon ab, die Lautstärke zu erhöhen, nachdem Sie sich an die Lautstärke gewöhnt haben.
- Eine Veränderung der Grundeinstellung des Equalizers kann die Lautstärke des Gerätes erhöhen.
- Veränderungen der bereits installierten Software [z. B. Betriebssystem, Firmware, Treiber] können ebenfalls eine Erhöhung der Lautstärke bewirken.

Risiko multipler Verletzungen aufgrund verringerter Aufmerksamkeit

- Sicherheit hat beim Autofahren absolute Priorität. Der Umgang mit dem Gerät während des Autofahrens ist aus diesem Grund verboten.
- Achten Sie stets auf Ihre unmittelbare Umgebung, um sich und andere nicht zu gefährden.
- Wenn Sie im öffentlichen Raum ein Headset, Kopf- oder Ohrhörer nutzen, wählen Sie eine Lautstärke, die die Umgebungsgeräusche nicht übertönt. Eine derartige Ablenkung bzw. Isolation könnte Unfälle verursachen. Die Nutzung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern während des Fahrens ist in einigen Regionen gesetzlich verboten.

Risiko von Störungen anderer elektronischer Geräte mit Hochfrequenzsignalen

- Schalten Sie das Gerät in Sicherheitsbereichen aus, in denen die Verwendung von mobilen Geräten verboten ist [z. B. in Flugzeugen während des Starts und der Landung, in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten]. Achten Sie auf entsprechende Schilder und Warnhinweise und befolgen Sie strikt deren Anweisungen.
- In Flugzeugen können Sie das Gerät mit Erlaubnis des Flugpersonals nach dem Start im Flugmodus verwenden. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung die elektronischen Navigationssysteme in einem Flugzeug gestört werden können.
- Sehen Sie von der Verwendung des Gerätes in der Nähe anderer elektronischer Geräte ab.





Risiko multipler Verletzungen sowie Explosions- und Brandgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen

- Der Betrieb des Gerätes in explosionsgefährdeten Bereichen [z. B. Tankstellen, Baustellen oder Chemieanlagen] ist verboten.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen [z. B. Gas, Kraftstoff, Chemikalien, Getreidestaub, Partikeln, Staub oder Metallstaub] befinden. Eventuell entstehende Funken können Brände und Explosionen auslösen.
- Achten Sie in diesen Bereichen auf entsprechende Schilder und Warnhinweise und befolgen Sie strikt alle Anweisungen.



VORSICHT

Brand- und Explosionsgefahr bei der Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte und Netzteile

- Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte bzw. ein baugleiches Netzteil, um den Akku zu laden.
- Tauschen Sie ein defektes Netzteil nur gegen ein baugleiches Netzteil aus. Beachten Sie hierzu die Angaben in den technischen Daten zum Netzteil im Online-Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an Ihren Kundenservice.

Risiko multipler Verletzungen durch Ausrutschen, Stolpern oder Stürzen

- Setzen Sie das Gerät und/oder Netzteil keinen Vibrationen und/oder Stößen aus.
- Lassen Sie das Gerät und/oder Netzteil nicht fallen. Verwenden Sie das Gerät/Netzteil nicht, wenn es heruntergefallen und/oder beschädigt ist. Lassen Sie das Gerät/Netzteil vor der Wiederinbetriebnahme durch qualifiziertes Servicepersonal überprüfen.
- Achten Sie immer darauf, das Netzkabel sicher zu verlegen.
- Vermeiden Sie Knoten oder Schlaufen im Netzkabel.





Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei bekannter Vorbelastung für Fotosensitivität

- Wenn innerhalb Ihrer Familie Ausprägungen fotosensitiver Empfindlichkeit [z. B. Krampfanfälle bei der Nutzung ähnlicher Geräte] bekannt sind, wenden Sie sich vorsichtshalber vor Nutzung des Gerätes an einen Arzt.
- Das Anschauen von Videos und/oder Videospiele mit schnellen Bildfolgen über einen längeren Zeitraum hinweg kann zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Stellen Sie alle Aktivitäten am Gerät sofort ein, sobald Sie sich unwohl fühlen, und pausieren Sie angemessen lang.
- Sollten bei Ihnen während der Nutzung des Gerätes Muskelkrämpfe oder Desorientierung auftreten, stellen Sie alle Aktivitäten am Gerät sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.
- Um Überbelastungen der Augen vorzubeugen, beachten Sie:
 - Nutzen Sie das Gerät nur bei ausreichender Beleuchtung im Zimmer. Vermeiden Sie aber zu grelles Licht.
 - Halten Sie einen angemessenen Abstand zum Gerät ein.
 - Achten Sie auf ein sauberes Display.
 - Stellen Sie Helligkeit und/oder Kontrast des Displays auf ein Ihnen angenehmes Niveau für eine scharfe und deutliche Anzeige ein.
 - Pausieren Sie regelmäßig während der Nutzung desGerätes.
- Wegen des hohen Glanzgrades des Displays ist das Gerät nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.



Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Stütz- und Bewegungsapparates aufgrund langandauernder Nutzung

- Sich häufig wiederholende Bewegungsabläufe [z. B. bei längerer Nutzung von Tastatur oder Touchscreen sowie beim andauernden Spielen] können zu Schmerzen in Händen, Armen, Schultern, im Nacken- und Schulterbereich oder in anderen Körperteilen führen. Um Überbelastungen des Stütz- und Bewegungsapparates vorzubeugen, beachten Sie:
 - Achten Sie bei der Nutzung des Gerätes immer auf eine entspannte Körperhaltung.
 - Wechseln Sie eingenommene Haltungen regelmäßig und legen Sie des Öfteren Bewegungspausen ein.
 - Wenden Sie nur einen leichten Tastendruck an.
 - Pausieren Sie regelmäßig.
- Wenn Sie während der Nutzung des Gerätes entsprechende Beschwerden bei sich feststellen, beenden Sie umgehend alle Aktivitäten am Gerät und konsultieren Sie einen Arzt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf Ihrem Schoß oder anderen Körperteilen. Durch die Wärmeentwicklung des Gerätes kann es zu unangenehmen Empfindlichkeiten oder Verletzungen [z. B. leichte Verbrennungen] kommen.

ACHTUNG

Um möglichen Fehlfunktionen und/oder Geräteschäden durch Umwelteinflüsse vorzubeugen, beachten Sie:

- Die empfohlene Luftfeuchtigkeit für den Betrieb, das Laden und die Aufbewahrung des Gerätes liegt zwischen 30 und 70 Prozent.
- Die empfohlene Umgebungstemperatur für den Betrieb, das Laden und die Aufbewahrung des Gerätes liegt zwischen 5° C bis 30° C. Temperaturen außerhalb dieses Bereiches können die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Akku mindern sowie Geräteschäden bewirken.





- Schützen Sie das Gerät vor schnellen Temperaturschwankungen. Kondensation von Luftfeuchtigkeit kann zu Schäden am Gerät bis hin zur Gefahr für den Nutzer führen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung [z. B. im Auto], um Fehlfunktionen von Display und Gerät sowie einer möglichen Explosion des Akkus vorzubeugen.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen [z. B. Kerzen, Kamin- oder Lagerfeuer] fern, um eine mögliche Explosion des Akkus zu vermeiden.
- Vermeiden Sie stets Regen, Tropf- oder Spritzwasser.
- Während eines Gewitters darf das Gerät nicht im Freien verwendet werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät und/oder das Netzteil durch qualifiziertes Servicepersonal überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät in einer möglichst staubfreien Umgebung.
- Magnetische Felder können zu Fehlfunktionen und/oder Akkuentladung führen.

Um möglichen Beschädigungen Ihres Gerätes vorzubeugen:

- Laden Sie Ihr Gerät nicht an Standard-USB-Anschlüssen [wie z. B. an PCs oder Notebooks].
- Achten Sie darauf, Kabel nur locker aufzurollen.
- Feuchtigkeit, starker Rauch oder Qualm können zu Fehlfunktionen führen und/oder das Gehäuse des Gerätes schädigen.

HINWEIS

Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.





5. Hinweise und praktische Tipps zur Betriebssicherheit

WARNUNG

Explosionsgefahr und/oder Risiko von Bränden und/oder Austreten von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen bei Hitzeentwicklung und/oder unsachgemäßem Umgang und Gebrauch

- Lassen Sie die Batterie nie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Werfen Sie das Gerät nie ins Feuer, beispielsweise um es zu entsorgen.
- Entsorgen Sie die Batterie nie in einem heißen Ofen, zerkleinern und zerschneiden Sie die Batterie nicht, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Decken Sie das Gerät oder Netzteil während des Betriebs oder beim Laden nicht ab, um einer möglichen Überhitzung vorzubeugen.
- Halten Sie immer alle Schlitze und Öffnungen am Gerät frei. Sie dienen der Belüftung. Verdecken Sie diese Öffnungen nicht [z. B. durch Abstellen auf unangemessenen Oberflächen wie Bett, Couch oder Teppich], um durch optimalen Wärmetransfer einer Brandgefahr vorzubeugen und den zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
- Legen Sie das Gerät nicht auf oder in Hitze erzeugende Geräte [z. B. Mikrowellen oder Heizkörper].
- Eine zu hohe Ladespannung kann zur Entzündung des Akkus führen.
- Setzen Sie die Batterie nie einem extrem niedrigen Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten entzündbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.
- Bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen beenden Sie sofort alle Aktivitäten mit dem Gerät und entfernen Sie gegebenenfalls das Netzteil aus der Steckdose.





Trennen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Peripheriegeräte und schalten Sie das Gerät aus [Vorsicht vor Hitze!]. Lassen Sie das Gerät und/oder das Netzteil durch qualifiziertes Servicepersonal überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden.

- Ersetzen Sie die Batterie nie durch eine Batterie falschen Typs.



VORSICHT

Risiko möglicher Verletzungen und/oder Beschädigungen von Gerät, Akku und/oder Ladekabels durch unsachgemäße Handhabung

- Stellen Sie das Gerät nicht auf schräge oder instabile Arbeitsflächen bzw. Ständer.
- Legen Sie das Gerät im Fahrzeug nicht auf Airbags bzw. in deren Auslösungsbereichen ab. Beim Auslösen des Airbags kann es durch die große Kraftentwicklung des Airbags zu Verletzungen kommen.
- Vermeiden Sie in jedem Fall den Kontakt der Anschlussbuchsen an Gerät und Ladegerät sowie Tastatur mit leitenden Materialien [z. B. Flüssigkeiten, Staub, Metall, Graphit], um einem Kurzschluss und Korrosionserscheinungen vorzubeugen. Das gilt auch für die goldenen Kontakte von Speicherkarten.
- Sollte die Glasscheibe brechen, vermeiden Sie den Kontakt mit den Glassplittern. Versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem das Display durch qualifiziertes Servicepersonal ersetzt wurde.
- Um dem Bruch der Glasscheibe vom Display vorzubeugen, beachten Sie:
 - Berühren Sie das Display nicht mit spitzen Gegenständen.
 - Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus.





ACHTUNG

Risiko möglichen Datenverlustes, von Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes durch Überspannung und/oder unsachgemäße Handhabung von Zubehör

- Schließen Sie Kabel immer mit der korrekten Seite an das Gerät an.
- Stecken Sie Karten [z. B. microSD[HC/XC]-Karten] immer in der richtigen Richtung in den Karteneinschub. Achten Sie auf die Kontakte.
- Das gewaltsame oder falsche Einsetzen einer Karte oder Anschließen eines Kabels kann Teile des Gerätes beschädigen und zum Verlust des Garantieanspruchs führen.
- Das Entfernen einer Speicherkarte aus dem Gerät während eines Datentransfers [Lesen oder Schreiben von Daten] kann zu Datenverlust und/oder Schäden an Karte und Gerät führen.

Risiko möglichen Datenverlustes, von Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes durch Viren, Schadprogramme und sorglosem Umgang mit Programmen und Daten

- Installieren Sie ausschließlich Firmware auf dem Gerät, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird. Das Aufspielen von Fremdfirmware [z. B. Custom-ROMs] kann zu Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes oder zum Verlust von Daten sowie zum Verlust des Garantieanspruchs führen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Betriebssystem und in der Registry vor.
- Löschen Sie keine Ihnen unbekanntem Dateien.
- Ändern Sie ausschließlich Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die Sie selbst erstellt haben.
- Durch Zugriff auf Netzwerkressourcen wird das Gerät anfällig für Computerviren, Spyware, Hacker und andere schädliche Aktivitäten, die das Gerät, die Software oder Ihre Daten beschädigen können. Beugen Sie Datenverlust und Geräteschäden vor:





- Installieren Sie eine Antivirensoftware und aktualisieren Sie sie regelmäßig.
 - Installieren Sie eine Firewall und aktualisieren Sie sie regelmäßig.
 - Installieren Sie eine Anti-Spyware-Software und aktualisieren Sie sie regelmäßig.
 - Installieren Sie keine unbekanntes Anwendungen oder Anwendungen aus unbekanntes Quellen.
 - Überprüfen Sie neu heruntergeladene Anwendungen vor dem Öffnen mit der Antivirensoftware.
 - Nutzen Sie nur vertrauenswürdige Internetseiten.
 - Nutzen Sie sicherheitsrelevante Kennwörter und ändern Sie sie regelmäßig.
 - Trennen Sie drahtlose Verbindungen wie WLAN oder Bluetooth, wenn Sie sie nicht benötigen.
-
- Schützen Sie Ihre Daten, indem Sie sie regelmäßig und möglichst auf verschiedenen Datenträgern sichern.
 - Wenn Sie Anwendungen herunterladen, achten Sie auf die zu gewährenden Zugriffsrechte und überdenken Sie diese vor allem im Hinblick auf den Zugriff auf persönliche Daten.
 - Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Konten auf missbräuchliche Nutzung.
 - Wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen möchten, sichern Sie Ihre wichtigen Daten und setzen Sie es danach auf Werkseinstellungen zurück.
 - Ändern Sie bei Verlust des Gerätes umgehend Ihre diversen Zugangsdaten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.





Risiko möglicher Beschädigungen von Gerät, Akku und/oder Ladegerät durch unsachgemäße Handhabung

- Überladung bzw. Tiefentladung kann die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.
- Der Akku muss „trainiert“ werden. Ein Akku erreicht erst nach mehreren Ladezyklen seine volle Kapazität.
- Legen bzw. stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Ladekabel oder das Gerät selbst.
- Transportieren Sie keine Gegenstände auf dem Display.

HINWEIS

- Es ist normal, dass sich das Gerät beim Laden erwärmt. Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Gerätes werden dadurch nicht beeinträchtigt.
- Trennen Sie nach dem Laden das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, um einer schnelleren Entladung des integrierten Akkus vorzubeugen.
- Verwenden Sie keine USB-Anschlusskabel mit mehr als 3m Länge, um möglichen Störungen in der Datenübertragung vorzubeugen.
- Wenn Ihr Gerät einer elektrostatischen Entladung ausgesetzt war, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen Ihrem Gerät und einem angeschlossenen USB-Gerät [z. B. USB-Speicherstick], einer WLAN-Verbindung oder zu Störungen des Gerätes selbst kommen. Entfernen Sie In diesem Fall alle angeschlossenen USB-Geräte, starten Sie Ihr Gerät neu und bauen Sie im Bedarfsfall die WLAN-Verbindung neu auf.



6. Hinweise und praktische Tipps zu Pflege, Aufbewahrung und Transport

ACHTUNG

Risiko der Beschädigung des Gerätes und/oder Akkus bei Nichtbeachtung der folgenden Hinweise

- Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Die Oberfläche des Gerätegehäuses könnte sich verfärben oder angegriffen bzw. zerstört werden.
- Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.
- Bei stärkeren Verschmutzungen des Displays wird die Verwendung eines speziellen Display-Reinigers empfohlen.
- Laden Sie den Akku des Gerätes bei längerer Nichtbenutzung regelmäßig nach, um einer Leistungsminderung und vor allem Tiefentladung vorzubeugen. Eine Tiefentladung kann zur irreversiblen Schädigung des Akkus führen.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtbenutzung ausgeschaltet an einem sauberen, trockenen, möglichst staubfreien und lichtgeschützten Ort auf.
- Achten Sie auf eine möglichst konstante Temperatur.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es transportieren möchten.
- Achten Sie beim Transport auf eine weiche, aber stabile Verpackung, die das Gerät vor mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeit, Staub und Licht schützt.





7. Hinweise und praktische Tipps zu Wartung und Reparatur



WARNUNG

Risiko eines elektrischen und tödlichen Stromschlags durch unter Spannung stehende Komponenten

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes und/oder des Netzteils. Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.
- Der Akku des Gerätes ist nicht vom Anwender zu entnehmen! Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, stechen Sie nicht hinein und hantieren Sie nicht mit Flüssigkeiten. Der Akku könnte Feuer fangen oder explodieren.
- Das Reparieren und Modifizieren des Gerätes und/oder des Netzteils ist verboten. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen des Garantieanspruchs führen.
- Das Gerät darf ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal gewartet und repariert werden. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an den Kundenservice.

8. Hinweise zu Entsorgung und Recycling

8.1 Hinweise zur Entsorgung



Die Kennzeichnung des Gerätes und der Begleitdokumentation mit diesem Symbol weist darauf hin, dass das Gerät getrennt vom normalen Hausmüll zu entsorgen ist. Dieses Gerät [inklusive des verwendeten Akkus] enthält sowohl wertvolle Rohstoffe wie seltene Erden oder Edelmetalle als auch Bestandteile, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung umwelt- und oder gesundheitsschädlich sind. Mit der sachgerechten Entsorgung von Altgeräten und -batterien leisten Sie einen wertvollen Beitrag, um Ressourcen zu schonen, Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen.





Nach europäischer Gesetzgebung sind Sie als Verbraucher zur getrennten Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie Altbatterien verpflichtet. Sie müssen gemäß nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften und/oder den EU-Richtlinien 2002/96/EC sowie 2006/66/EC bei hierfür zuständigen Sammelstellen abgegeben werden.

In EU-Mitgliedstaaten können Sie Elektro- oder Elektronikaltgeräte kostenlos an speziellen Sammelstellen in Ihrer Nähe abgeben. Nähere Informationen hierzu erteilt die zuständige Behörde bzw. Ihre Stadt- oder Kommunalverwaltung. In einigen Mitgliedstaaten ist der Einzelhändler beim Kauf neuer Geräte verpflichtet, das Altgerät kostenlos zurückzunehmen. Erfragen Sie nähere Informationen hierzu bitte direkt beim Händler.

In Deutschland können Sie sich zusätzlich anhand der kostenlosen „eSchrott“- App [für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar] über Sammelstellen informieren.

Bitte beachten Sie: Unsachgemäße Entsorgung von Altgeräten und -batterien ist in einigen Ländern strafbar.

8.2 Hinweise zum Recycling



Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen [Recycling].



Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

Informationen zur Entsorgung in Nicht-EU-Ländern

Diese Symbole gelten nur in der Europäischen Union. Auskunft über die sachgemäße Entsorgung dieser Geräte erteilt die zuständige örtliche Behörde oder der Händler.





9. Informationen zu Garantie und Kundenservice

9.1 Informationen zur Garantie

Informationen zur Garantie finden Sie unter:
www.porsche-design-computing.com

Unerlaubte Modifikationen am Gerät [insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes] führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

9.2 Informationen zum Kundenservice

Sollten einmal Fehler oder Defekte an Ihrem Gerät auftreten, kontaktieren Sie vertrauensvoll den Kundenservice auf www.porsche-design-computing.com

Um Ihnen schnelle und optimale Hilfe gewähren zu können, halten Sie alle Angaben zur Identifizierung Ihres Gerätes [Seriennummer, Kaufdatum und -ort] bereit. Notieren Sie sich zudem am besten vorab alle Fehlermeldungen, die mit dem aufgetretenen Problem im Zusammenhang stehen, und – sofern es Ihnen möglich ist – stellen Sie Ihr Gerät eingeschaltet bereit.

Besuchen Sie www.porsche-design-computing.com und informieren Sie sich im Bereich "Support" über aktuelle Nachrichten und Hinweise, angebotene Hilfen sowie verfügbare Treiber und Downloads.

Hier finden Sie darüber hinaus alle Informationen die Garantie Ihres Notebooks betreffend.





© 2019. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber:

Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Dieses Dokument enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Sämtliche Informationen in diesem Dokument, inklusive Internetadressen und Verweise auf Internetwebsites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einzelne Inhalte können je nach Region, Gerätespezifikationen und Gerätesoftware möglicherweise von Ihrem Gerät abweichen.

Beachten Sie den Schutzvermerk nach DIN ISO 16016.
Das Urheberrecht verbietet das Kopieren, die Verwertung und die Weitergabe der Inhalte dieses Dokuments [Abbildungen, Referenzdokumente usw.], ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.





EN Important safety and legal information

Table of contents

1. Intended use	27
2. Information about this user's manual	28
3. Explanation of safety symbols and keywords	28
4. General safety information	29
5. Notes and practical tips on operational safety	35
6. Notes and practical tips on maintenance, storage and transport	39
7. Notes and practical tips on maintenance and repairs	40
8. Notes on disposal and recycling	41
8.1 Notes on disposal	41
8.2 Notes on recycling	41
9. Warranty and customer service information	42
9.1 Warranty information	42
9.2 Customer service information	42



1. Intended use

The Porsche Design Ultra One is a Windows 10 Home laptop that can be used for surfing the Internet, running a number of apps [including the Microsoft Office Suite], gaming as well as streaming and viewing music, images and videos.*

Never use the device for anything other than its intended purpose. Malfunctions may otherwise occur. Intended use includes observing all instructions contained in the technical documentation. The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use or modification of the device.

Furthermore, the manufacturer shall not be held liable for damage nor for loss of data or any subsequent damage caused as a result.

The manufacturer shall reserve the right to constantly further develop the product. Changes may be made without any direct reference to them in the user's manual. As a result, the information contained in the user's manual does not need to reflect the current technical design.

Unauthorised modifications to the device [particularly installing external firmware not approved by the manufacturer or modifications to the device hardware] will invalidate the warranty.

* Not all of the applications you will need are pre-installed at the factory. You can download those apps from Microsoft Store. Some apps must be purchased.





2. Information about this user's manual

The online user's manual, the enclosed Quick Start Guide and the companion brochure "Important safety and legal information" are an integral part of the product. You can access the online user's manual at: www.porsche-design-computing.com

Please read all three documents carefully before you turn on your device. They contain important information in regard to safety, use and disposal of the device.

Please keep these documents in a safe place and pass them on in full to the new owner if the device changes hands.

Please read the operating and safety instructions in full. This will allow you to work safely with maximum efficiency and to protect the device from potential risks.

3. Explanation of safety symbols and keywords

This booklet uses the following safety symbols and keywords:



WARNING

Indicates possible danger to life and/or danger of severe, irreversible injuries



CAUTION

Follow instructions to avoid injuries and material damage.

ATTENTION

Follow instructions to avoid material damage.



NOTICE

Further information about the use of the device



4. General safety information



WARNING

Risk of multiple injuries due to reduced physical, sensory or mental capabilities and/or lack of knowledge or practical experience

- Children and vulnerable individuals may only use the device under direct supervision.

Risk of suffocation and severe injuries from accessories and packaging materials

- Keep accessories and packaging materials out of reach of babies, young children and pets.
- Do not insert accessories and/or parts of the device into orifices such as your mouth, ears or eyes.

Risk of electric shock or electrocution from live components

- Do not insert objects into the device's ventilation slots.
- Do not open the power adapter.
- Do not touch the power adapter if your hands are wet.
- Do not short out the device and/or charger.

Risk of electric shock or electrocution and/or fire hazard from unsafe connections

- Make sure the power cord is not bent, crimped or damaged in any other way.
- Never use the power cord or plug if they are damaged.
- Only use the included power adapter and only connect it to suitable and professionally installed power outlets. Please read and observe the specifications on the power adapter's label.
- Do not use power outlets if they are loose.
- If the power adapter is defective, contact customer service.





Fire hazard and/or risk of burns from damaged or leaking batteries

- Do not use or charge the device if the battery is damaged or leaking.
- Avoid skin contact with the device and/or battery if the battery is leaking. Wear protective gloves if it is not possible to avoid touching the device/battery in such cases.
- Immediately wash your hands thoroughly in the event of skin contact with the battery substrate.
- If the battery substrate comes into contact with your eyes, rinse them out with plenty of water and consult a physician immediately.

Risk of hearing loss through the use of headsets, earbuds or headphones

The device can generate high sound levels when using headsets, earbuds or headphones. This may result in hearing loss if your ears are exposed to high sound levels over an extended period of time. The higher you set the volume, the more quickly your hearing can be damaged. Hearing loss may occur slowly over time.

- Do not listen to music or other audio files for an extended period of time at high volumes.
- Lower the volume before connecting your headset, earbuds or headphones.
- When using headsets, earbuds or headphones, make sure the acoustic emissions do not exceed an A-weighted sound level of 80 dB.
- Always set the volume at the lowest level where you can still clearly hear the audio track being played without causing discomfort.
- Do not increase the volume once you have become accustomed to that sound level.
- Adjusting the default settings for the equaliser can boost the device's volume levels.
- Changing the settings of pre-installed software [for example, the operating system, firmware, drivers] can also increase volume levels.





Risk of multiple injuries due to reduced attentiveness

- Safety is the top priority while driving. For this reason, it is prohibited to use the device while operating a motor vehicle.
- Always be aware of your immediate surroundings to avoid putting yourself or others at risk.
- When using a headset, earbuds or headphones in public, adjust the volume so that you can still hear noises or sounds in your surroundings. Distractions or being cut off from your surroundings may lead to accidents. It is illegal to use headsets, earbuds or headphones while operating a motor vehicle in some regions.

Risk of interference with other electronic devices that transmit high-frequency signals

- Switch off the device in safety or security zones where the use of mobile devices is prohibited [e.g., when the aeroplane is taking off or landing, in hospitals or near medical equipment]. Obey the corresponding signs and warnings and strictly observe the instructions contained on them.
- You are allowed to use the device in flight mode with the permission of the flight crew once the aircraft has taken off. Please note that use of the device may interfere with the aeroplane's electronic navigation systems.
- Refrain from using the device near other electronic devices.

Risk of multiple injuries and fire/explosion hazard in potentially explosive atmospheres

- Operating the device in potentially explosive atmospheres, such as at filling stations, on construction sites or in chemical plants, is prohibited.
- Switch off the device if you are in areas that contain potentially explosive materials [for example, gas, fuel, chemicals, particulate matter, grain, dust or metal powders]. Sparks could cause an explosion or fire.





- Obey the corresponding signs and warnings in these areas and strictly observe all instructions contained on them.

CAUTION

Risk of fire or explosion when using non-approved chargers and power adapters

- Only use the included power adapter or an equivalent power adapter to charge the battery.
- If the power adapter is defective, only exchange it for an equivalent power adapter. Please note the information in the technical specifications of the power adapter in the online user's manual or contact customer service.

Risk of multiple injuries from slipping, tripping or falling

- Do not expose the device and/or power adapter to vibrations and/or any form of impact.
- Do not drop the device and/or power adapter. Do not use the device/power adapter if it has been dropped and/or is damaged. Have a qualified service technician check the device/power adapter before restarting it.
- Always ensure that the power cord is installed securely.
- Do not allow the power cord to knot or kink.

Risk of adverse effects to health in the case of a known predisposition to photosensitivity

- If members of your family have been known to exhibit manifestations of photosensitivity [e.g., seizures when using similar devices], it is advisable to consult a physician before operating the device.
- Watching videos and/or playing video games with rapid frame rates over an extended period of time may trigger a seizure or lead to fainting. Cease all use of the device if you are feeling unwell and wait an appropriate amount of time before starting to use it again.





- If you are experiencing muscle cramps or feeling disoriented while using the device, cease all use of the device immediately and consult a physician.
- To avoid tiring or straining your eyes, please note the following:
 - Only use the device indoors under suitable lighting conditions. Avoid harsh light.
 - Hold the device at an appropriate distance from yourself.
 - Ensure that the display is clean.
 - Adjust the screen's brightness and/or contrast settings to a level that is comfortable for a crisp, clear display.
 - Take regular breaks when using the device.
- Due to the device's high-gloss screen, it is not suitable for use at computer workstations.

Risk of impairment to the musculoskeletal system and supporting tissue from use over longer periods of time

- Repetitive movements [e.g., use of keyboard/touch screen or playing games for an extended period of time] may result in pain in the hands, arms, shoulders, neck and shoulder region and in other parts of the body. To avoid tiring or straining your musculoskeletal system and supporting tissue, please note the following:
 - Always assume a relaxed posture when using the device.
 - Change your position regularly and take frequent breaks to move around.
 - Press lightly when typing.
 - Take regular breaks.
 - If you are experiencing discomfort similar to that indicated above while using the device, cease all use of the device immediately and consult a physician.



- Do not rest the device on your lap or other parts of your body when in use. The device may heat up, resulting in discomfort or injury [e.g., minor burns].

ATTENTION

To avoid potential malfunctions and/or damage to the device caused by environmental factors, please note the following:

- The recommended humidity for operating, charging and storing the device is between 30 and 70 per cent.
- The recommended ambient temperature for operating, charging and storing the device is between 5°C and 30°C. Temperatures above or below this may adversely affect the charging capacity and service life of the device and battery and cause damage to the device.
- Protect the device from rapid temperature fluctuations. Condensation from humidity can damage the device and may result in danger to the user.
- Shield the device from direct sunlight [e.g., in the car] and do not store it near a heat source, to prevent the display and device from malfunctioning and avoid the risk of the battery exploding.
- Keep the device away from open flames such as candles, fireplaces and campfires to avoid the risk of the battery exploding.
- Do not expose your device to rain or to dripping or splashing water.
- Do not use the device outdoors during a storm.
- Should the device become wet, turn it off immediately. Ensure that the device and/or the power adapter are checked by a qualified person before using it again.
- Use the device in a dust-free environment.
- Magnetic fields may cause the device to malfunction and/or the battery to discharge.





To prevent possible damage to your device:

- Do not charge your device on standard USB ports such as those found on desktop or laptop computers.
- Take care to wind the cord loosely.
- Moisture, dense smoke and fumes may lead to malfunctions and/or damage the device's housing.

NOTICE

The storage capacity indicated on the packaging and in the technical specifications refers to the total storage capacity of your device. The storage capacity of your device as indicated by the operating system may differ from the specified storage capacity, as a portion of the total storage is also used by the operating system and system applications.

5. Notes and practical tips on operational safety

WARNING

Risk of explosion and/or fire and/or leakage of flammable liquids or gases if the device becomes hot and/or due to improper handling and use

- Never leave the battery in an extremely high temperature environment, which may cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases.
- Never throw the device into a fire, for example, in order to dispose of it.
- Never dispose the battery in a hot oven and don't mechanically crush or cut up the battery, as this may cause an explosion.
- Do not cover the device or power adapter during operation or while charging the device, to prevent overheating.





- Always ensure that all ventilation slots and openings on the device are free and unobstructed. They are used to cool the device. Do not cover these openings by placing the device on unsuitable surfaces, such as on a bed, couch or carpet. By allowing optimum heat transfer, it is possible to reduce the risk of fire and ensure that the device operates dependably.
- Do not place the device on or in appliances or objects that produce heat, such as microwaves or radiators.
- The battery may catch fire if the charging voltage is too high.
- Never expose the battery to extremely low air pressure, as it may cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases.
- If smoke develops or if there are any strange sounds or smells coming from the device, stop working with the device immediately and unplug the power adapter from the power socket if necessary. Disconnect all peripherals connected to the device and switch off the device [take care due to the heat]. Ensure that the device and/or the power adapter are checked by a qualified person before using it again.
- Never replace the battery by an incorrect type.

 **CAUTION**

Risk of injury and/or damage to the device, battery and/or charging cable due to improper use

- Do not place the device on slanted or unstable work surfaces or stands.
- Do not rest the device against your vehicle's airbag or the airbag's triggering areas. Injury may result when the airbag deploys due to the powerful force behind it.
- To prevent short circuits or corrosion, do not allow the ports or connectors on the device, charger and keyboard to come in contact with conductive materials like fluids, dust, metal or graphite. This also applies to the gold contacts on memory cards.





- If you break the glass panel, do not touch the glass fragments. Do not try to remove the glass fragments from the device. Do not use the device again until the display has been replaced by a qualified service technician.
- Please note the following in order to protect the display's glass panel from breakage:
 - Do not operate the display using pointed objects.
 - Do not exert excessive pressure on the display.

ATTENTION

Risk of data loss, malfunctions and damage to the device due to electrical surges and/or improper handling of accessories

- Always connect the correct end of the cable to the device.
- Always insert the microSD-HC/XC or similar cards into the designated slot facing the right direction. Check the contacts to ensure you are inserting the card correctly.
- If you use force to insert a card or connect a cable, or insert or connect them incorrectly, this may damage parts of the device and void the warranty.
- If you remove a memory card from the device while data is being transferred [read or written], this may result in the loss of data and/or damage the card or device.

Risk of data loss, malfunctions and damage to the device resulting from viruses, malware and careless handling of programs and data

- Do not install any firmware on the device unless it is provided by the manufacturer. Installing third-party firmware [for example, custom ROMs] may result in the loss of data and cause damage and malfunctions in the device. This may also void the device's warranty.
- Do not make any changes to the operating system or registry.





- Do not delete unknown files.
- Do not change the names of files or folders that you did not create yourself.
- Accessing network resources makes the device vulnerable to hackers, spyware, computer viruses and other harmful activities that could damage the device, the software or your data. Here are a few tips on how to prevent the loss of data and damage to the device:
 - Install antivirus software and update it regularly.
 - Install a firewall and update it regularly.
 - Install anti-spyware software and update it regularly.
 - Do not install unknown apps or apps from unknown sources.
 - Use antivirus software to scan apps you recently downloaded before opening them.
 - Only use trusted websites.
 - Use safe passwords and change them regularly.
 - Disable wireless connections like WiFi or Bluetooth when not in use.
- Protect your data by regularly backing it up; if possible, on multiple storage devices.
- When downloading apps, check and consider the access rights you will be required to provide with regards to access to your personal data.
- Check your accounts regularly for misuse.
- If you will no longer be using the device, back up your important data and reset the device to its factory settings.
- If you lose the device, immediately change any login data to protect your personal data.





Risk of damage to the device, battery and/or charging cable due to improper use

- Overcharging or total discharge of the battery may shorten its lifespan.
- The battery must be "trained". A battery will not reach full capacity until after several charging cycles
- Do not place heavy objects of any kind on the charging cable or device.
- Do not use the display to transport objects.

NOTICE

- The device will typically become warm during charging. This will not adversely affect the life span or performance of the device.
- Unplug the charger from the outlet and the device itself after charging to keep the built-in battery from discharging more quickly.
- Do not use USB cables over 3 m in length, to prevent possible disruptions while transferring data.
- Exposing your device to electrostatic discharge may interrupt the transfer of data between your device and a connected USB device [e.g., USB drive], disrupt the WiFi connection or cause the device to malfunction. If this happens, disconnect any USB devices that are connected, restart your device and reconnect to the WiFi network if necessary.



6. Notes and practical tips on maintenance, storage and transport

ATTENTION

Risk of damage to the device and/or battery if the following instructions are not observed

- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleaning agents or other chemical products. This may cause the surface of the device's housing to become discoloured, damaged or destroyed.
- Instead, use a soft, dry cloth or a soft paintbrush.
- If the display is extremely dirty, we recommend using a special screen cleaner to clean it.
- When the device is not in use for an extended period of time, recharge the battery at regular intervals in order to prevent reduced performance and total discharge. Total discharge may permanently damage the battery.
- When not in use, keep the device in a dry, clean, dust-free place protected from light.
- Ensure a constant temperature wherever possible.
- Switch off the device before transporting it.
- When transporting the device, ensure that you use soft, stable packaging that protects the device from mechanical stress, moisture, dust and light.



7. Notes and practical tips on maintenance and repairs

WARNING

Risk of electric shock and electrocution from live components

- Never open the casing of the device and/or the power adapter. No parts inside the device require maintenance or cleaning.
- The battery in the device should not be removed by the user. Do not disassemble the battery, place objects into it or handle liquids near it. The battery could catch fire or explode.
- It is prohibited to repair or modify the device and/or power adapter. Failure to comply with these instructions may void the warranty.
- The device should only be serviced and repaired by a qualified service technician. Contact customer service where repairs or servicing are required.

8. Notes on disposal and recycling

8.1 Notes on disposal



This symbol on the device and in the accompanying documentation indicates that the device must be disposed of separately from normal household waste. This device and the battery it uses contain valuable raw materials such as rare earths and precious metals as well as components that are harmful to the environment and/or human health if not disposed of properly. By properly disposing of used appliances and batteries, you are making a vital contribution to conserving resources, minimising pollution and protecting the environment as best as possible.

Under European law you are required as a consumer to dispose of electronic waste and used batteries/appliances separately. As per national laws and provisions and/or EU Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC, electronic waste and used batteries must be taken to the appropriate collection centres.





In EU member states, you can turn in electronic waste and used appliances free of charge at special collection centres close to you. If you need further information, please contact the competent authority or your local or municipal government. In some member states, the retailer is required to take back used appliances when new equipment is purchased. Contact the retailer directly for more information.

Please note: Improper disposal of used appliances and batteries is a criminal offence in certain countries.

8.2 Notes on recycling



Your device and its sales packaging consist of valuable raw materials, which must be recycled in the interest of environmental protection. Contact your city or municipal authority for information on the correct method of disposal!

Information on disposal in non-EU countries

These symbols only apply in the European Union. Information on proper disposal of these devices is available from your local competent authority or from the retailer.



9. Warranty and customer service information

9.1 Warranty information

For warranty information, go to: www.porsche-design-computing.com

Unauthorised modifications to the device [particularly installing external firmware not approved by the manufacturer or modifications to the device hardware] will invalidate the warranty.

9.2 Customer service information

If your device is faulty or defective, please feel free to contact customer service at www.porsche-design-computing.com

In order for us to provide you with fast, optimum support, please keep all information necessary to identify the device [serial number, purchase date/location] ready at hand. If at all possible, make note of any error messages that are related to the issue and have your device switched on before contacting customer service.

Go to www.porsche-design-computing.com and open the "Support" section for the latest news and information, useful tips as well as available drivers and downloads.

You will also find full and complete information about the warranty for your laptop.



© 2019. All rights reserved. Some product or company names mentioned elsewhere may be brand names or trade names of the respective proprietor.

Important safety and legal information

This document contains the technical specifications and product information current at the time of printing. All information found in this document, including URLs and links to websites, is subject to change without prior notification.

Individual content may vary from region to region or based on the device specifications/software from your device.

Please note the proprietary notice pursuant to DIN ISO 16016.
Copyright law prohibits the copying, utilisation and distribution of the content of this document [illustrations, reference documents etc.], as a whole or in part, without the permission of the copyright holder.







SI-PD-V1-20-DE-EN-190924





