

PORSCHE DESIGN

COMPUTING



PORSCHE DESIGN **BOOK ONE**
DESIGNED TO PERFORM

FAQ

IST VOR DER ERSTINBETRIEBNAHME DES GERÄTES ETWAS ZU BEACHTEN?

Bevor Sie das Porsche Design BOOK ONE das erste Mal einschalten, verbinden Sie das im Lieferumfang befindlichen Netzteil mit der Tablet-Einheit und einer Steckdose, um eine ausreichende Stromzufuhr während der Ersteinrichtung zu gewährleisten.

WIE KANN ICH DATEIEN VON MEINEM RECHNER AUF MEIN PORSCHE BOOK ONE VERSCHIEBEN?

Um Dateien zwischen Ihrem Porsche Design BOOK ONE und einem Computer auszutauschen, benötigen Sie einen externen Datenträger, wie z. B. einen USB-Stick. Ein direkter Datenaustausch zwischen dem Porsche Design BOOK ONE und einem Computer via USB-Kabel ist nicht möglich.

1. Verbinden Sie den USB-Stick mit Ihrem Computer und verschieben Sie die gewünschte Datei auf den USB-Stick.
2. Entfernen Sie den USB-Stick vom Computer und verbinden Sie ihn mit der entsprechenden Buchse an Ihrem Porsche Design BOOK ONE.
3. Nach einem kurzen Moment wird der USB-Stick vom Porsche Design BOOK ONE erkannt. Öffnen Sie nun den Dateibrowser, indem Sie auf das Aktenordner-Symbol in der Taskleiste tippen.
4. Tippen Sie links im Dateibrowser auf "DIESER PC". Es werden alle verfügbaren Laufwerke und Ordner angezeigt.
5. Wählen Sie durch Antippen den USB-Stick an. Es werden Ihnen alle auf dem Stick befindlichen Dateien angezeigt.
6. Halten Sie die zu kopierende Datei ca. eine Sekunde lang gedrückt und lassen Sie dann los. Das Kontextmenü öffnet sich als Drop-Down-Fenster. Tippen Sie in diesem Kontextmenü auf "KOPIEREN".
7. Tippen Sie nun links im Dateibrowser wieder auf "DIESER PC" und öffnen Sie den gewünschten Zielordner durch Antippen.
8. Tippen Sie auf eine freie Stelle im Ordner und halten Sie die Stelle gedrückt. Erneut erscheint das Kontextmenü.
9. Tippen Sie im Kontextmenü auf "EINFÜGEN". Die Datei wird nun in den gewählten Ordner kopiert.
10. Kehren Sie zur Laufwerksübersicht ("DIESER PC") zurück, tippen Sie auf den USB-Stick und halten Sie ihn ca. eine Sekunde lang gedrückt. Lassen Sie anschließend wieder los und das Kontextmenü erscheint.
11. Tippen Sie im Kontextmenü auf "AUSWERFEN", um den USB-Stick sicher zu trennen und so Datenverlust zu vermeiden.

WIE KANN ICH DIE EINSTELLUNGEN MEINES PORSCHE DESIGN BOOK ONE AUFRUFEN?

Sie finden den Button zum Aufrufen der Einstellungen (ein Zahnrad-Symbol) in der linken unteren Ecke des Startmenüs. Alternativ gelangen Sie zu den Einstellungen, indem Sie das Info-Center öffnen und dort auf "ALLE EINSTELLUNGEN" aufrufen.

WIE KANN ICH WINDOWS UPDATES AUF MEINEM PORSCHE DESIGN BOOK ONE DURCHFÜHREN?

Ihr Porsche Design BOOK ONE prüft täglich, ob neue Updates zur Verfügung stehen. Sollten Sie nach dem ersten Einschalten im Startassistenten die Option "EXPRESSEINSTELLUNGEN" gewählt haben, so führt das Porsche Design BOOK ONE die verfügbaren Updates automatisch beim Herunterfahren aus (Download und Installation).

Wenn Sie die automatischen Updates deaktivieren möchten, können Sie diese Einstellung nachträglich ändern:

1. Rufen Sie die Einstellungen auf.
2. Tippen Sie in den Einstellungen auf "UPDATE UND SICHERHEIT" und anschließend links oben auf "WINDOWS UPDATE".
3. Tippen Sie im folgenden Bildschirm mittig auf "ERWEITERTE OPTIONEN". Hier können Sie die Installationsmethode für etwaige Updates bestimmen.

WARUM ZEIGT MEIN PORSCHE DESIGN BOOK ONE EINE GERINGERE SPEICHERGRÖSSE AN ALS ANGEGEBEN?

Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Geräts. Auf dem betriebsfähigen Gerät ist allerdings ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen bereits belegt.

WAS IST DAS INFO-CENTER UND WIE KANN ICH ES AUFRUFEN?

Das Info-Center ist eine ein- und ausblendbare Leiste mit Kurzlinks zu einigen wichtigen Funktionen des Porsche Design BOOK ONE. Um das Info-Center aufzurufen, streichen Sie mit Ihrem Finger vom rechten Bildschirmrand in Richtung Bildschirmmitte oder klicken / tippen Sie auf das Notizzettel-Symbol rechts unten.

→ Im Info-Center finden Sie unter anderem den Kurzlink zum sogenannten „TABLETMODUS“. Wenn Sie auf diese Funktion tippen, wird das Startmenü groß im Display angezeigt, was die Bedienung per Fingertipp deutlich erleichtert.

WIE KANN ICH MEIN PORSCHE DESIGN BOOK ONE ÜBER WLAN MIT DEM INTERNET VERBINDEN?

1. Rufen Sie die Einstellungen auf.
2. Tippen Sie in den Einstellungen auf "NETZWERK UND INTERNET".
3. Tippen Sie im folgenden Bildschirm links auf "WLAN".
4. Schieben Sie den Schieber für WLAN von "AUS" auf "EIN". Das Porsche Design BOOK ONE sucht nach allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken in der Nähe und zeigt Ihnen diese anschließend als Liste an ("VERFÜGBARE NETZWERKE ANZEIGEN").
5. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.

→ Wenn Sie nicht möchten, dass sich das Porsche Design BOOK ONE bei Verfügbarkeit automatisch mit dem gewählten Netzwerk verbindet, entfernen Sie hier das Häkchen bei "AUTOMATISCH VERBINDEN".

6. Tippen Sie nun auf "VERBINDEN". Das Porsche Design BOOK ONE verbindet sich nun mit dem ausgewählten Netzwerk.

WIE KANN ICH MEIN PORSCHE DESIGN BOOK ONE AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN?

1. Schließen Sie das Porsche Design BOOK ONE mithilfe des Ladegerätes an eine Steckdose, um während des Wiederherstellungsprozesses eine ausreichende Stromversorgung zu gewährleisten.
 2. Rufen Sie die Einstellungen auf.
 3. Tippen Sie in den Einstellungen auf "UPDATE UND SICHERHEIT" und anschließend links auf "WIEDERHERSTELLUNG".
 4. Tippen Sie unterhalb von "DIESEN PC ZURÜCKSETZEN" auf "LOS GEHT'S" und wählen Sie in den folgenden Menüs jeweils die Methode aus, mit der Sie das Porsche Design BOOK ONE zurücksetzen möchten.
- ➔ Je nach gewählter Methode kann der Wiederherstellungsprozess bis zu einigen Stunden dauern. Lassen Sie das Porsche Design BOOK ONE während der gesamten Zeit an der Steckdose und schalten Sie es nicht aus, sofern Sie nicht ausdrücklich dazu aufgefordert werden.

WAS MUSS ICH TUN, UM IM WINDOWS STORE APPS HERUNTERLADEN ZU KÖNNEN?

Sie finden den Windows Store im App-Bereich des Startmenüs. Sie erkennen den Windows Store an seinem Icon, einer Einkaufstasche mit Windows-Logo. Um den Windows Store nutzen zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.
 2. Sie müssen ein Microsoft-Konto besitzen und mit diesem angemeldet sein. Idealerweise haben Sie sich bereits nach dem ersten Einschalten des Porsche Design BOOK ONE im Laufe der Ersteinrichtung mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet bzw. ein Microsoft-Konto angelegt. In diesem Fall müssen Sie nur den Windows Store öffnen, die gewünschte App herausuchen und auf "INSTALLIEREN" tippen. Falls Sie noch kein Microsoft-Konto besitzen oder nicht mit diesem angemeldet sind, müssen Sie diese Schritte nachholen. Öffnen Sie dazu den Windows Store und suchen Sie die gewünschte App heraus. Tippen Sie die App an und tippen Sie anschließend auf "INSTALLIEREN". Nun erscheint ein Assistent, der Sie Schritt für Schritt bei der Einrichtung eines Microsoft-Kontos begleitet.
- ➔ Wenn Sie ein Microsoft-Konto anlegen und dieses mit dem Porsche Design BOOK ONE verknüpfen, ändert sich das Passwort zum Entsperren des Porsche Design BOOK ONE: Fortan müssen Sie zum Entsperren des Porsche Design BOOK ONE das Passwort zu Ihrem Microsoft-Konto angeben.

WIE KANN ICH MEIN PORSCHE DESIGN BOOK ONE VIA HDMI® MIT EINEM FERNSEHER VERBINDEN?

Zum Verbinden des Porsche Design BOOK ONE mit einem Fernseher liegt im Lieferumfang des Gerätes ein HDMI®-Adapter bei. Dieser muss über den Thunderbolt-Anschluss an der linken Seite der Tablet-Einheit angeschlossen werden.

WARUM ERSCHEINT EIN BLUESCREEN AUF MEINEM PORSCHE DESIGN BOOK ONE?

Sollten Sie Ihr Device auf Windows 10 RS4 geupdatet haben, kann es in einigen Fällen zur Darstellung eines Bluescreens kommen. Zur Lösung dieses Problems downloaden Sie bitte die Intel SSD Toolbox unter folgendem Link herunter: [Intel SSD Toolbox](#)
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der entsprechenden Seite direkt bei Intel.