

**PORSCHE DESIGN**  
COMPUTING

**BOOK ONE**

**Bezpečnostné pokyny a právne informácie**





# Obsah

<b>1. Schválený spôsob používania</b>	<b>5</b>
<b>2. Informácie o tejto príručke</b>	<b>6</b>
<b>3. Vysvetlivky k výstražným symbolom a textom</b>	<b>6</b>
<b>4. Všeobecné bezpečnostné pokyny</b>	<b>7</b>
<b>5. Pokyny a praktické tipy týkajúce sa bezpečnosti pri prevádzke</b>	<b>14</b>
<b>6. Pokyny a praktické tipy týkajúce sa starostlivosti, skladovania a prepravy</b>	<b>19</b>
<b>7. Pokyny a praktické tipy týkajúce sa údržby a opráv</b>	<b>20</b>
<b>8. Pokyny k likvidácii a recyklácii</b>	<b>21</b>
8.1 Pokyny k likvidácii	21
8.2 Pokyny k recyklácii	22
<b>9. Informácie o záruke a technickej podpore</b>	<b>23</b>
9.1 Informácie o záruke	23
9.2 Informácie o službách zákazníkom	23

## 1. Schválený spôsob používania

PORSCHE DESIGN BOOK ONE je notebook 2 v 1 s operačným systémom Windows 10 Prof, ktorý slúži na surfovanie po internete, používanie rôznych aplikácií, vrátane aplikácií balíka Office, a hranie hier, ako aj na streamovanie hudby, obrázkov a videí alebo ich prehrávanie iným spôsobom.\*

Kĺbový spoj notebooku 2 v 1 umožňuje nielen otáčať tablet v rozsahu 360°, ale ho aj odpojiť od klávesnice.

Zariadenie vždy používajte len na stanovené účely. V opačnom prípade môže byť funkčnosť zariadenia narušená. Správne používanie zariadenia zahŕňa aj dodržiavanie všetkých pokynov uvedených v technickej dokumentácii. Výrobca neručí za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore so stanoveným účelom alebo vykonaním zmien na zariadení.

Výrobca ďalej nezodpovedá ani za poškodenie alebo stratu údajov a s tým súvisiace škody.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať nepretržitý ďalší vývoj produktu. Takéto zmeny môžu prebiehať aj bez toho, aby boli konkrétne zachytené v návode na obsluhu. To znamená, že informácie v návode na obsluhu nemusia zodpovedať aktuálnemu technickému stavu produktu.

Nepovolené úpravy zariadenia (najmä inštalácia cudzieho, výrobcom neschváleného firmvéru alebo úpravy hardvéru zariadenia) budú mať za následok neplatnosť záruky.

\* Nie všetky potrebné aplikácie sú vopred nainštalované vo výrobnom závode. Požadované aplikácie si môžete stiahnuť vo Windows Store (Windows Obchod). Nie všetky aplikácie sú bezplatné.

## 2. Informácie o tejto príručke

Online príručka pre používateľa, priložená príručka so stručným návodom a dopĺňajúca brožúra Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou produktu. Online návod na obsluhu nájdete na webovej stránke [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com)

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte všetky tri dokumenty. Obsahujú dôležité informácie týkajúce sa používania, bezpečnosti a likvidácie zariadenia.

Dôkladne tieto dokumenty uschovajte a v prípade odovzdania zariadenia novému majiteľovi mu ich odovzdajte v kompletnom stave.

Oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti, aby ste mohli pracovať maximálne efektívne a bezpečne, a aby ste zariadenie ochránili pred možnými rizikami.

## 3. Vysvetlivky k výstražným symbolom a textom

V tejto príručke sú použité tieto výstražné symboly a texty:

### **VAROVANIE**

Výstraha pred možným ohrozením života a/alebo ťažkým nezvratným poranením

### **UPOZORNENIE**

Dodržiavajte pokyny, aby ste predišli úrazom a materiálnym škodám

### **OZNÁMENIE**

Dodržiavajte pokyny, aby ste predišli materiálnym škodám

### **POZNÁMKA**

Dodatočné informácie o používaní zariadenia

## 4. Všeobecné bezpečnostné pokyny

### VAROVANIE

**Riziko viacnásobných poranení v dôsledku znížených fyzických, zmyslových alebo duševných schopností, praktickej neskúsenosti či neznalosti**

- Deti a ohrozené osoby môžu so zariadením manipulovať len pod dozorom.

**Nebezpečenstvo udusenía a riziko závažných poranení časťami príslušenstva a obalovým materiálom**

- Uschovávajújte príslušenstvo a obalový materiál mimo dosahu dojčiat, malých detí a zvierat.
- Nevkladajte žiadne časti príslušenstva a/alebo súčasti zariadenia do telesných otvorov, ako sú ústa, uši alebo oči.

**Riziko ťažkého alebo smrteľného úrazu elektrickým prúdom pri dotyku komponentov, ktoré sú pod napätím**

- Do ventilačných štrbín zariadenia nevkladajte žiadne predmety.
- Rozoberanie sieťového adaptéra je zakázané.
- Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokrými rukami!
- Zariadenie a/alebo nabíjačku nespájajte nakrátko.

**Riziko ťažkého alebo smrteľného úrazu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvo požiaru v dôsledku nebezpečných prepojení**

- Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol prehnutý, stlačený alebo inak poškodený.
- V žiadnom prípade nepoužívajte poškodený sieťový kábel a/alebo zástrčku.
- Zapájajte pribalený sieťový adaptér len do vhodných a odborne nainštalovaných sieťových zásuviek. Dbajte pritom na údaje uvedené na výrobnom štítku sieťového adaptéra.

- Nepoužívajte uvoľnené sieťové zásuvky.
- V prípade poruchy sieťového adaptéra sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom.

### **Nebezpečenstvo požiaru a/alebo popálenia v dôsledku poškodennej alebo vytečenej batérie**

- Nepoužívajte ani nenabíjajte zariadenie, keď je batéria poškodená alebo vytečená.
- Vyhybajte sa styku pokožky so zariadením a batériou, ak je batéria vytečená. Ak nemožno zabrániť styku pokožky so zariadením/batériou, použite ochranné rukavice.
- V prípade styku pokožky so substrátom batérie si ihneď dôkladne umyte ruky.
- V prípade kontaktu s očami si vypláchnite oči dostatočným množstvom vody a ihneď vyhľadajte lekára.

### **Riziko poškodenia sluchu pri používaní náhlavnej súpravy, náhlavných slúchadiel alebo slúchadiel do uší**

Zariadenie môže pri používaní náhlavnej súpravy, náhlavných slúchadiel alebo slúchadiel do uší produkovať vysokú hlasitosť. Ak je zariadenie dlhší čas nastavené na vysokú hlasitosť, môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Čím vyššiu hlasitosť nastavíte, tým rýchlejšie môže dôjsť k poškodeniu vášho sluchu. Poškodenie sluchu môže vzniknúť postupne.

- Vyvarujte sa dlhodobému počúvaniu (napríklad hudby) pri vysokej hlasitosti.
- Pred pripojením náhlavnej súpravy, náhlavných slúchadiel alebo slúchadiel do uší znížte hlasitosť.
- Dbajte na to, aby pri používaní náhlavnej súpravy, náhlavných slúchadiel alebo slúchadiel do uší emisie hluku nepresiahli 80 dB pri hodnotiacej hladine A.
- Vždy nastavte minimálnu hlasitosť, pri ktorej počujete tóny zreteľne a pri ktorej je počúvanie príjemné.



- Nezvyšujte hlasitosť, keď ste si už na určitú hlasitosť zvykli.
- Zmenou základného nastavenia ekvalizéra sa môže zvýšiť hlasitosť zariadenia.
- Aj zmeny nainštalovaného softvéru (napríklad operačného systému, firmvéru, ovládača) môžu viesť k zvýšeniu hlasitosti.

### **Riziko viacnásobných poranení v dôsledku zníženej pozornosti**

- Bezpečnosť má pri jazde autom absolútnu prioritu. Používanie zariadenia počas jazdy autom je preto zakázané.
- Neustále si všímajte svoje okolie, aby ste neohrozili seba ani iné osoby.
- Ak používate náhlavnú súpravu, náhlavné slúchadlá alebo slúchadlá do uší v otvorenom priestore, nastavte hlasitosť, ktorá neprehlušuje zvuky okolia. V opačnom prípade hrozí riziko nehody. Používanie náhlavnej súpravy, náhlavných slúchadiel alebo slúchadiel do uší počas jazdy je v niektorých krajinách zákonom zakázané.

### **Riziko rušenia iných elektronických zariadení vysokofrekvenčnými signálmi**

- Vypnite zariadenie v bezpečnostných oblastiach, v ktorých je zakázané používať mobilné zariadenia (napríklad v lietadlách počas štartu a pristávania, v nemocniciach alebo v blízkosti medicínskych zariadení). Dbajte na príslušné štítky a výstražné pokyny a tieto pokyny striktné dodržiavajte.
- V lietadle môžete zariadenie po štarte používať v režime Lietadlo, pokiaľ to povolí letový personál. Uvedomte si, že používanie vášho zariadenia môže rušiť elektronické navigačné systémy lietadla.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení.

## **Riziko viacnásobných poranení a nebezpečenstvo výbuchu a požiaru v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu**

- Používanie zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (napríklad na čerpacích staniaciach, staveniskách alebo v chemických prevádzkach) je zakázané.
- Vypnite zariadenie, ak sa nachádzate v oblasti s možným výskytom výbušných látok (napríklad plyn, palivá, chemikálie, obilný prach, častice, prach alebo kovový prach). Prípadné iskrenie môže vyvolať požiare a výbuchy.
- V takýchto priestoroch dbajte na príslušné štítky a výstražné pokyny a striktno dodržiavajte všetky pokyny.



### **UPOZORNENIE**

#### **Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu pri používaní neschválených nabíjačiek a sieťových adaptérov**

- Na nabíjanie batérie používajte vždy len pribalený sieťový adaptér, prípadne rovnocenný sieťový adaptér.
- Ak je sieťový adaptér pokazený, vymeňte ho len za rovnocenný sieťový adaptér. V tejto súvislosti dbajte na technické údaje sieťového adaptéra uvedené v online návode na obsluhu, alebo sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom.

#### **Riziko viacnásobných poranení v dôsledku pádu zariadenia alebo zakopnutia o kábel**

- Nevystavujte zariadenie ani sieťový adaptér vibráciám ani nárazom.
- Nenechajte zariadenie ani sieťový adaptér spadnúť. Nepoužívajte zariadenie ani sieťový adaptér, ak spadol a/alebo je poškodený. Pred opätovným použitím dajte zariadenie/sieťový adaptér skontrolovať kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.
- Vždy dbajte na to, aby bol sieťový kábel bezpečne uložený.
- Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol zauzlený.

## **Riziko zdravotných obmedzení pri citlivosti na svetlo**

- Ak sa vo vašej rodine vyskytuje fotosenzitivita (citlivosť na svetlo – napríklad krčovité záchvaty pri používaní podobných zariadení), pred používaním zariadenia sa poraďte s lekárom.
- Dlhšie pozeranie videí a/alebo hranie videohier s rýchlym striedaním obrazov môže spôsobiť krčovitý záchvat alebo omdlenie. Ak sa necítite dobre, ihneď prerušte všetky aktivity vykonávané na zariadení a urobte si dostatočne dlhú prestávku.
- Ak pri používaní zariadenia dostanete svalové kŕče alebo ak nastane dezorientácia, ihneď prerušte všetky aktivity vykonávané na zariadení a poraďte sa s lekárom.
- Aby ste zabránili nadmernému zaťažaniu zraku, dodržiavajte nasledujúce pokyny:
  - Zariadenie používajte iba v dostatočne osvetlenej miestnosti, osvetlenie by však nemalo byť ani príliš silné.
  - Zachovávajte dostatočnú vzdialenosť od zariadenia.
  - Udržiavajte obrazovku čistú.
  - Jas a kontrast obrazovky nastavte na hodnoty, ktoré vám vyhovujú a pri ktorých je zobrazenie ostré a zreteľné.
  - Pri používaní zariadenia si robte pravidelné prestávky.
- Z dôvodu vysokého stupňa lesku obrazovky nie je zariadenie vhodné na používanie na pracoviskách spracovania elektronických údajov.

## **Riziko zdravotných obmedzení oporného a pohybového aparátu v dôsledku dlhodobého používania**

- Pri často sa opakujúcich pohybových sledoch (napríklad, keď na klávesnici píšete dlhšie texty, dlho používate dotykovú obrazovku alebo sa na zariadení dlhšie hráte) môže dôjsť k výskytu bolesti v rukách, horných končatinách, pleciach, v oblasti krku a v ďalších častiach tela. Aby ste zabránili nadmernému zaťažaniu oporného a pohybového aparátu, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri používaní zariadenia dbajte na to, aby ste mali narovnané držanie tela.
- Pravidelne striedajte polohy tela a robte si časté prestávky.
- Klávesy stláčajte len zľahka.
- Robte si pravidelné prestávky.
- Ak pri používaní zariadenia nastanú ťažkosti tohto druhu, ihneď prerušte všetky aktivity vykonávané na zariadení a poraďte sa s lekárom.
- Nedávajte si zariadenie do lona ani na iné časti tela. Zohriate zariadenie môže spôsobiť nepohodlie alebo poranenie (napríklad ľahké popálenie).

## **OZNÁMENIE**

### **Aby ste zabránili chybné funkčnosti a alebo škodám na zariadení, dodržiavajte nasledujúce pokyny:**

- Odporúčaná vlhkosť vzduchu pri prevádzke, nabíjaní a skladovaní zariadenia je 30 až 70 %.
- Odporúčaná okolitá teplota pri prevádzke, nabíjaní a skladovaní zariadenia je 5 °C až 30 °C. Pri teplotách mimo tohto rozsahu sa môže znížiť kapacita a životnosť zariadenia a batérie a môže dôjsť ku škodám na zariadení.
- Chráňte zariadenie pred prudkými teplotnými výkyvmi. Kondenzácia vlhkosti vzduchu môže spôsobiť škody na zariadení, prípadne ohroziť používateľa.
- Neskladujte zariadenie v blízkosti zdroja tepla a chráňte ho pred priamym slnečným žiarením (napríklad v aute), aby ste predišli chybné funkčnosti obrazovky a zariadenia, ako aj možnej explózií batérie.
- Chráňte zariadenie pred otvoreným ohňom, ako sú napríklad sviečky, kozub alebo ohnisko, aby ste predišli možnej explózií batérie.

- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu dažďa, kvapkajúcej alebo striekajúcej vody.
- Počas búrky sa zariadenie nesmie používať v teréne.
- Ak sa zariadenie namočí, ihneď ho vypnite. Pred opätovným použitím nechajte zariadenie a/alebo sieťový adaptér skontrolovať kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.
- Ak je to možné, zariadenie používajte v bezprašnom prostredí.
- Magnetické polia môžu spôsobiť chybnú funkčnosť zariadenia a/alebo vybitie batérie.

#### **Aby ste zabránili možnému poškodeniu zariadenia:**

- Zariadenie nenabíjajte pri štandardnom USB pripojení (napríklad v PC alebo notebooku).
- Kábel zmotajte len voľne.
- Vlhkosť a hustý dym môžu spôsobiť chybnú funkčnosť zariadenia a/alebo poškodiť kryt zariadenia.

#### **POZNÁMKA**

Veľkosť pamäte uvedená na balení a v technických údajoch sa vzťahuje na celkovú veľkosť pamäte vášho zariadenia. Kapacita pamäte zariadenia, ktorú zobrazuje operačný systém, sa môže líšiť od uvádzanej kapacity, keďže časť celkovej pamäte prevádzkyschopného zariadenia zaberá operačný systém a systémové aplikácie.

## 5. Pokyny a praktické tipy týkajúce sa bezpečnosti pri prevádzke

### VAROVANIE

#### Nebezpečenstvo výbuchu a/alebo požiaru pri vzniku tepla a/lebo nevhodnom zaobchádzaní a používaní zariadenia

- Nikdy nehádzajte zariadenie do ohňa, napríklad pri jeho likvidácii.
- Počas prevádzky alebo nabíjania neprikrývajte zariadenie ani sieťový adaptér, aby ste zabránili prehriatiu.
- Všetky štrbiny a otvory na zariadení nechajte vždy voľné. Slúžia na ventiláciu. Tieto otvory nikdy nezakrývajte a zariadenie neumiestňujte na nevhodné povrchy (napríklad posteľ, gauč alebo koberec). Optimálnym prenosom tepla predídete nebezpečenstvu požiaru.
- Nekladte zariadenie na iné zariadenia, ktoré produkujú teplo (napríklad mikrovlnky alebo vyhrievacie telesá).
- Príliš vysoké nabíjacie napätie môže spôsobiť vznietenie batérie.
- V prípade výskytu dymu alebo neobvyklých zvukov či pachov ihneď ukončíte všetky aktivity na zariadení a vytiahnete sieťový adaptér zo zásuvky. Odpojte všetky periférne zariadenia pripojené k zariadeniu a vypnite zariadenie (pozor na zvýšenú teplotu!). Pred opätovným použitím nechajte zariadenie a/alebo sieťový adaptér skontrolovať kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.

## UPOZORNENIE

### **Riziko poranení a/alebo poškodenia zariadenia, batérie a/alebo nabíjacieho kábla v dôsledku nevhodného zaobchádzania**

- Nekladte zariadenie na šikmé alebo nestabilné pracovné plochy či podstavce.
- Nekladte zariadenie vo vozidle na airbagy ani do ich akčného rádiusu. Pri aktivovaní airbagu môže jeho veľká nárazová sila spôsobiť poranenia.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu pripojovacích konektorov na zariadení, nabíjačke a klávesnici s vodivými materiálmi (napríklad kvapalinami, prachom, kovmi, grafitom), aby ste zabránili skratu a vzniku korózie. To platí aj pre zlaté kontakty pamäťových kariet.
- Ak sa rozbije sklenená tabuľa obrazovky, nedotýkajte sa úlomkov. Nepokúšajte sa odstrániť ich zo zariadenia. Zariadenie opäť používajte až po výmene obrazovky kvalifikovaným servisným pracovníkom.
- Aby ste predišli rozbitiu sklenenej tabule obrazovky:
  - Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi.
  - Na obrazovku nevyvíjajte silný tlak.

## **OZNÁMENIE**

### **Riziko straty údajov v dôsledku chybnjej funkčnosti a poškodenia zariadenia prepätím a/alebo nevhodným zaobchádzaním s príslušenstvom**

- Kábel zapájajte do zariadenia vždy správnou stranou.
- Karty (napríklad karty microSD(HC/XC)) vkladajte do príslušnej zásuvky vždy v správnom smere. Dávajte pozor na kontakty.
- Násilné alebo nesprávne vloženie karty alebo pripojenie kábla môže poškodiť súčasti zariadenia a viesť k neplatnosti záruky.
- Vybratie pamäťovej karty zo zariadenia počas prenosu údajov (pri čítaní alebo zapisovaní údajov) môže viesť k strate údajov a/alebo poškodeniu karty a zariadenia.

### **Riziko straty údajov v dôsledku chybnjej funkčnosti a poškodenia zariadenia vírusmi, škodlivými programami a nezodpovedným zaobchádzaním s programami a údajmi**

- Inštalujte výlučne firmvér, ktorý poskytuje výrobca. Inštalácia cudzieho firmvéru (napríklad z vlastných diskov CD-ROM) môže viesť k chybnjej funkčnosti a k poškodeniu zariadenia alebo strate údajov a dokonca k neplatnosti záruky.
- Nevykonávajte žiadne zmeny v operačnom systéme ani v registroch.
- Neodstraňujte žiadne neznáme súbory.
- Nemeňte názvy súborov alebo adresárov, ktoré ste sami nevytvorili.



- Pri prístupe k sieťovým zdrojom sa zariadenie môže stať terčom počítačových vírusov, spyware, hakerov a iných škodlivých aktivít, ktoré môžu poškodiť softvér alebo vaše údaje. Predchádzajte strate údajov a škodám na zariadení:
  - Nainštalujte si antivírusový softvér a pravidelne ho aktualizujte.
  - Nainštalujte si bránu firewall a pravidelne ju aktualizujte.
  - Nainštalujte si anti-spyware softvér a pravidelne ho aktualizujte.
  - Neinštalujte žiadne neznáme aplikácie ani aplikácie z neznámych zdrojov.
  - Nové stiahnuté aplikácie pred ich otvorením najprv skontrolujte antivírusovým softvérom.
  - Navštevujte iba dôveryhodné webové stránky.
  - Používajte bezpečné heslá a pravidelne ich meňte.
  - Vypnite bezdrôtové pripojenia, ako sú WLAN alebo Bluetooth, keď ich nepoužívate.
- Chráňte svoje údaje pravidelným zálohovaním, podľa možnosti na rôzne nosiče údajov.
- Pri stiahnutých aplikáciách dbajte na poskytované prístupové práva, predovšetkým vo vzťahu k prístupu k osobným údajom.
- Pravidelne kontrolujte svoje kontá, či neboli zneužit.
- Ak už zariadenie nepotrebujete, zabezpečte si svoje dôležité údaje a v zariadení obnovte výrobné nastavenia.
- V prípade straty zariadenia ihneď zmeňte svoje prístupové údaje, aby ste ochránili svoje osobné údaje.

## Riziko poškodenia zariadenia, batérie a/alebo nabíjačky v dôsledku nevhodného zaobchádzania

- Prílišné alebo nedostatočné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Batériu je potrebné "trénovať". Batéria dosiahne svoju plnú kapacitu až po niekoľkých cykloch nabíjania.
- Nekladte na nabíjací kábel ani na zariadenie žiadne ťažké predmety.
- Neprenášajte na obrazovke žiadne predmety.



### POZNÁMKA

- Zariadenie sa môže pri nabíjaní zohriať. Nemá to vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku zo zásuvky a zo zariadenia, aby ste zabránili rýchlejšiemu vybitiu zabudovanej batérie.
- Nepoužívajte pripojovacie káble USB dlhšie ako 3 m, aby ste zabránili možnému rušeniu pri prenose údajov.
- V prípade vystavenia vášho zariadenia elektrostatickému výboju môže dôjsť k prerušeniu prenosu údajov medzi zariadením a pripojeným USB zariadením (napríklad pamäťovým kľúčom USB), pripojenia WLAN, prípadne k poruche samotného zariadenia. V takom prípade odpojte všetky pripojené USB zariadenia, reštartujte svoje zariadenie a v prípade potreby vytvorte nové pripojenie WLAN.

## **6. Pokyny a praktické tipy týkajúce sa starostlivosti, skladovania a prepravy**

### **OZNÁMENIE**

#### **Riziko poškodenia zariadenia a/alebo batérie pri nedodržaní týchto pokynov**

- Povrch zariadenia nikdy nečistite rozpúšťadlami, riedidlami farieb, čistiacimi prostriedkami ani inými chemickými výrobkami. Povrch krytu zariadenia by mohol zmeniť farbu, poškodiť sa alebo zničiť.
- Použite mäkkú suchú handričku alebo mäkký štetec.
- Pri silnom znečistení obrazovky sa odporúča použiť špeciálny čistiaci prostriedok na monitory.
- Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, priebežne dobíjajte batériu, aby ste zabránili poklesu jej výkonu a hlavne jej úplnému vybitiu. Úplné vybitie môže viesť k nezvratnému poškodeniu batérie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite ho a uložte na čisté, suché a podľa možnosti bezprašné miesto chránené pred pôsobením svetla.
- Podľa možnosti zabezpečte stálu teplotu.
- Pri preprave zariadenie vypnite.
- Pri preprave uložte zariadenie do mäkkého, ale stabilného obalu, ktoré ho ochráni pred mechanickým namáhaním, vlhkosťou, prachom a svetlom.

## **7. Pokyny a praktické tipy týkajúce sa údržby a opráv**



### **VAROVANIE**

**Riziko ťažkého alebo smrteľného úrazu elektrickým prúdom pri dotyku komponentov, ktoré sú pod napätím**

- Nikdy neotvárajte kryt zariadenia ani sieťového adaptéra. V zariadení sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré podliehajú údržbe či čisteniu.
- Používateľ nesmie vyberať batériu zariadenia! Nerozoberajte batériu, nepichajte do nej a nevystavujte ju vplyvu kvapalín. Batéria by sa mohla vznietiť alebo explodovať.
- Opravy a úpravy zariadenia a/alebo sieťového adaptéra sú zakázané. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok neplatnosť záruky.
- Údržbu a opravy zariadenia môžu vykonávať výlučne kvalifikovaní servisní pracovníci. V prípade potreby sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom.

## 8. Pokyny k likvidácii a recyklácii

### 8.1 Pokyny k likvidácii



Označenie zariadenia a sprievodnej dokumentácie týmto symbolom upozorňuje na to, že zariadenie musí byť zlikvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu. Toto zariadenie (vrátane použitej batérie) obsahuje aj hodnotné suroviny, ako sú vzácne zeminy alebo vzácne kovy, ako aj súčasti, ktoré sú pri nevhodnej likvidácii škodlivé pre životné prostredie a/alebo zdravie. Správnou likvidáciou starých zariadení a batérií významne prispievate k šetreniu zdrojov, minimalizácii znečistenia životného prostredia a k čo najlepšej ochrane životného prostredia.

V zmysle legislatívy EÚ ste ako spotrebiteľ povinný zabezpečiť likvidáciu elektrických a elektronických zariadení formou separovaného zberu. Tieto zariadenia musia byť podľa vnútroštátnych právnych a správnych predpisov a/alebo smerníc 2002/96/ES a 2006/66/ES odovzdané na príslušných zberných miestach.

V členských štátoch EÚ môžete elektrické a elektronické zariadenia bezplatne odovzdať na špeciálnych zberných miestach v blízkosti vášho bydliska. Bližšie informácie vám poskytnú príslušné úrady, resp. váš mestský alebo miestny úrad. V niektorých členských štátoch EÚ je maloobchodník pri kúpe nového zariadenia povinný staré zariadenie bezplatne prevziať. Bližšie informácie získate priamo u predajcu.

Nezabudnite: Nesprávna likvidácia starých zariadení a batérií je v niektorých krajinách trestná.

## 8.2 Pokyny k recyklácii



Vaše zariadenie a obal, v ktorom sa predáva, pozostáva z hodnotných surovín, ktoré je v zmysle predpisov o ochrane životného prostredia nutné zhodnotiť (recyklovať).



Informujte sa na príslušnej miestnej alebo obecnej správe o správnom spôsobe likvidácie!

### **Informácie o likvidácii zariadení v nečlenských krajinách EÚ**

Tieto symboly platia len v Európskej únii. Informácie o správnej likvidácii týchto zariadení vám poskytnú príslušné miestne úrady alebo predajca.

## **9. Informácie o záruke a technickej podpore**

### **9.1 Informácie o záruke**

Dĺžka záruky je 24 mesiacov od kúpy zariadenia. Nie je poskytnutá žiadna dodatočná záruka.

Nepovolené úpravy zariadenia (najmä inštalácia cudzieho, výrobcom neschváleného firmvéru alebo úpravy hardvéru zariadenia) budú mať za následok neplatnosť záruky.

### **9.2 Informácie o službách zákazníkom**

Ak sa na vašom zariadení objavia nedostatky alebo poruchy, s dôverou sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom na webovej stránke [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com) a dohodnite si termín, ktorý vám bude vyhovovať.

Pripravte si všetky identifikačné údaje o vašom zariadení (sériové číslo, dátum a miesto zakúpenia zariadenia), aby sme vám mohli poskytnúť rýchlu a optimálnu pomoc. Podľa možnosti si vopred poznamenajte všetky chybové hlásenia, ktoré s daným problémom súvisia a – ak je to možné – poskytnite nám zapnuté zariadenie.

Navštívte webovú stránku [www.porsche-design-computing.com](http://www.porsche-design-computing.com). V sekcii Support (Technická podpora) nájdete aktuálne oznamy a pokyny, rady a dostupné ovládače a súbory na stiahnutie.

Na stránke nájdete tiež všetky informácie týkajúce sa záruky notebooku 2 v 1.

© 2017. Všetky práva vyhradené.

Príručka so stručným návodom  
SI-PD-V2-10-SK-170223

Tento dokument obsahuje technické informácie a informácie o výrobku, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu pred vytlačením dokumentu. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente, vrátane internetových adries a prepojení na webové stránky, sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Jednotlivý obsah sa môže od vášho zariadenia líšiť v závislosti od oblasti, špecifikácií zariadenia a softvéru zariadenia.

Dbajte na ochranné nápisy v zmysle normy DIN ISO 16016. V zmysle autorského práva je zakázané bez súhlasu majiteľa práv kopírovať, predávať a šíriť obsah tohto dokumentu (obrázky, referenčné dokumenty atď.) vcelku a takisto po častiach.





